




# FLXS50-60B

## Потолочный подвесной блок


Отметка (→) показывает направление трубопроводов




- Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
- Приемник сигналов
- Индикатор работы во время вашего отсутствия
- Индикатор таймера
- Индикатор работы




### Угол лопасти




Требуемое пространство (Потолочный подвесной блок)  
(для работы и технического обслуживания)



- Трубопровод для жидкости (φ 6,4 CuT)
- Трубопровод для газа (φ 12,7 CuT)




### Стандартное расположение отверстий в стене



Расположение болтов для подвешивания

Передатчик сигналов



Беспроводной пульт дистанционного управления

ARC433B67

3D050610B