




Руководство по применению для установщика

Daikin Altherma – низкотемпературный раздельный



ERHQ011-014-016BA
ERLQ011-014-016CA
ЕНВН/Х11+16СВ

Руководство по применению для установщика
Daikin Altherma – низкотемпературный раздельный

русский

Содержание

1	Общая техника безопасности	4	5.5.4	Энергосберегающий источник электропитания.....	23
1.1	Информация о документации.....	4	5.6	Настройка контроля потребления энергии.....	23
1.1.1	Значение предупреждений и символов	4	5.6.1	Постоянное ограничение потребления энергии	24
1.2	Для установщика	4	5.6.2	Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами.....	24
1.2.1	Общие требования.....	4	5.6.3	Процесс ограничения потребления энергии.....	25
1.2.2	Место установки.....	5	5.7	Настройка датчика наружной температуры	25
1.2.3	Хладагент	5	6	Подготовка	25
1.2.4	Солевой раствор	6	6.1	Обзор: подготовка	25
1.2.5	Вода.....	6	6.2	Подготовка места установки.....	26
1.2.6	Электрическая система	6	6.2.1	Требования к месту установки наружного блока.....	26
2	Информация о документации	7	6.2.2	Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях ...	26
2.1	Информация о настоящем документе	7	6.2.3	Требования к месту установки внутреннего агрегата.....	27
2.2	Общий обзор руководства по применению для установщика.....	7	6.3	Подготовка трубопровода хладагента.....	27
3	Информация о блоке	8	6.3.1	Требования к трубопроводам хладагента	27
3.1	Обзор: информация о блоке.....	8	6.3.2	Изоляция трубопровода хладагента	27
3.2	Наружный агрегат.....	8	6.4	Подготовка трубопроводов воды	27
3.2.1	При распаковке наружного блока	8	6.4.1	Требования к контуру циркуляции воды	27
3.2.2	При обращении с наружным блоком	8	6.4.2	Формула расчета предварительного давления в расширительном баке.....	29
3.2.3	Для снятия аксессуаров с наружного агрегата.....	8	6.4.3	Проверка объема и расхода воды.....	29
3.3	Внутренний блок.....	8	6.4.4	Изменение предварительного давления в расширительном баке.....	30
3.3.1	Чтобы распаковать внутренний агрегат.....	8	6.4.5	Проверка объема воды: примеры.....	30
3.3.2	Для снятия аксессуаров с внутреннего агрегата....	9	6.5	Подготовка электрической проводки	31
4	Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании	9	6.5.1	Информация о подготовке электрической проводки	31
4.1	Обзор: информация об агрегатах и дополнительном оборудовании.....	9	6.5.2	Информация об энергосберегающем источнике электропитания	31
4.2	Идентификация.....	9		Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов	32
4.2.1	Идентификационная табличка: наружный агрегат.....	10	6.5.3	Обзор электрических соединений внешних и внутренних приводов	32
4.2.2	Идентификационная табличка: внутренний агрегат.....	10	7	Монтаж	33
4.3	Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования....	10	7.1	Обзор: монтаж	33
4.3.1	Возможные опции для наружного агрегата.....	10	7.2	Открытие агрегата	33
4.3.2	Возможные опции для внутреннего агрегата	10	7.2.1	Открытие блоков	33
4.3.3	Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата	12	7.2.2	Чтобы открыть наружный агрегат	33
4.3.4	Возможные комбинации внутреннего агрегата и резервуара горячей воды бытового потребления..	12	7.2.3	Чтобы открыть внутренний агрегат	33
			7.2.4	Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата.....	34
5	Руководство по применению	12	7.3	Монтаж наружного агрегата.....	34
5.1	Обзор: Руководство по применению.....	12	7.3.1	Монтаж наружного блока.....	34
5.2	Настройка системы обогрева/охлаждения помещения	12	7.3.2	Меры предосторожности при монтаже наружного блока	34
5.2.1	Одно помещение.....	12	7.3.3	Подготовка монтажной конструкции.....	34
5.2.2	Несколько помещений – одна зона температуры воды на выходе	14	7.3.4	Установка наружного блока.....	35
5.2.3	Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе	16	7.3.5	Обустройство дренажа	35
5.3	Настройка вспомогательного источника тепла для обогрева помещения.....	18	7.3.6	Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата	35
5.4	Настройка резервуара горячей воды бытового потребления.....	19	7.4	Монтаж внутреннего агрегата	35
5.4.1	Схема системы – встроенный резервуар ГВБП	19	7.4.1	Монтаж внутреннего агрегата	35
5.4.2	Схема системы – отдельный резервуар ГВБП.....	20	7.4.2	Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата	36
5.4.3	Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП	20	7.4.3	Чтобы установить внутренний агрегат	36
5.4.4	Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП	21	7.4.4	Для установки комплекта дренажного поддона.....	37
5.4.5	Комбинация: отдельный резервуар ГВБП + солнечные батареи.....	21	7.5	Соединение труб трубопровода хладагента.....	37
5.4.6	Насос ГВБП для быстрого нагрева воды	21	7.5.1	Подсоединение трубопроводов хладагента	37
5.4.7	Насос ГВБП для дезинфекции	21	7.5.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента.....	37
5.5	Настройка учета энергопотребления.....	22	7.5.3	Указания по подсоединению трубопроводов хладагента	37
5.5.1	Величина нагрева	22	7.5.4	Указания по изгибанию труб	38
5.5.2	Потребленная энергия.....	22	7.5.5	Развальцовка конца трубы	38
5.5.3	Обычный источник электропитания	22	7.5.6	Припайка конца трубы	38
			7.5.7	Применение запорного клапана с сервисным отверстием.....	38

7.5.8	Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку	39	8.1	Обзор: конфигурирование	54
7.5.9	Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом	40	8.1.1	Подключить кабель ПК к коммутационной стойке...	54
7.5.10	Как определить, есть ли необходимость в установке масляных ловушек?	41	8.1.2	Для доступа к наиболее часто используемым командам	55
7.6	Проверка трубопровода хладагента	41	8.1.3	Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс.....	55
7.6.1	Проверка трубопровода хладагента.....	41	8.1.4	Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс.....	56
7.6.2	Меры предосторожности при проверке трубопроводов хладагента.....	41	8.1.5	Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания	56
7.6.3	Проверка трубопровода хладагента: Компоновка..	41	8.2	Базовая конфигурация.....	57
7.6.4	Проверка на утечки	41	8.2.1	Быстрый мастер: язык / время и дата	57
7.6.5	Проведение вакуумной сушки.....	42	8.2.2	Быстрый мастер: стандартный	57
7.7	Заправка хладагентом	42	8.2.3	Быстрый мастер: опции	59
7.7.1	Заправка хладагентом	42	8.2.4	Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления)	62
7.7.2	Меры предосторожности при заправке хладагента	43	8.2.5	Контроль обогрева и охлаждения помещений	62
7.7.3	Определение объема дополнительного хладагента	43	8.2.6	Контроль горячей воды бытового потребления	66
7.7.4	Определение объема полной дозаправки.....	43	8.2.7	Номер контакта/справки	67
7.7.5	Заправка хладагентом: Подготовка.....	43	8.3	Расширенная конфигурация/оптимизация	67
7.7.6	Для зарядки хладагента	43	8.3.1	Нагревание/охлаждение помещения: расширенная настройка	67
7.7.7	Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта	43	8.3.2	Управление горячей водой бытового потребления: расширенное.....	71
7.8	Соединение трубопроводов воды.....	43	8.3.3	Установки источника тепла	75
7.8.1	Подсоединение трубопровода воды	43	8.3.4	Системные установки	78
7.8.2	Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды	44	8.4	Структура меню: обзор пользовательских настроек	83
7.8.3	Для соединения трубопроводов воды.....	44	8.5	Структура меню: обзор настроек установщика	84
7.8.4	Заполнение водяного контура.....	44	9	Пусконаладка	85
7.8.5	Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления	45	9.1	Обзор: Пусконаладка	85
7.8.6	Для изоляции трубопровода воды.....	45	9.2	Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию	85
7.9	Подключение электропроводки.....	45	9.3	Перечень проверок перед пуско-наладкой.....	85
7.9.1	Подсоединение электропроводки.....	45	9.4	Перечень проверок во время пуско-наладки	86
7.9.2	Соблюдение электрических нормативов	45	9.4.1	Проверка минимального расхода	86
7.9.3	Меры предосторожности при подключении электропроводки	45	9.4.2	Функция выпуска воздуха	86
7.9.4	Указания по порядку подключения электропроводки	46	9.4.3	Для проведения пробного запуска.....	87
7.9.5	Характеристики стандартных компонентов электропроводки	46	9.4.4	Для проведения пробного запуска привода.....	87
7.9.6	Подключение электропроводки к наружному блоку	47	9.4.5	Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов	87
7.9.7	Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат.....	48	10	Передача потребителю	89
7.9.8	Подключение электропроводки на внутренний агрегат.....	48	11	Техническое и иное обслуживание	89
7.9.9	Подключение основного источника питания.....	49	11.1	Обзор: Техническое и иное обслуживание.....	89
7.9.10	Подсоединение электропитания к резервному нагревателю	50	11.2	Техника безопасности при техобслуживании	89
7.9.11	Подключение интерфейса пользователя	51	11.2.1	Открытие внутреннего агрегата	89
7.9.12	Подсоединение запорного клапана.....	52	11.3	Перечень проверок в рамках ежегодного техобслуживания наружного блока.....	89
7.9.13	Подключение электрических счетчиков	52	11.4	Перечень проверок для ежегодного техобслуживания внутреннего агрегата.....	89
7.9.14	Подключение насоса горячей воды бытового потребления	52	12	Возможные неисправности и способы их устранения	90
7.9.15	Подключение подачи аварийного сигнала.....	52	12.1	Обзор: Устранение неисправностей	90
7.9.16	Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения	53	12.2	Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок.....	90
7.9.17	Подключение переключения на внешний источник тепла	53	12.3	Решение проблем на основе признаков.....	91
7.9.18	Подключение цифровых вводов потребления энергии	53	12.3.1	Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом.....	91
7.10	Завершение монтажа наружного агрегата	53	12.3.2	Признак: Компрессор НЕ запускается (обогрев помещения или нагрев воды бытового потребления)	91
7.10.1	Для завершения монтажа наружного агрегата.....	53	12.3.3	Признак: Насос шумит (кавитация).....	91
7.10.2	Закрытие наружного блока	53	12.3.4	Признак: Открывается клапан сброса давления.....	91
7.11	Завершение монтажа внутреннего агрегата	54	12.3.5	Признак: Течет клапан сброса давления воды.....	92
7.11.1	Крепление крышки интерфейса пользователя к внутреннему агрегату	54	12.3.6	Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО.....	92
7.11.2	Чтобы закрыть внутренний агрегат	54	12.3.7	Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое.....	93
			12.3.8	Признак: Декоративные панели сдвинуты вследствие набухания резервуара.....	93

1 Общая техника безопасности

12.3.9	Признак: Функция дезинфекции резервуара HE завершилась должным образом (ошибка AH).....	93
12.4	Решение проблем на основе кодов ошибок.....	93
12.4.1	Коды ошибок: Обзор	93
13	Утилизация	94
13.1	Общее представление: Утилизация	94
13.2	Откачка хладагента из системы	95
13.3	Порядок откачки хладагента.....	95
14	Технические данные	96
14.1	Обзор: технические данные.....	96
14.2	Размеры и пространство для обслуживания	96
14.2.1	Размеры: наружный агрегат	96
14.2.2	Пространство для обслуживания: наружный агрегат.....	100
14.2.3	Размеры и пространство для обслуживания: внутренний агрегат	102
14.3	Центр тяжести.....	104
14.3.1	Центр тяжести: Наружный агрегат.....	104
14.4	Компоненты.....	105
14.4.1	Компоненты: наружный агрегат	105
14.4.2	Компоненты: внутренний агрегат.....	107
14.4.3	Компоненты: Распределительная коробка (внутренний агрегат).....	107
14.5	Схема трубопроводов	108
14.5.1	Схема трубопроводов: Наружный агрегат	108
14.5.2	Схема трубопроводов: Внутренний агрегат.....	109
14.6	Электрическая схема	110
14.6.1	Электрическая схема: наружный агрегат	110
14.6.2	Электрическая схема: внутренний агрегат	118
14.7	Технические характеристики	125
14.7.1	Технические характеристики: Наружный агрегат ...	125
14.7.2	Технические характеристики: Внутренний агрегат.	142
14.8	Рабочий диапазон	146
14.8.1	Рабочий диапазон: обогрев и охлаждение	146
14.8.2	Рабочий диапазон: Горячая вода бытового потребления	147
14.8.3	Потребность в дренажном поддоне	148
14.9	Кривая ESP	149
14.9.1	Кривая ESP: Внутренний агрегат.....	149
15	Глоссарий	150
16	Таблица местных настроек	151

1 Общая техника безопасности

1.1 Информация о документации

- Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.
- Меры предосторожности, описанные в настоящем документе, крайне важны, поэтому их нужно тщательно соблюдать.
- К установке системы и к выполнению всех операций, о которых рассказывается в руководстве по монтажу и в справочнике монтажника, допускаются только уполномоченные специалисты по монтажу.

1.1.1 Значение предупреждений и символов



ОПАСНО!

Обозначает ситуацию, которая приведет к гибели или серьезной травме.



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Обозначает ситуацию, которая может привести к поражению электрическим током.



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

Обозначает ситуацию, которая может привести к ожогам от крайне высоких или низких температур.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к гибели или серьезной травме.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к травме малой или средней тяжести.



ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждению оборудования или имущества.



ИНФОРМАЦИЯ

Обозначает полезные советы или дополнительную информацию.

1.2 Для установщика

1.2.1 Общие требования

В случае сомнений по поводу установки или эксплуатации агрегата обращайтесь к установщику.



ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильный монтаж или неправильное подключение оборудования или принадлежностей могут привести к поражению электротоком, короткому замыканию, протечкам, возгоранию или повреждению оборудования. Используйте только те принадлежности, дополнительное оборудование и запасные части, которые изготовлены или утверждены Daikin.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что установка, пробный запуск и используемые материалы соответствуют действующему законодательству (в верхней части инструкций, приведенных в документации Daikin).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При установке, техническом и ином обслуживании системы надевайте средства индивидуальной защиты (перчатки, очки,...).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Полиэтиленовые упаковочные мешки необходимо разрывать и выбрасывать, чтобы дети не могли ими играть. Возможная опасность: удушье.



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

- НЕ прикасайтесь к трубопроводу хладагента, трубопроводу воды или внутренним деталям во время эксплуатации или сразу после прекращения эксплуатации системы. Они могут быть слишком горячими или слишком холодными. Подождите, пока они достигнут нормальной температуры. Если необходимо дотронуться до них, наденьте защитные перчатки.
- НЕ дотрагивайтесь до случайно вытекшего хладагента.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику или к алюминиевым пластинам агрегата.



ПРИМЕЧАНИЕ

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ размещать любые предметы и оборудование на агрегате.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ залезать на блок, сидеть и стоять на нем.



ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы избежать проникновения воды, работы на наружном агрегате лучше всего выполнять в сухую погоду.

В соответствии с действующими нормативами может быть необходимо наличие журнала со следующей информацией: данные об техническом обслуживании, ремонтные работы, результаты проверок, периоды отключения...

Кроме того, на доступном месте агрегата должна быть указана следующая информация:

- инструкция по аварийному отключению системы
- название и адрес пожарной службы, полиции и больницы
- название, адрес и номер круглосуточного телефона для получения помощи.

В Европе такой журнал регулируется в соответствии со стандартом EN378.

1.2.2 Место установки

- Вокруг агрегата должно быть достаточно свободного места для обслуживания и циркуляции воздуха.
- Убедитесь, что место установки выдерживает вес и вибрацию агрегата.
- Убедитесь, что пространство хорошо проветривается.
- Убедитесь, что агрегат стоит ровно.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- В потенциально взрывоопасной атмосфере.
- Где установлено оборудование, излучающее электромагнитные волны. Электромагнитные волны могут помешать функционированию системы управления и вызвать сбои в работе агрегата.
- Где существует риск возгорания вследствие утечки горючих газов (например, разбавитель для краски или бензин), суспензии углеродного волокна или воспламеняемой пыли.

- Где выделяются коррозионные испарения (например, пары серной кислоты). Коррозия медных труб и мест пайки может привести к утечке хладагента.

1.2.3 Хладагент

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что установка трубопровода хладагента соответствует действующим нормативам. В Европе применяется стандарт EN378.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что трубы и соединения трубопровода не находятся под нагрузкой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ходе пробных запусков НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не давайте давление в систему, превышающее максимально допустимое (указано на паспортной табличке блока).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки хладагента примите надлежащие меры предосторожности. Если происходит утечка хладагента, немедленно проветрите помещение. Возможные риски:

- Избыточная концентрация хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- Если хладагент соприкасается с открытым пламенем, могут образовываться токсичные соединения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хладагент необходимо всегда восстанавливать. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выпускать хладагент непосредственно в окружающую среду. Воспользуйтесь вакуумным насосом для вакуумирования системы.



ПРИМЕЧАНИЕ

После соединения всех труб убедитесь в отсутствии утечки. Для обнаружения утечек используйте азот.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.
- Если холодильный контур необходимо открыть, с хладагентом следует обращаться в соответствии с действующими нормативами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь в том, что в системе отсутствует кислород. Хладагент можно заправлять только после выполнения проверки на утечки и осушки вакуумом.

- При необходимости дозаправки смотрите паспортную табличку на блоке. В табличке указан тип хладагента и необходимый объем.
- Зарядка блока хладагентом произведена на заводе, но в зависимости от размера труб и протяженности трубопровода некоторые системы необходимо дозаправить хладагентом.

1 Общая техника безопасности

- Используйте только инструменты, специально предназначенные для работы с используемым в системе типом хладагента, чтобы обеспечить сопротивление давлению и предотвратить попадание в систему посторонних частиц.
- Заправьте жидкий хладагент следующим образом:

Если	То
Предусмотрена трубка сифона (т. е. на баллоне имеется отметка "Установлен сифон для заправки жидкости")	Не переворачивайте баллон при заправке. 
НЕ предусмотрена трубка сифона	Осуществляйте заправку при перевернутом вверх дном баллоне. 

- Цилиндры с хладагентом следует открывать постепенно.
- Хладагент заправляется в жидком состоянии. До заправка в газовой фазе может привести к нарушению нормальной работы системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В момент завершения или приостановки процедуры заправки хладагента немедленно закройте клапан резервуара хладагента. В противном случае имеющееся давление может стать причиной заправки дополнительного хладагента. **Возможное следствие:** Неверное количество хладагента.

1.2.4 Солевой раствор

Если применимо. Дополнительные сведения см. в инструкции по монтажу или в руководстве по применению для монтажника.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выбранный солевой раствор **ДОЛЖЕН** соответствовать действующим нормативам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае утечки солевого раствора примите надлежащие меры предосторожности. В случае утечки солевого раствора немедленно проветрите помещение и обратитесь к местному дилеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Температура внутри блока может значительно превышать температуру в помещении, например, она может достигать 70°C. В случае утечки солевого раствора горячие компоненты внутри блока могут создавать опасную ситуацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании и установке оборудования **НЕОБХОДИМО** соблюдать правила техники безопасности и защиты окружающей среды, определенные в соответствующем законодательстве.

1.2.5 Вода

Если применимо. Дополнительные сведения см. в руководстве по монтажу или в справочном руководстве для монтажника.



ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что качество воды соответствует Директиве ЕС 98/83 ЕС.

1.2.6 Электрическая система



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

- Перед снятием крышки распределительной коробки, перед выполнением электромонтажных работ или перед касанием электрических компонентов необходимо **ОТКЛЮЧИТЬ** электропитание.
- Перед обслуживанием отключите электропитание более чем на 1 минуту и убедитесь в отсутствии напряжения на контактах емкостей основной цепи или электрических деталях. Перед тем как касаться деталей, убедитесь, что напряжение на них **НЕ** превышает 50 В постоянного тока. Расположение контактов показано на электрической схеме.
- НЕ** дотрагивайтесь до электрических деталей влажными руками.
- НЕ** оставляйте агрегат без присмотра со снятой сервисной панелью.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При **ОТСУТСТВИИ** заводской установки в стационарную проводку необходимо добавить главный выключатель или другие средства разъединения по всем полюсам в соответствии с условиями категории перенапряжения III.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте **ТОЛЬКО** медные провода.
- Убедитесь, что прокладываемая по месту установки проводка соответствует действующим нормативам.
- Все электрические подключения должны производиться в соответствии с электрическими схемами, поставляемыми вместе с агрегатом.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не сжимайте жгуты кабелей и следите, чтобы кабели не соприкасались с трубопроводами и острыми краями. Проследите за тем, чтобы на разъёмы клемм не оказывалось внешнее давление.
- Убедитесь, что проведено заземление. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. Ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Для питания системы необходима отдельная цепь силового электропитания. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** подключение к электрической цепи, которая уже питает других потребителей.
- Обязательно установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Проконтролируйте установку выключателя тока утечки заземления. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Устанавливая средство защиты от утечки на землю, убедитесь в том, что оно совместимо с инвертором (устойчиво к электрическому шуму высокой частоты). Это позволит избежать ложных срабатываний средства защиты.

Во избежание помех силовые кабели следует проводить не ближе 1 метра от телевизоров или радиоприемников. При определенной длине радиоволн расстояния в 1 метр может оказаться недостаточно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По окончании всех электротехнических работ проверьте надежность крепления каждой электродетали и каждой клеммы внутри блока электродеталей.
- Перед запуском агрегата убедитесь, что все крышки закрыты.



ПРИМЕЧАНИЕ

Применимо только в случае трехфазного питания и пуска компрессора посредством ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Если существует вероятность обратной фазы после мгновенного отключения питания и подачи и отключения напряжения в ходе работы системы, подключите в определенном месте цепь защиты обратной фазы. Работа устройства в обратной фазе может послужить причиной поломки компрессора и других компонентов.

2 Информация о документации

2.1 Информация о настоящем документе

Целевая аудитория

Уполномоченные установщики

Комплект документации

Настоящий документ является частью комплекта документации. В полный комплект входит следующее:

Документ	Содержит...	Формат
Общие правила техники безопасности	Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой	Документ (в ящике внутреннего агрегата)
Руководство по монтажу внутреннего агрегата	Инструкции по монтажу	
Руководство по монтажу наружного агрегата	Инструкции по монтажу	Документ (в ящике наружного агрегата)
Руководство по применению для установщика	Подготовка к установке, технические характеристики, практический опыт, справочная информация,...	Файлы на веб-странице http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ .

Документ	Содержит...	Формат
Приложение для дополнительного оборудования	Дополнительная информация об установке дополнительного оборудования	Документ (в ящике внутреннего агрегата) Файлы на веб-странице http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ .

Последние редакции предоставляемой документации доступны на региональном веб-сайте Daikin или у дилера.

Язык оригинальной документации английский. Документация на любом другом языке является переводом.

2.2 Общий обзор руководства по применению для установщика

Глава	Описание
Общие правила техники безопасности	Инструкции по технике безопасности, которые необходимо прочитать перед установкой
Информация о документации	Именуемая документация для установщика
Информация о блоке	Распаковка блоков и снятие аксессуаров
Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании	<ul style="list-style-type: none"> Обозначение блоков Возможные комбинации агрегатов и дополнительного оборудования
Руководство по применению	Различные варианты монтажа системы
Подготовка	Рекомендуемые действия и сведения, необходимые перед выездом на место монтажа
Монтаж	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся монтажа системы
Конфигурирование	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа
Пуско-наладка	Порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуско-наладки системы после настройки
Передача потребителю	Передаваемые компоненты и инструктаж потребителя
Техническое и иное обслуживание	Порядок технического и иного обслуживания блоков
Возможные неисправности и способы их устранения	Порядок действий в случае возникновения проблем
Утилизация	Порядок утилизации системы
Технические данные	Технические характеристики системы
Глоссарий	Определение терминов
Таблица местных настроек	Таблица должна быть заполнена установщиком и сохранена для использования в будущем в качестве справочного материала Примечание: В справочном руководстве пользователя также приведена таблица настроек установщика. Эта таблица должна заполняться установщиком и передаваться пользователю.

3 Информация о блоке

3 Информация о блоке

3.1 Обзор: информация о блоке

В этой главе описывается порядок действий после доставки упакованных наружного и внутреннего агрегатов на место монтажа.

Глава содержит следующую информацию.


- Распаковка и перемещение блоков
- Снятие аксессуаров с блоков

Соблюдайте следующие рекомендации.

- Непосредственно после доставки агрегат необходимо проверить на предмет повреждений. Обо всех повреждениях следует незамедлительно сообщить представителю компании-перевозчика.
- Старайтесь доставить агрегат как можно ближе к месту монтажа, не извлекая его из упаковки — это сведет к минимуму вероятность механических повреждений при транспортировке.


3.2 Наружный агрегат

3.2.1 При распаковке наружного блока



3.2.2 При обращении с наружным блоком


Переносите блок, не торопясь, как показано здесь:



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание травмы НЕ прикасайтесь к воздухозаборнику и к алюминиевым ребрам блока.


3.2.3 Для снятия аксессуаров с наружного агрегата




- a Руководство по монтажу наружного агрегата
- b Кабельная стяжка
- c Ярлык о наличии фторсодержащих парниковых газов
- d Этикетка о наличии фторсодержащих парниковых газов на нескольких языках
- e Винт (только для ERLQ)
- f Пластина для крепления термистора (запасная) (только для ERLQ)
- g Крепление термистора (только для ERLQ)

3.3 Внутренний блок

3.3.1 Чтобы распаковать внутренний агрегат





a Общие правила техники безопасности, руководство по монтажу внутреннего агрегата, руководство по эксплуатации и приложение для дополнительного оборудования




ИНФОРМАЦИЯ

НЕ выбрасывайте верхнюю картонную крышку. На ее наружной стороне напечатана схема установки.


3.3.2 Для снятия аксессуаров с внутреннего агрегата

Общие правила техники безопасности, руководство по монтажу внутреннего агрегата, руководство по эксплуатации и приложение для дополнительного оборудования находятся в верхней части блока. Для снятия других аксессуаров следуйте описанной ниже процедуре.



1 Снимите ленту.



2 Отклоните нижнюю сторону передней панели вверх и снимите ее.



3 Снимите аксессуары.



a Общие правила техники безопасности
b Приложение для дополнительного оборудования
c Руководство по монтажу внутреннего агрегата
d Инструкция по эксплуатации
e Уплотнительное кольцо для запорного клапана
f Запорный клапан
g Крышка интерфейса пользователя
h Верхняя панель внутреннего агрегата

4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

4.1 Обзор: информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

Эта глава содержит следующую информацию.

- Обозначение наружного агрегата
- Обозначение внутреннего агрегата
- Совместное использование наружного и внутренних агрегатов
- Совместное использование наружного агрегата и дополнительного оборудования
- Совместное использование внутреннего агрегата и дополнительного оборудования

4.2 Идентификация




ПРИМЕЧАНИЕ

При одновременной установке или обслуживании нескольких агрегатов НЕ допускается переключение сервисных панелей между различными моделями.

4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

4.2.1 Идентификационная табличка: наружный агрегат

Местоположение



Идентификация модели


- ERLQ: Содержит компоненты (изоляция, нагреватель поддона, ...) для предотвращения обледенения в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью.
- ERHQ: HE содержит эти компоненты.

Пример: ER L Q 011 CA W1

Код	Объяснение
ER	Европейский тепловой насос наружного агрегата сплит-системы
L	H=низкая температура воды – окружающая зона: 0~–10°C L=низкая температура воды – окружающая зона: –10~–20°C
Q	Хладагент R410A
011	Класс производительности
CA	Модельный ряд
W1	Электропитание

4.2.2 Идентификационная табличка: внутренний агрегат

Местоположение



Идентификация модели

Пример: E HB H 04 CB 3V

Код	Описание
E	Европейская модель
HB	Устанавливаемый на стене внутренний агрегат
H	H=только нагрев X=нагрев/охлаждение
04	Класс производительности
CB	Модельный ряд
3V	Модель резервного нагревателя

4.3 Комбинации агрегатов и дополнительного оборудования

4.3.1 Возможные опции для наружного агрегата

Нагрузочная плата (KRP58M51) (только для ERLQ)

- Ограничивает максимальный ток. В то же время это также снижает производительность нагрева и охлаждения системы.
- Может применяться только функция нагрузочной платы “задание потребности при работе”.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу нагрузочной платы.

Крышка от снега (EK016SNC) (только для ERLQ)

- Защищает наружный агрегат от снежных заносов.
- Рекомендуется в зонах с низкой окружающей температурой и обильными снегопадами.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу крышки от снега.

Комплект сливных пробок (EKDK04) (только для ERHQ)

- Собирает конденсат из наружного агрегата и отводит его через 1 пробку в поддоне.
- Для ERLQ: Комплект сливных пробок не применяется.
- Для ERHQ: Комплект сливных пробок поставляется по дополнительному заказу.
- Невозможно совместное использование с нагревателем поддона.
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комплекта сливных пробок.

Нагреватель поддона (ЕКВРНТН16А) (только для ERHQ в сочетании с внутренним агрегатом С*)

- Предотвращает обледенение поддона.
- Рекомендуется в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью.
- Для ERLQ: Нагреватель поддона входит в стандартную комплектацию (устанавливается на заводе-изготовителе).
- Для ERHQ: Нагреватель поддона поставляется по дополнительному заказу.
- Невозможно совместное использование с комплектом сливных пробок.
- Если устанавливается ЕКВРНТН16А, также следует установить плату цифровых входов/выходов (ЕКРР1НВ).
- Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу нагревателя поддона и в приложении для дополнительного оборудования.

4.3.2 Возможные опции для внутреннего агрегата

Интерфейс пользователя (ЕКRUCBL*)

Интерфейс пользователя и устанавливаемый при возможности дополнительный интерфейс пользователя предлагаются в качестве опции.

Дополнительный интерфейс пользователя подсоединяется:

- С наличием и того, и другого:
 - органа управления вблизи внутреннего агрегата,
 - термостата помещения в месте, которое необходимо нагревать прежде всего.
- Чтобы обеспечить интерфейс на других языках.

4 Информация об агрегатах и дополнительном оборудовании

Предлагаются интерфейсы пользователя на следующих языках:

- EKRUCBL1 поддерживает следующие языки: немецкий, французский, нидерландский, итальянский.
- EKRUCBL2 поддерживает следующие языки: английский, шведский, норвежский, финский.
- EKRUCBL3 поддерживает следующие языки: английский, испанский, греческий, португальский.
- EKRUCBL4 поддерживает следующие языки: английский, турецкий, польский, румынский.
- EKRUCBL5 поддерживает следующие языки: немецкий, чешский, словенский, словацкий.
- EKRUCBL6 поддерживает следующие языки: английский, хорватский, венгерский, эстонский.
- EKRUCBL7 поддерживает следующие языки: английский, немецкий, русский, хорватский, датский.

Языки интерфейса пользователя загружаются с помощью ПО ПК или копируются с одного интерфейса пользователя на другой.

Инструкции по монтажу приведены в разделе "7.9.11 Подключение интерфейса пользователя" на стр. 51.

Упрощенный интерфейс пользователя (EKRUCBS)

- Упрощенный интерфейс пользователя может использоваться только совместно с основным интерфейсом пользователя.
- Упрощенный интерфейс пользователя работает как термостат и должен устанавливаться в помещении, которое требуется контролировать.

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу и эксплуатации упрощенного интерфейса пользователя.

Термостат помещения (EKRTWA, EKTR1)

Дополнительный термостат помещения подсоединяется к внутреннему агрегату. Этот термостат может быть проводным (EKRTWA) или беспроводным (EKTR1).

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу термостата помещения и в приложении для дополнительного оборудования.

Дистанционный датчик для беспроводного термостата (EKRTETS)

Внутренний беспроводной датчик температуры (EKRTETS) используется только вместе с беспроводным термостатом (EKTR1).

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу термостата помещения и в приложении для дополнительного оборудования.

Плата цифровых входов/выходов (EKRP1NB)

Плата цифровых входов/выходов необходима для подачи следующих сигналов:

- Подача аварийного сигнала
- Выход включения/выключения обогрева/охлаждения помещения
- Переключение на внешний источник тепла
- Только для моделей EHVH/X11+16: сигнал управления на комплект нагревателя поддона EKBPH16A.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу платы цифровых входов/выходов и в приложении для дополнительного оборудования.

Нагрузочная плата (EKRP1АНТА)

Для подключения управления экономией энергопотребления с помощью цифровых вводов необходимо установить нагрузочную плату.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу нагрузочной платы и в приложении для дополнительного оборудования.

Дистанционный внутренний датчик (KRCS01-1)

По умолчанию внутренний датчик интерфейса пользователя используется в качестве датчика температуры помещения.

Как вариант дистанционный внутренний датчик устанавливается для измерения температуры помещения в другом месте.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика и в приложении для дополнительного оборудования.



ИНФОРМАЦИЯ

- Дистанционный внутренний датчик применяется только в случае настройки интерфейса пользователя вместе с термостатом помещения.
- Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

Дистанционный наружный датчик (EKRSCA1)

По умолчанию датчик внутри наружного агрегата используется для измерения температуры наружного воздуха.

Как вариант дистанционный наружный датчик может устанавливаться для измерения температуры наружного воздуха в другом месте (например, чтобы избежать прямых солнечных лучей), что улучшит работоспособность системы.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного наружного датчика.



ИНФОРМАЦИЯ

Можно подсоединить либо дистанционный внутренний датчик, либо дистанционный наружный датчик.

Конфигуратор ПК (EKPCAB)

Кабель ПК соединяет распределительную коробку внутреннего агрегата и ПК. Он позволяет загружать различные языковые файлы на интерфейс пользователя и внутренние параметры на внутренний агрегат. По поводу доступных языковых файлов обращайтесь к ближайшему дилеру.

Программное обеспечение и соответствующие инструкции по эксплуатации доступны на веб-сайте <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

Сведения относительно монтажа приведены в инструкции по монтажу кабеля ПК и в главе "8 Конфигурирование" на стр. 54.

Комплект дренажного поддона (EKHBDPCA2)

Дренажный поддон необходим для сбора конденсата из внутреннего агрегата. Он необходим при охлаждении внутренним агрегатом при низкой температуре и при температуре воды на выходе <18°C.

Порядок монтажа приведен в руководстве по монтажу комплекта дренажного поддона.

Комплект для подключения к солнечным батареям (EKSOLHW)

Комплект для подключения к солнечным батареям необходим для подключения солнечных батарей к резервуару горячей воды бытового потребления.

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу комплекта солнечных батарей и в приложении для дополнительного оборудования.

Резервуар горячей воды бытового потребления

Резервуар горячей воды бытового потребления подключается к внутреннему агрегату для нагрева горячей воды бытового потребления.

5 Руководство по применению

4.3.3 Возможные комбинации внутреннего агрегата и наружного агрегата

Наружный агрегат	Внутренний агрегат	
	ЕНВН/Х11	ЕНВН/Х16
ERHQ011+ERLQ011	○	—
ERHQ014+ERLQ014	—	○

Наружный агрегат	Внутренний агрегат	
	ЕНВН/Х11	ЕНВН/Х16
ERHQ016+ERLQ016	—	○

4.3.4 Возможные комбинации внутреннего агрегата и резервуара горячей воды бытового потребления

Внутренний агрегат	Резервуар горячей воды бытового потребления			
	ЕКНWS	ЕКНWSU	ЕКНWE	ЕКНWET
ЕНВН16СВ3V	○	○	○	○
ЕНВХ16СВ3V	○	○	○	○
ЕНВН16СВ9W	○	○	○	○
ЕНВХ16СВ9W	○	○	○	○

5 Руководство по применению

5.1 Обзор: Руководство по применению

В руководстве по применению описаны возможности системы теплового насоса Daikin.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Рисунки в руководстве по применению имеют справочное значение и НЕ должны рассматриваться как подробные гидравлические схемы. Подробное гидравлическое нанесение размеров и балансировка НЕ показаны и должны выполняться установщиком.
- Дополнительная информация о конфигурации, оптимизирующей работу теплового насоса, приведена в главе "8 Конфигурирование" на стр. 54.

В данной главе приведены следующие инструкции:

- Настройка системы обогрева/охлаждения помещения
- Настройка вспомогательного источника тепла для обогрева помещения
- Настройка резервуара горячей воды бытового потребления
- Настройка учета энергопотребления
- Настройка потребления энергии
- Настройка датчика наружной температуры

5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения

Система теплового насоса Daikin подает воду на выходе к нагревательным приборам в одном или нескольких помещениях.

Поскольку система предлагает гибкие решения для управления температурой в каждом помещении, необходимо прежде всего ответить на следующие вопросы:

- Сколько помещений нагреваются (или охлаждаются) системой теплового насоса Daikin?

- Какие типы нагревательных приборов используются в каждом помещении и какова их расчетная температура воды на выходе?

После того, как выяснены требования к обогреву/охлаждению, Daikin рекомендует придерживаться следующих правил настройки.

! ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна, только если на интерфейсе пользователя блока ВКЛЮЧЕНО регулирование температуры воды на выходе.


i ИНФОРМАЦИЯ

Если используется внешний комнатный термостат и при любых условиях должна быть гарантирована защита помещения от замораживания, то для параметра управления автоматической работой в аварийном режиме [A.5.1.2] следует выбрать значение 1.

5.2.1 Одно помещение

Подогрев полов или радиаторы – проводной комнатный термостат

Настройка



- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Одно отдельное помещение
- a** В качестве комнатного термостата используется интерфейс пользователя

- Подогрев полов или радиаторы непосредственно соединены с внутренним агрегатом.

- Температура в помещении контролируется интерфейсом пользователя, который используется как комнатный термостат. Возможные типы установки:
 - Интерфейс пользователя установленный в помещении и используемый как комнатный термостат
 - Интерфейс пользователя, установленный во внутреннем агрегате и используемый для управления возле внутреннего агрегата + интерфейс пользователя, установленный в помещении и используемый как комнатный термостат

Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: # : [A.2.1.7] Код: [C-07]	2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
Число зон температуры воды: # : [A.2.1.8] Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная

Преимущества

- Экономичность.** НЕТ необходимости в дополнительном внешнем комнатном термостате.
- Высочайший уровень комфорта и эффективности.** Функции интеллектуального комнатного термостата позволяют увеличивать или уменьшать нужную температуру воды на выходе на основе фактической температуры в помещении (модуляция). Результаты следующие:
 - Стабильная температура в помещении, соответствующая нужной температуре (самый высокий уровень комфорта)
 - Меньше циклов ВКЛ/ВЫКЛ (ниже уровень шума, выше комфорт и выше эффективность)
 - Самая низкая из возможных температура воды на выходе (более высокая эффективность)
- Простота.** Нужная температура в помещении легко устанавливается через интерфейс пользователя:
 - Для ежедневных потребностей используются значения предварительной установки и расписания.
 - Чтобы отойти от ежедневных потребностей, можно временно отменить значения предварительной установки и расписания и использовать режим выходных...

Подогрев полов или радиаторы – беспроводной комнатный термостат

Настройка



- Подогрев полов или радиаторы непосредственно соединены с внутренним агрегатом.
- Температура в помещении контролируется беспроводным внешним комнатным термостатом (дополнительное оборудование EKRTR1).

Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: # : [A.2.1.7] Код: [C-07]	1 (Внеш.контр.РТ): управление блоком определяется внешним термостатом.
Число зон температуры воды: # : [A.2.1.8] Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная
Внешний комнатный термостат для основной зоны: # : [A.2.2.4] Код: [C-05]	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата.

Преимущества

- Беспроводной.** Внешний комнатный термостат Daikin имеется в беспроводном варианте.
- Эффективность.** Хотя внешний комнатный термостат отправляет только сигналы ВКЛ/ВЫКЛ, он предназначен специально для системы теплового насоса.
- Комфорт.** При подогреве полов беспроводной внешний термостат помещения предотвращает образование конденсата на полу во время охлаждения благодаря измерению влажности в помещении.

Конвекторы теплового насоса

Настройка



- Подогрев полов или радиаторы непосредственно соединены с внутренним агрегатом.
- Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Сигнал запроса на обогрев/охлаждение помещения отправляется на один цифровой вход внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4).
- Режим работы в пространстве отправляется на конвекторы теплового насоса через один цифровой выход внутреннего агрегата (X2M/32 и X2M/33).

5 Руководство по применению



ИНФОРМАЦИЯ

При использовании нескольких конвекторов теплового насоса убедитесь, что каждый из них принимает инфракрасный сигнал от пульта дистанционного управления конвекторов теплового насоса.

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: • #: [A.2.1.7] • Код: [C-07]	1 (Внеш.контр.РТ): управление блоком определяется внешним термостатом.
Число зон температуры воды: • #: [A.2.1.8] • Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная
Внешний комнатный термостат для основной зоны: • #: [A.2.2.4] • Код: [C-05]	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата. Нет разделения между запросом на нагрев или охлаждение.


Преимущества

- **Охлаждение**. Помимо нагрева конвектор теплового насоса обеспечивает отличное охлаждение.
- **Эффективность**. Оптимальная энергоэффективность благодаря функции взаимосвязи.
- **Стильность**.

Комбинация: Подогрев полов + Конвекторы теплового насоса

- Обогрев помещения обеспечивается следующим:
 - Подогрев полов
 - Конвекторы теплового насоса
- Охлаждение помещения обеспечивается только конвекторами теплового насоса. Подогрев полов выключается запорным вентиляем.

Настройка



- A Главная зона температуры воды на выходе
- B Одно отдельное помещение
- a Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Конвекторы теплового насоса непосредственно подсоединены к внутреннему агрегату.
- Запорный вентиль (приобретается на месте) устанавливается до подогрева полов во избежание образования конденсата на полу во время охлаждения.

- Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Сигнал запроса на обогрев/охлаждение помещения отправляется на один цифровой вход внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4)
- Режим работы в пространстве отправляется через один цифровой выход (X2M/32 и X2M/33) внутреннего агрегата на:
 - Конвекторы теплового насоса
 - Запорный вентиль

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: • #: [A.2.1.7] • Код: [C-07]	1 (Внеш.контр.РТ): управление блоком определяется внешним термостатом.
Число зон температуры воды: • #: [A.2.1.8] • Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная
Внешний комнатный термостат для основной зоны: • #: [A.2.2.4] • Код: [C-05]	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата. Нет разделения между запросом на нагрев или охлаждение.

Преимущества

- **Охлаждение**. Помимо нагрева конвекторы теплового насоса также обеспечивают отличное охлаждение.
- **Эффективность**. Наибольшая эффективность подогрева полов обеспечивается Altherma LT.
- **Комфорт**. Комбинация двух типов источников тепла обеспечивает следующее:
 - Отличный комфорт при подогреве полов
 - Приятное охлаждение от конвекторов теплового насоса

5.2.2 Несколько помещений – одна зона температуры воды на выходе


Если нужна только одна зона температуры воды на выходе, поскольку расчетная температура воды на выходе всех нагревательных приборов одинакова, станция смесительного клапана HE нужна (что дает экономии).

Пример: Если система теплового насоса используется для нагрева одного пола при одинаковых нагревательных приборах для всех помещений.

Подогрев полов или радиаторы – термостатные клапаны

При обогреве помещений с помощью подогрева полов или радиаторов обычным способом является контроль температуры главного помещения через термостат (это может быть как интерфейс пользователя, так и внешний термостат помещения), а остальные помещения будут контролироваться так называемыми термостатными клапанами, которые открываются или закрываются в зависимости от температуры в помещении.

Настройка



- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- a** Интерфейс пользователя

- Подогрев полов главного помещения непосредственно соединен с внутренним агрегатом.
- Температура в главном помещении контролируется интерфейсом пользователя, используемым в качестве термостата.
- Термостатный клапан устанавливается до подогрева полов в других помещениях.



ИНФОРМАЦИЯ

Подумайте о ситуациях, когда главное помещение обогревается другим источником тепла. Пример: камины.

Конфигурирование


Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	2 (Контроль RT): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
Число зон температуры воды: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная

Преимущества

- **Экономичность.**
- **Простота.** Такая же установка, как для одного помещения, но с термостатными клапанами.

Подогрев полов или радиаторы – несколько внешних термостатов помещения

Настройка



- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- a** Внешний термостат помещения
- b** Байпасный клапан

- В каждом помещении устанавливается запорный вентиль (приобретается на месте) во избежание подачи выходящей воды при отсутствии запроса на нагрев или охлаждение.
- Байпасный клапан устанавливается с целью обеспечения рециркуляции воды в случае, если все запорные вентили закрыты. Чтобы гарантировать надежную работу, обеспечьте минимальный расход воды согласно таблице "Проверка объема и расхода воды" из раздела "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 27.
- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату. Помните, что режим работы каждого термостата помещения устанавливается в соответствии с внутренним агрегатом.
- Термостаты помещения соединены с запорными вентилями, но НЕ должны подсоединяться к внутреннему агрегату. Из внутреннего агрегата постоянно поступает вода на выходе, что дает возможность программировать расписание воды на выходе.

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	0 (Контроль LWT): управление блоком определяется на основе температуры воды на выходе.
Число зон температуры воды: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная


Преимущества

По сравнению с подогревом полов или радиаторами в одном помещении:

- **Комфорт.** С помощью комнатных термостатов можно установить требуемую температуру в помещении, в том числе по расписанию.

Конвекторы теплового насоса

Настройка



- A** Главная зона температуры воды на выходе
- B** Помещение 1
- C** Помещение 2
- a** Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату.
- Сигналы запроса на нагрев или охлаждение каждого конвектора теплового насоса параллельно соединяются с цифровым входом внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4). Внутренний агрегат подает температуру воды на выходе только при наличии фактического запроса.

5 Руководство по применению



ИНФОРМАЦИЯ

Для повышения комфорта и производительности Daikin рекомендует установить дополнительный комплект клапанов EKVKNPC на каждом конвекторе теплового насоса.

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	1 (Внеш.контр.РТ): управление блоком определяется внешним термостатом.
Число зон температуры воды: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная


Преимущества

По сравнению с конвекторами теплового насоса в одном помещении:

- **Комфорт.** С помощью пульта дистанционного управления конвекторами теплового насоса можно установить требуемую температуру в каждом помещении, в том числе по расписанию.

Комбинация: Подогрев полов + Конвекторы теплового насоса

Настройка



- A Главная зона температуры воды на выходе
- B Помещение 1
- C Помещение 2
- a Внешний термостат помещения
- b Пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса

- Для каждого помещения с конвекторами теплового насоса: конвекторы теплового насоса непосредственно соединены с внутренним агрегатом.
- Для каждого помещения с подогревом полов: до подогрева полов устанавливаются два запорных вентиля (приобретаются на месте):
 - запорный вентиль для предотвращения подачи горячей воды при отсутствии запроса на обогрев помещения;
 - Запорный клапан для предотвращения образования конденсата на полу при охлаждении помещений конвекторами теплового насоса.
- Для каждого помещения с конвекторами теплового насоса: нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса.
- Для каждого помещения с подогревом полов: нужная температура в помещении устанавливается через внешний термостат помещения (проводной или беспроводной).

- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату. Помните, что режим работы каждого внешнего термостата помещения и пульта дистанционного управления конвекторов теплового насоса устанавливается в соответствии с внутренним агрегатом.



ИНФОРМАЦИЯ

Для повышения комфорта и производительности Daikin рекомендует установить дополнительный комплект клапанов EKVKNPC на каждом конвекторе теплового насоса.

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07]	0 (Контроль LWT): управление блоком определяется на основе температуры воды на выходе.
Число зон температуры воды: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02]	0 (1 зона LWT): основная

5.2.3 Несколько помещений – две зоны температуры воды на выходе

Если нагревательные приборы, выбранные для каждого помещения, рассчитаны на разную температуру воды на выходе, можно использовать разные зоны температуры воды на выходе (не более 2).

В данном документе:

- Основная зона = зона с наименьшей расчетной температурой при нагреве и наибольшей расчетной температурой при охлаждении
- Дополнительная зона = прочая зона




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При наличии более чем одной зоны воды на выходе необходимо ВСЕГДА устанавливать станцию смесительного клапана в главной зоне, чтобы снизить (при нагреве) или повысить (при охлаждении) температуру воды на выходе при запросе в дополнительной зоне.

Типичный пример:

Помещение (зона)	Нагревательные приборы: расчетная температура
Жилое помещение (основная зона)	Подогрев полов: ▪ При нагреве: 35°C ▪ При охлаждении: 20°C (только освежение, реальное охлаждение не допускается)
Спальные помещения (дополнительная зона)	Конвекторы теплового насоса: ▪ При нагреве: 45°C ▪ При охлаждении: 12°C

Настройка



i ИНФОРМАЦИЯ

Вентиль регулировки давления должен быть установлен перед станцией смесительного клапана. Это необходимо для того, чтобы обеспечить правильный баланс расхода воды между основной температурной зоной выходящей воды и дополнительной температурной зоной выходящей воды в зависимости от требуемой емкости воды в обеих температурных зонах.

- Для основной зоны:
 - Станция смесительного клапана устанавливается до подогрева полов.
 - Насос станции смесительного клапана управляется сигналом ВКЛ/ВЫКЛ внутреннего агрегата (X2M/5 и X2M/7; нормально закрытый выход запорного вентиля).
 - Температура в помещении контролируется интерфейсом пользователя, который используется как комнатный термостат.
- Для дополнительной зоны:
 - Конвекторы теплового насоса непосредственно подсоединены к внутреннему агрегату.
 - Нужная температура в помещении устанавливается через пульт дистанционного управления конвекторов теплового насоса для каждого помещения.
 - Сигналы запроса на нагрев или охлаждение каждого конвектора теплового насоса параллельно соединяются с цифровым входом внутреннего агрегата (X2M/1 и X2M/4). Внутренний агрегат подает нужную дополнительную температуру воды на выходе только при наличии фактического запроса.
- Режим работы в помещении определяется интерфейсом пользователя, подключенным к внутреннему агрегату. Помните, что режим работы каждого пульта дистанционного управления конвекторов теплового насоса устанавливается в соответствии с внутренним агрегатом.

Конфигурирование

Настройка	Значение
Контроль температуры в агрегате: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Код: [C-07] Примечание: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Основное помещение = интерфейс пользователя используется в качестве термостата помещения ▪ Прочие помещения = внешний термостат помещения 	
Число зон температуры воды: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Код: [7-02] 	1 (2 зоны LWT): основная + дополнительная
Для конвекторов теплового насоса: Внешний комнатный термостат для дополнительной зоны: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [A.2.2.5] ▪ Код: [C-06] 	1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): если используемый комнатный термостат помещения или конвектор теплового насоса отправляет только условие включения/выключения термостата. Нет разделения между запросом на нагрев или охлаждение.
Выход запорного вентиля	Устанавливается, чтобы следовать запросу термостата основной зоны.
Запорный клапан	Если основная зона в режиме охлаждения должна быть отключена во избежание образования конденсата на полу, установка производится соответствующим образом.
На станции смесительного клапана	Установите нужную основную температуру воды на выходе для нагрева и/или охлаждения.

Преимущества

- **Комфорт.**
 - Функции интеллектуального комнатного термостата позволяют увеличивать или уменьшать нужную температуру воды на выходе на основе фактической температуры в помещении (модуляция).
 - Комбинация двух систем источников тепла обеспечивает отличный нагрев подогревом полов и отличное охлаждение конвекторами теплового насоса.
- **Эффективность.**
 - В зависимости от запроса внутренний агрегат подает соответствующую расчетной температуре различных источников тепла.
 - Наибольшая эффективность подогрева полов обеспечивается Altherma LT.

5.3 Настройка вспомогательного источника тепла для обогрева помещения


- Обогрев помещения производится следующим образом:
 - Внутренний агрегат
 - Вспомогательный водонагреватель (приобретается на месте), подключенный к системе
- При запросе термостата помещения на нагрев внутренний агрегат или вспомогательный водонагреватель запускается в зависимости от наружной температуры (состояние переключения на внешний источник тепла). Если разрешение дано вспомогательному водонагревателю, обогрев помещения внутренним агрегатом ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
- Двухвариантная работа возможна только для обогрева помещения, а НЕ для накопления горячей воды бытового потребления. Горячая вода бытового потребления всегда накапливается в резервуаре ГВБП, соединенном с внутренним агрегатом.

ИНФОРМАЦИЯ


- При работе тепловой насос обеспечивает нужную настройку температуры через интерфейс пользователя. Когда система работает в режиме, зависящем от погодных условий, температура воды определяется автоматически в зависимости от наружной температуры.
- Во время работы на нагрев вспомогательного водонагревателя он обеспечивает нужную настройку температуры воды через контроллер вспомогательного водонагревателя.

Настройка

- Вспомогательный водонагреватель интегрируется следующим образом:
Только для ЕНВН/Х



Только для ЕНВН/Х



- a Наружный блок
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e Насос
- f Запорный вентиль
- g 3-ходовой клапан с электроприводом (входит в комплектацию резервуара ГВБП)
- h Обратный клапан (приобретается по месту установки)
- i Запорный клапан (приобретается на месте)
- j Коллектор (приобретается на месте)
- k Вспомогательный водонагреватель (приобретается на месте)
- l Аквастатный клапан (приобретается на месте)
- m Резервуар ГВБП (ЕНВН/Х: дополнительно)
- n Змеевик теплообменника
- FHL1...3 Подогрев полов

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что вспомогательный водонагреватель и его положение в системе соответствуют действующим нормативам.
- Компания Daikin HE несет ответственности за некорректные и небезопасные ситуации в системе вспомогательного нагревателя.

- Убедитесь, что температура возвращающейся в тепловой насос воды не превышает 55°C. Для этого:
 - Установите нужную температуру воды через контроллер вспомогательного нагревателя максимум на 55°C.
 - Установите в потоке воды, возвращающейся в тепловой насос, аквастатный клапан.
 - Установите аквастатный клапан на закрытие выше 55°C, а на открытие ниже 55°C.
- Установите обратные клапаны.
- Проследите за тем, чтобы в контуре циркуляции воды был только один расширительный бак. Внутренний агрегат поставляется с уже смонтированным расширительным баком.
- Установите плату цифровых входов/выходов (дополнительно EKRPIHB).
- Соедините X1 и X2 (переключение на внешний источник тепла) на плате с термостатом вспомогательного водонагревателя.
- Настройка нагревательных приборов описана в разделе "5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения" на стр. 12.

Конфигурирование

Через интерфейс пользователя (быстрый мастер):


- Установите использование двухвариантной системы в качестве внешнего источника тепла.
- Установите двухвариантную температуру и гистерезис.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Проследите за тем, чтобы двухвариантный гистерезис имел достаточную задержку по перепаду во избежание частого переключения между внутренним агрегатом и вспомогательным водонагревателем.
- Поскольку замеры наружной температуры производятся термистором воздуха, смонтированном на наружном агрегате, установите наружный агрегат в тени, ВНЕ зоны воздействия прямых солнечных лучей, которые могут привести к ВКЛ/ВЫКЛ агрегата.
- Частое переключение может вызвать коррозию вспомогательного водонагревателя. Дополнительную информацию можно получить у производителя вспомогательного водонагревателя.

Переключение на внешний источник тепла сигналом вспомогательного контакта

- Возможно только при управлении внешним термостатом помещения И при наличии одной зоны температуры воды на выходе (см. раздел "5.2 Настройка системы обогрева/охлаждения помещения" на стр. 12).
- Вспомогательный контакт может быть следующим:
 - Термостат наружной температуры
 - Контакт переключения тарифа на электричество
 - Ручной контакт
 - ...
- Установка: соедините следующую проводку на месте:



! ПРИМЕЧАНИЕ

- Проследите за тем, чтобы вспомогательный контакт имел достаточную задержку по перепаду или по времени во избежание частого переключения между внутренним агрегатом и вспомогательным водонагревателем.
- Если функцию вспомогательного контакта выполняет термостат наружной температуры, обязательно установите термостат в тени, чтобы воздействие прямых солнечных лучей НЕ вызывало ошибочное ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Частое переключение может вызвать коррозию вспомогательного водонагревателя. Дополнительную информацию можно получить у производителя вспомогательного водонагревателя.


5.4 Настройка резервуара горячей воды бытового потребления

Резервуар ГВБП может быть следующего типа:

- Встроенный во внутренний агрегат
- Как вариант установленный отдельно

5.4.1 Схема системы – встроенный резервуар ГВБП

Только для EHVH/X.




5 Руководство по применению

- h Запорный вентиль
- i Коллектор (приобретается на месте)
- FHL1...3 Подогрев полов
- UI Интерфейс пользователя

5.4.2 Схема системы – отдельный резервуар ГВБП

Только для ЕНВН/Х.



- a Наружный агрегат
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e Насос
- f Запорный клапан
- g 3-ходовой клапан с электроприводом
- h Коллектор (приобретается на месте)
- i Резервуар ГВБП
- j Змеевик теплообменника
- FHL1...3 Подогрев полов

5.4.3 Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Люди воспринимают воду как горячую, когда ее температура составляет 40°C. Поэтому потребление ГВБП всегда выражается как эквивалент объема горячей воды при 40°C. В то же время в резервуаре ГВБП можно установить более высокую температуру воды (например, 53°C), после чего смешать с холодной водой (например, 15°C).

Выбор объема и нужной температуры для резервуара ГВБП состоит из следующего:

- 1 Определение потребления ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C).
- 2 Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП.

Возможные объемы резервуара ГВБП

Тип	Возможные объемы
Встроенный резервуар ГВБП	<ul style="list-style-type: none"> • 180 л • 260 л
Отдельный резервуар ГВБП	<ul style="list-style-type: none"> • 150 л • 200 л • 300 л

Советы по энергосбережению

- Если ежедневное потребление ГВБП различается, можно запрограммировать еженедельное расписание с различной нужной температурой в резервуаре ГВБП на каждый день.
- Чем ниже температура в резервуаре ГВБП, тем больше экономия затрат. Выбором более крупного резервуара ГВБП можно снизить нужную температуру в резервуаре ГВБП.

- Самостоятельно тепловой насос поддерживает горячую воду бытового потребления на уровне не более 55°C (50°C при низкой наружной температуре). Встроенное в тепловой насос электрическое сопротивление может увеличить эту температуру. Однако потребление энергии при этом увеличивается. Daikin рекомендует устанавливать нужную температуру в резервуаре ГВБП ниже 55°C во избежание использования электрического сопротивления.
- Чем выше наружная температура, тем выше производительность теплового насоса.
 - Если стоимость энергии днем и ночью одинакова, Daikin рекомендует производить нагрев резервуара ГВБП днем.
 - Если стоимость энергии ночью меньше, Daikin рекомендует производить нагрев резервуара ГВБП ночью.
- Если тепловой насос нагревает горячую воду бытового потребления, он не может обогревать помещение. При необходимости одновременного нагрева воды бытового потребления и обогрева помещения Daikin рекомендует нагревать воду бытового потребления ночью, когда требуется обогрев меньшего пространства помещения.

Определение потребления ГВБП

Ответьте на следующие вопросы и рассчитайте потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при 40°C), используя типичный объем воды:

Вопрос	Типичный объем воды
Сколько раз в день необходимо принимать душ?	1 душ = 10 мин × 10 л/мин = 100 л
Сколько раз в день необходимо принимать ванну?	1 ванна = 150 л
Сколько воды в день необходимо для кухонной раковины?	1 раковина = 2 мин × 5 л/мин = 10 л
Где еще необходима горячая вода бытового потребления?	—

Пример: если потребление ГВБП в день на семью из 4 человек составляет:

- 3 душа
- 1 ванна
- 3 объема раковины

То потребление ГВБП = (3 × 100 л) + (1 × 150 л) + (3 × 10 л) = 480 л

Определение объема и нужной температуры для резервуара ГВБП

Формула	Пример
$V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$	Если: <ul style="list-style-type: none"> • $V_2 = 180$ л • $T_2 = 54^\circ\text{C}$ • $T_1 = 15^\circ\text{C}$ То $V_1 = 280$ л
$V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$	Если: <ul style="list-style-type: none"> • $V_1 = 480$ л • $T_2 = 54^\circ\text{C}$ • $T_1 = 15^\circ\text{C}$ То $V_2 = 307$ л

- V_1 Потребление ГВБП (эквивалентное объему горячей воды при температуре 40°C).
- V_2 Необходимый объем резервуара ГВБП при однократном нагреве
- T_2 Температура в баке ГВБП
- T_1 Температура холодной воды


5.4.4 Настройка и конфигурация – резервуар ГВБП

- При большом потреблении ГВБП можно нагревать резервуар ГВБП несколько раз в день.
- Для нагрева резервуара ГВБП до нужной температуры можно использовать следующие источники энергии:
 - Термодинамический цикл теплового насоса
 - Электрический резервный нагреватель (для встроенного резервуара ГВБП)
 - Электрический вспомогательный нагреватель (для отдельного резервуара ГВБП)
 - Солнечные батареи
- Более подробная информация о следующем:
 - Сведения об оптимизации энергопотребления при нагреве горячей воды бытового потребления см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54.
 - Сведения о подключении электропроводки отдельного резервуара ГВБП к внутреннему агрегату см. в инструкции по монтажу резервуара ГВБП.
 - Подсоединение трубопровода воды отдельного резервуара ГВБП к внутреннему агрегату, см. инструкцию по монтажу резервуара ГВБП.

5.4.5 Комбинация: отдельный резервуар ГВБП + солнечные батареи

При подключении резервуара ГВБП к солнечным батареям резервуар ГВБП будет нагреваться от солнечной энергии.


Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу комплекта солнечных батарей и в приложении для дополнительного оборудования.



- a Солнечные батареи
- b Насосная станция на солнечных батареях
- c Пульт управления насосной станцией на солнечных батареях с датчиками температуры
- c1 Датчик температуры в резервуаре
- c2 Датчик температуры возвратной воды на солнечные батареи
- c3 Датчик температуры с расходомером воды, подающейся с солнечных батарей
- c4 Датчик температуры солнечных батарей
- d Комплект для подключения к солнечным батареям
- e Датчик температуры ГВБП агрегата
- f 2-ходовой электромагнитный клапан (только для Великобритании) Обязателен с целью соответствия строительным нормам и правилам Великобритании G3.

5.4.6 Насос ГВБП для быстрого нагрева воды

Настройка



- a Внутренний агрегат
- b Резервуар ГВБП
- c Насос ГВБП
- f Душ
- g Холодная вода
- h ВЫХОД горячей воды бытового потребления
- i Рециркуляционное соединение


- При подсоединении насоса ГВБП горячая вода будет моментально подаваться из крана.
- Насос ГВБП и его установка производятся на месте и входят в обязанности установщика.
- Для получения дополнительной информации о подключении рециркуляционного соединения:
 - для встроенного резервуара ГВБП см. "7 Монтаж" на стр. 33,
 - для отдельного резервуара ГВБП см. инструкцию по монтажу резервуара ГВБП.

Конфигурирование

- Дополнительную информацию см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54.
- Через интерфейс пользователя можно запрограммировать расписание управления насосом ГВБП. Дополнительная информация приведена в руководстве по применению для пользователя.

5.4.7 Насос ГВБП для дезинфекции

Настройка



- a Внутренний агрегат
- b Резервуар ГВБП
- c Насос ГВБП
- d Нагревательный элемент
- e Обратный клапан
- f Душ
- g Холодная вода
- h ВЫХОД горячей воды бытового потребления
- i Рециркуляционное соединение

- За монтаж насоса горячей воды бытового потребления, который приобретается по месту, отвечает установщик.
- Для встроенного резервуара ГВБП устанавливается температура не более 60°C. Если действующие нормативы требуют установки более высокой температуры для дезинфекции, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент, как показано выше.
- Если действующие нормативы требуют дезинфекции трубопроводов воды до места отвода, можно соединить насос ГВБП и нагревательный элемент (при необходимости), как показано выше.

Конфигурирование

Работа насоса ГВБП может контролироваться внутренним агрегатом. Дополнительную информацию см. в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54.

5.5 Настройка учета энергопотребления

- Через интерфейс пользователя можно считать следующие данные энергопотребления:
 - Величина нагрева
 - Потребленная энергия
- Можно считать данные энергопотребления:
 - Для обогрева помещения
 - Для охлаждения помещения
 - Для нагрева горячей воды бытового потребления
- Можно считать данные энергопотребления:
 - В месяц
 - В год

ИНФОРМАЦИЯ

Расчетные величины произведенного тепла и потребленной энергии являются оценочными, их точность гарантировать невозможно.

5.5.1 Величина нагрева

ИНФОРМАЦИЯ

Датчики, которые используются для расчета произведенного тепла, калибруются автоматически.

- Применимо для всех моделей.
- Величина нагрева рассчитывается изнутри на основе следующего:
 - Температура воды на выходе и на входе
 - Расход
 - Энергопотребление вспомогательного нагревателя (при наличии) в резервуаре горячей воды бытового потребления
- Настройка и конфигурация:
 - Дополнительного оборудования не требуется.
 - Только в случае наличия в системе вспомогательного нагревателя измерьте его производительность (измерение сопротивления) и настройте производительность через интерфейс пользователя. **Пример:** При значении сопротивления вспомогательного нагревателя 17,1 Ω производительность нагревателя при напряжении 230 В составляет 3100 Вт.

5.5.2 Потребленная энергия

Для определения потребленной энергии используются следующие способы:

- Расчет
- Измерение

ИНФОРМАЦИЯ

Комбинация расчета потребленной энергии (например, для резервного нагревателя) и измерения потребленной энергии (например, для наружного агрегата) невозможна. В противном случае данные энергопотребления будут недействительны.

Расчет потребленной энергии

- Применяется только для EHVH/X04+08 и EHVH/X04+08.

- Потребленная энергия рассчитывается изнутри на основе следующего:
 - Фактическая потребляемая мощность наружного агрегата
 - Заданная производительность резервного нагревателя и вспомогательного нагревателя
 - Напряжение
- Настройка и конфигурация: для получения точных данных энергопотребления измерьте производительность (измерение сопротивления) и настройте производительность через интерфейс пользователя для следующего:
 - Резервный нагреватель (шаг 1 и шаг 2)
 - Вспомогательный нагреватель

Измерение потребленной энергии

- Применимо для всех моделей.
- Предпочтительный метод благодаря более высокой точности.
- Необходимы внешние электрические счетчики.
- Настройка и конфигурация:
 - Характеристики каждого типа измерителя приведены в разделе "14 Технические данные" на стр. 96.
 - При использовании электрических счетчиков установите через интерфейс пользователя число импульсов на кВт на каждый счетчик. Данные о потребленной энергии для моделей EHVH/X11+16 и EHVH/X11+16 доступны только при установке данного параметра.

ИНФОРМАЦИЯ

При измерении потребления электроэнергии убедитесь, что ВСЯ потребляемая мощность системы охвачена электрическими счетчиками.

5.5.3 Обычный источник электропитания

Общие правила

Достаточно одного счетчика, охватывающего всю систему.


Настройка

Подключите счетчик к X5M/7 и X5M/8.

Тип счетчика

В случае	Используйте счетчик...
<ul style="list-style-type: none"> Однофазный наружный агрегат Резервный нагреватель запитывается от однофазной системы (т.е. модель резервного нагревателя *3V или *9W, подключенная к однофазной системе) 	Однофазный
В других случаях (т.е. трехфазный наружный агрегат и/или модель резервного нагревателя *9W, подключенная к трехфазной системе)	Трехфазный

Пример



Исключения

- Второй счетчик используется в следующих случаях:
 - Диапазон мощности одного счетчика недостаточен.
 - Электрический счетчик невозможно легко установить в электрическом шкафу.
 - Трехфазные системы 230 В и 400 В комбинируются (крайне редко) из-за технических ограничений счетчиков.
- Подключение и настройка:
 - Подключите второй счетчик к X5M/9 и X5M/10.
 - Данные энергопотребления обоих счетчиков добавляются в программное обеспечение, поэтому НЕТ необходимости устанавливать охват энергопотребления каждого счетчика. нужно только установить число импульсов каждого счетчика.
- Пример с двумя счетчиками приведен в разделе "5.5.4 Энергосберегающий источник электропитания" на стр. 23.

5.5.4 Энергосберегающий источник электропитания

Общие правила

- Счетчик 1: измеряет наружный агрегат.
- Счетчик 2: измеряет остальное (т.е. внутренний агрегат, резервный нагреватель и дополнительный вспомогательный нагреватель).

Настройка

- Подключите счетчик 1 к X5M/7 и X5M/8.


- Подключите счетчик 2 к X5M/9 и X5M/10.

Типы счетчиков

- Счетчик 1: одно- или трехфазный счетчик в зависимости от электропитания наружного агрегата.
- Счетчик 2:
 - При однофазной конфигурации резервного нагревателя используется однофазный счетчик.
 - В других случаях используется трехфазный счетчик.

Пример

Однофазный наружный агрегат с трехфазным резервным нагревателем:




5.6 Настройка контроля потребления энергии

- Контроль потребления энергии:
 - Применяется только для ЕНВН/Х04+08 и ЕНВН/Х04+08.
 - Позволяет ограничивать потребление энергии во всей системе (наружный агрегат, внутренний агрегат, резервный нагреватель и дополнительный вспомогательный нагреватель).
 - Конфигурация: уровень ограничения потребления энергии и способ его достижения устанавливается через интерфейс пользователя.
- Уровень ограничения потребления энергии выражается следующим образом:
 - Максимальный рабочий ток (А)
 - Максимальная потребляемая мощность (кВт)
- Уровень ограничения потребления энергии активируется следующим образом:
 - Постоянно
 - Цифровыми входами

5 Руководство по применению

5.6.1 Постоянное ограничение потребления энергии

Постоянное ограничение потребления энергии способствует максимальному входу мощности и тока в систему. В некоторых странах максимальное потребление энергии для обогрева помещений и нагрева ГВБП законодательно ограничено.



- P_i Потребляемая мощность
- t Время
- DI Цифровой вход (уровень ограничения потребления энергии)
- a Ограничение потребления энергии активно
- b Фактическая потребляемая мощность

Настройка и конфигурация

- Дополнительного оборудования не требуется.
- Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [A.6.3.1] (описание всех настроек приведено в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54):
 - Выберите режим полного ограничения
 - Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А)
 - Установите нужный уровень ограничения потребления энергии

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе нужного уровня ограничения потребления энергии придерживайтесь следующих правил:

- Установите минимальное потребление энергии $\pm 3,6$ кВт, чтобы гарантировать размораживание. В противном случае, если размораживание несколько раз будет прервано, теплообменник замерзнет.
- Установите минимальное потребление энергии ± 3 кВт, чтобы гарантировать обогрев помещения и нагрев ГВБП как минимум одним электрическим нагревателем (резервный нагреватель шаг 1 или вспомогательный нагреватель).

ПРИМЕЧАНИЕ

Установите минимальное потребление энергии ± 3 кВт, чтобы гарантировать обогрев помещения и нагрев ГВБП как минимум резервным нагревателем шаг 1.


5.6.2 Ограничение потребления энергии, активированное цифровыми входами

Ограничение потребления энергии также полезно в сочетании с системой управления энергопотреблением.


Мощности и ток всей системы Daikin динамически ограничивается цифровыми входами (максимум четыре шага). Каждый уровень ограничения потребления энергии устанавливается через интерфейс пользователя путем ограничения:

- тока (А)
- потребляемой мощности (кВт)

Через систему управления энергопотреблением (приобретается на месте) происходит активация определенного уровня ограничения потребления энергии. **Пример:** Для ограничения максимальной потребляемой мощности во всем доме (освещение, бытовые электроприборы, нагрев помещения...).



- A** Наружный агрегат
- B** Внутренний агрегат
- C** Резервуар ГВБП
- D** Система управления энергопотреблением
- a** Активация ограничения потребления энергии (4 цифровых входа)
- b** Резервный нагреватель
- c** Вспомогательный подогреватель



- P_i Потребляемая мощность
- t Время
- DI Цифровые входы (уровни ограничения потребления энергии)
- a Ограничение потребления энергии активно
- b Фактическая потребляемая мощность

Настройка

- Требуется печатная плата по заказу (дополнительное оборудование EKRП1АНТА).
- Для активации соответствующего уровня ограничения потребления энергии используется максимум четыре цифровых входа:
 - $DI1$ = наименьшее ограничение (наибольшее потребление энергии)
 - $DI4$ = наибольшее ограничение (наименьшее потребление энергии)
- Характеристики и подключения цифровых входов приведены в разделе "14.6 Электрическая схема – компоненты: внутренний агрегат" на стр. 110.

Конфигурирование

Через интерфейс пользователя установите настройки управления потреблением энергии в [A.6.3.1] (описание всех настроек приведено в разделе "8 Конфигурирование" на стр. 54):

- Выберите активацию цифровыми входами.
- Выберите тип ограничения (мощность в кВт или ток в А).
- Выберите нужный уровень ограничения потребления энергии, соответствующий каждому цифровому входу.

ИНФОРМАЦИЯ

В случае одновременного замыкания нескольких цифровых входов приоритет цифровых входов фиксирован $DI4$ приоритет $> \dots > DI1$.

5.6.3 Процесс ограничения потребления энергии

наружный агрегат обладает большей производительностью, чем электрические нагреватели. Поэтому электрические нагреватели ограничиваются и **ВЫКЛЮЧАЮТСЯ** в первую очередь. Система ограничивает потребление энергии в следующем порядке:

1 Ограничиваются отдельные электрические нагреватели.

Если ... имеет приоритет	Тогда приоритет нагревателя через интерфейс пользователя устанавливается на...
Нагрев горячей воды бытового потребления	Вспомогательный нагреватель. Результат: Сначала ВЫКЛЮЧАЕТСЯ резервный нагреватель.
Обогрев помещения	Резервный нагреватель. Результат: Сначала ВЫКЛЮЧАЕТСЯ вспомогательный нагреватель.

2 **ВЫКЛЮЧАЮТСЯ** все электрические нагреватели.

3 Ограничивается наружный агрегат.


4 **ВЫКЛЮЧАЕТСЯ** наружный агрегат.

Пример

При следующей конфигурации:

- Уровень ограничения потребления энергии НЕ позволяет работать ни вспомогательному нагревателю, ни резервному нагревателю (шаг 1 и шаг 2).
- Приоритет нагревателя = вспомогательный нагреватель.

Далее потребление энергии ограничивается следующим образом:



- P_h Величина нагрева
- C_e Потребленная энергия
- A** Наружный агрегат
- B** Вспомогательный подогреватель
- C** Резервный нагреватель
- a** Ограничение работы наружного агрегата
- b** Работа наружного агрегата без ограничений
- c** Вспомогательный нагреватель ВКЛ
- d** Резервный нагреватель шаг 1 ВКЛ
- e** Резервный нагреватель шаг 2 ВКЛ

5.7 Настройка датчика наружной температуры

Можно подсоединить один датчик наружной температуры. Он измеряет температуру окружающего воздуха внутри или снаружи. Daikin рекомендует использовать датчик наружной температуры в следующих случаях:

Температура окружающего воздуха внутри

- При управлении термостатом помещения в качестве термостата помещения используется интерфейс пользователя, который измеряет температуру окружающего воздуха внутри. Поэтому интерфейс пользователя должен устанавливаться в следующих местах:
 - где можно определить среднюю температуру в помещении;
 - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
 - НЕ находящихся рядом с источником тепла;
 - НЕ подверженных воздействию наружного воздуха и сквозняков, например при открытии/закрытии двери.
- Если это НЕВОЗМОЖНО, Daikin рекомендует подключить дистанционный внутренний датчик (дополнительно KRCS01-1).
- Настройка: порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного внутреннего датчика.
- Конфигурация: выберите комнатный датчик [A.2.2.B].

Температура окружающего воздуха снаружи

- В наружном агрегате измеряется температура окружающего воздуха. Поэтому наружный агрегат должен устанавливаться в следующих местах:
 - на северной стороне здания или на стороне, где находится большинство нагревательных приборов;
 - НЕ подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Если это НЕВОЗМОЖНО, Daikin рекомендует подключить дистанционный наружный датчик (дополнительно EKRSCA1).
- Настройка: порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу дистанционного наружного датчика.
- Конфигурация: выберите наружный датчик [A.2.2.B].
- Во время приостановки работы (см. раздел "8 Конфигурирование" на стр. 54) наружный агрегат выключается с целью сокращения энергопотерь в ждущем режиме. В результате температура окружающего воздуха снаружи НЕ считается.
- Если нужна температура воды на выходе зависит от погоды, важно постоянно измерять температуру снаружи. Это еще один довод для установки дополнительного датчика температуры окружающего воздуха снаружи.

i ИНФОРМАЦИЯ

Данные внешнего датчика температуры наружного воздуха (как усредненные, так и одномоментные) используются в графиках контроля зависимости от погоды и в схемах автоматического переключения нагрева/охлаждения. Для защиты наружного агрегата обязательно используется внутренний датчик наружного агрегата.

6 Подготовка

6.1 Обзор: подготовка

Эта глава содержит описание рекомендуемых действий и сведения, необходимые перед выездом на место монтажа.

Глава содержит следующую информацию.

- Подготовка места монтажа
- Подготовка трубопроводов хладагента
- Подготовка трубопроводов воды
- Подготовка электропроводки

6 Подготовка

6.2 Подготовка места установки

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в местах, часто используемых в качестве рабочих. При проведении строительных работ (например, шлифовки), когда образуется большое количество пыли, агрегат необходимо накрывать.

Место установки должно выбираться с учетом возможности перемещения агрегата и обратной установки на место.

6.2.1 Требования к месту установки наружного блока

i ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь и со следующими требованиями:

- Общие требования к месту установки. См. раздел «Общие правила техники безопасности».
- Требования к свободному пространству. См. раздел «Технические данные».
- Требования к трубопроводам хладагента (длина, перепад высот). См. далее этот же раздел «Подготовка».

Более подробная информация о правилах организации пространства приведена в "14.2 Размеры и пространство для обслуживания" на стр. 96.

- Выбирайте место, наилучшим образом защищенное от дождя.
- Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки вода не причинила вреда месту установки и прилегающей к нему зоне.

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте акустически уязвимых зон (например, рядом со спальней и т.п.), где шум блока во время работы может доставлять неудобство.
Обратите внимание: Если звук измерить в фактических условиях установки, то из-за окружающего шума и звуковых отражений значение, полученное в результате измерения, может превышать уровень звукового давления, указанный в разделе «Звуковой спектр» книги технических данных.
- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.

НЕ рекомендуется устанавливать агрегат в следующих местах, так как это может сократить срок его службы:


- в прибрежных зонах и других местах с высоким содержанием соли в воздухе. Возможно образование коррозии;
- в местах со значительными колебаниями напряжения;
- на транспортных средствах и судах;
- где присутствуют кислотные или щелочные испарения.

Сильный ветер (≥ 18 км/ч) в направлении выброса воздуха из наружного блока вызывает короткое замыкание (всасывание выбрасываемого воздуха). Это может привести к следующим последствиям:

- снижение производительности;
- ускоренное обледенение при работе на обогрев;
- сбои в работе из-за падения низкого давления или роста высокого;
- поломка вентилятора (постоянное воздействие сильного ветра может привести к нарастанию оборотов вентилятора вплоть до его поломки).

Со стороны выброса воздуха блок рекомендуется заслонить от ветра защитной панелью.

Рекомендуется устанавливать наружный агрегат так, чтобы воздухоприемник был направлен к стене и НЕ подвергался непосредственному воздействию ветра.



a Защитная панель
b Преобладающее направление ветра
c Выброс воздуха


Наружный агрегат предназначен только для наружного монтажа, эксплуатация допускается при окружающей температуре 10~43°C в режиме охлаждения и -25~25°C в режиме нагрева.

6.2.2 Дополнительные требования к месту установки наружного блока в холодных погодных условиях

Наружный агрегат необходимо защитить от снегопада, а также предусмотреть, чтобы его НИКОГДА не засыпало снегом.

i ИНФОРМАЦИЯ

Можно использовать дополнительную крышку от снега (EK016SNC).



a Снегозащитное покрытие или навес
b Подставка (минимальная высота = 150 мм)
c Преобладающее направление ветра
d Выброс воздуха

6.2.3 Требования к месту установки внутреннего агрегата



ИНФОРМАЦИЯ


Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

- Помните правила измерений:

Максимальная длина трубопровода хладагента между внутренним и наружным агрегатами	ERHQ: 75 м (95 м) ^(а) ERLQ: 50 м (70 м) ^(а)
Минимальная длина трубопровода хладагента между внутренним и наружным агрегатами	3 м
Максимальный перепад высот между внутренним и наружным агрегатами	30 м
Максимально допустимое расстояние между 3-ходовым клапаном и внутренним агрегатом (только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления).	3 м
Максимально допустимое расстояние между резервуаром горячей воды бытового потребления и внутренним агрегатом (только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления).	10 м

(а) Число в скобках указывает эквивалентную длину.

- Помните следующие правила организации пространства при установке:



(мм)

Агрегат НЕЛЬЗЯ устанавливать в перечисленных далее местах:

- Избегайте мест, где в атмосфере могут присутствовать мелкие частицы или пары минерального масла. Избегайте мест, где могут разрушиться и отвалиться пластмассовые детали, что может привести к протечкам воды.
- Акустически уязвимые зоны (например, рядом со спальней и т. п.), где может мешать шум при работе.
- Фундамент должен быть достаточно надежным, чтобы выдержать вес блока. Необходимо учитывать вес агрегата вместе с резервуаром горячей воды бытового потребления, полностью наполненным водой. Позаботьтесь о том, чтобы в случае утечки воды она не причинила вреда месту установки и окружающему пространству.
- В местах с высокой влажностью (макс. RH=85%), например, в ванной.

- В местах, где возможно замерзание. Температура окружающего воздуха вокруг внутреннего агрегата должна быть >5°C.
- Внутренний агрегат рассчитан только на установку внутри помещения и на эксплуатацию при окружающей температуре 5~35°C.

6.3 Подготовка трубопровода хладагента

6.3.1 Требования к трубопроводам хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

- Материал изготовления труб:** Бесшовная медь, подвергнутая фосфорноокислой антиокислительной обработке.

- Диаметр трубопроводов:**

Трубопровод жидкости	Ø9,5 мм (3/8")
Газопровод	Ø15,9 мм (5/8")

- Степень отжига и толщина стенок труб:**

Наружный диаметр (Ø)	Степень твердости	Толщина (t) ^(а)	
9,5 мм (3/8")	Отожженная медь (O)	≥0,8 мм	
15,9 мм (5/8")	Отожженная медь (O)	≥1,0 мм	

(а) В зависимости от действующего законодательства и максимального рабочего давления блока (см. параметр PS High на паспортной табличке блока) могут потребоваться трубы с большей толщиной стенки.

6.3.2 Изоляция трубопровода хладагента

- В качестве изоляционного материала используется пенополиэтилен:
 - с коэффициентом теплопередачи от 0,041 до 0,052 Вт/мК (0,035 - 0,045 ккал/м²°С)
 - с теплостойкостью не менее 120°C
- Толщина изоляции

Температура окружающего воздуха	Относительная влажность	Минимальная толщина
≤30°C	от 75% до 80%	15 мм
>30°C	≥80%	20 мм

6.4 Подготовка трубопроводов воды

6.4.1 Требования к контуру циркуляции воды



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".

6 Подготовка


- **Соединения трубопроводов: законодательство.** Выполняйте все соединения трубопроводов согласно применимому законодательству и инструкциям, содержащимся в главе “Установка”, с соблюдением направления впуска и выпуска воды.
- **Соединения трубопроводов: усилие.** При соединении трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.
- **Соединения трубопроводов: инструменты.** Поскольку латунь является мягким материалом, пользуйтесь соответствующими инструментами. При **НЕСОБЛЮДЕНИИ** этого правила произойдет повреждение труб.
- **Соединения трубопроводов: воздух, влага, пыль.** Проникновение в контур циркуляции воздуха, механических частиц и грязи может привести к поломке агрегата. Во избежание этого:
 - Используйте только чистые трубы
 - При удалении заусенцев направляйте конец трубы вниз.
 - При прокладке сквозь стену закрывайте конец трубы, чтобы в нее не попадали пыль и мелкие частицы.
 - Для герметизации соединений используйте хороший резьбовой герметик.
- **Замкнутый контур.** Внутренний агрегат может использоваться **ТОЛЬКО** в замкнутой водяной системе. Использование агрегата в открытой водяной системе приведет к избыточной коррозии.
- **Глицоль.** По соображениям безопасности НЕ допускается добавлять в контур циркуляции воды какой-либо глицоль.
- **Длина трубопроводов.** Рекомендуется избегать длинных трубопроводов между резервуаром горячей воды бытового потребления и точкой подачи горячей воды (душ, ванна и т.п.), а также избегать глухих концов.
- **Диаметр трубопроводов.** Диаметр труб подбирается в зависимости от нужной интенсивности потока и фактического внешнего статического давления насоса. Графики внешнего статического давления внутреннего агрегата приведены в “14 Технические данные” на стр. 96.
- **Расход воды.** Минимальный требуемый расход воды для эксплуатации внутреннего агрегата приведен в следующей таблице. Этот расход должен быть обеспечен при любых условиях. При меньшем расходе внутренний агрегат прекращает работу и отображает ошибку 7H.

Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя	
Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

- **Приобретаемые на месте компоненты: вода.** Используйте только те материалы, которые совместимы с водой, используемой в системе, а также с материалами, используемыми во внутреннем агрегате.
- **Приобретаемые на месте компоненты: давление и температура воды.** Проверьте, чтобы все компоненты, установленные в проложенные по месту трубопроводы, были способны выдерживать давление и температуру воды.
- **Давление воды.** Максимальное давление воды составляет 4 бар. Необходимо предусмотреть необходимые средства защиты водяного контура, НЕ допускающие превышения максимального давления.
- **Температура воды.** Все проложенные трубопроводы и их оборудование (клапаны, соединения и т. д.) **ДОЛЖНЫ** выдерживать следующие температуры:

ИНФОРМАЦИЯ


Приведенный рисунок является примером и может НЕ соответствовать той или иной схеме системы.



- a Наружный агрегат
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e Насос
- f Запорный вентиль
- g 3-ходовой клапан с электроприводом (входит в комплектацию резервуара горячей воды бытового потребления)
- h 2-ходовой клапан с электроприводом (приобретается по месту установки)
- i Коллектор
- j Резервуар горячей воды бытового потребления
- k Змеевик теплообменника
- l Вспомогательный подогреватель
- FCU1...3 Фанкойл (дополнительное оборудование)
- FHL1...3 Контур подогрева пола
- T Комнатный термостат (дополнительное оборудование)

- **Слив: нижние точки.** На всех нижних точках системы должны быть предусмотрены дренажные отверстия, чтобы обеспечить полный слив воды из контура циркуляции.
- **Слив клапан сброса давления.** Обеспечьте надлежащий слив для клапана сброса давления во избежание попадания воды на электрические детали,
- **Воздушные клапаны.** Во всех верхних точках системы должны быть установлены воздушные клапаны, которые также должны быть легко доступны для обслуживания. Внутри внутреннего агрегата имеется автоматический клапан выпуска воздуха. Проследите за тем, чтобы этот клапан НЕ был затянут слишком сильно, чтобы сохранялась возможность автоматического выпуска воздуха из контура циркуляции воды.
- **Оцинкованные детали.** Ни в коем случае не используйте в контуре циркуляции воды детали с цинковым покрытием. Поскольку во внутреннем контуре циркуляции воды применяются медные трубы, может начаться активная коррозия.
- **Нелатунные металлические трубы.** Используя нелатунные металлические трубы, изолируйте надлежащим образом латунные и нелатунные материалы, чтобы они НЕ контактировали друг с другом. Это предотвратит гальваническую коррозию.

- **Клапан: разделение контуров.** При использовании в контуре циркуляции воды 3-ходового клапана убедитесь, что контур горячей воды бытового потребления и контур циркуляции воды для подогрева полов полностью изолированы.
- **Клапан: время переключения.** При использовании в контуре циркуляции воды 2-ходового или 3-ходового клапана максимальное время переключения этого клапана должно составлять 60 секунд.
- **Фильтр.** Настоятельно рекомендуется устанавливать дополнительный фильтр в контур нагрева воды. С целью удаления металлических частиц из загрязненных трубопроводов нагрева рекомендуется использовать магнитный или циклонный фильтр, способный удалять мелкие частицы. Мелкие частицы могут повредить блок и HE могут быть удалены стандартным фильтром системы теплового насоса.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: емкость.** Во избежание застоя воды необходимо, чтобы емкость хранения резервуара горячей воды бытового потребления соответствовала дневному потреблению горячей воды.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: обслуживание после монтажа.** Сразу же после установки резервуара горячей воды бытового потребления необходимо промыть чистой водой. Эту процедуру нужно повторять не менее одного раза в день первые 5 дней после установки.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: периоды простоя.** В случае отсутствия потребления горячей воды в течение долгого времени оборудование перед использованием НЕОБХОДИМО промыть чистой водой.
- **Резервуар горячей воды бытового потребления: дезинфекция.** Функция дезинфекции резервуара горячей воды бытового потребления описана в разделе "8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное" на стр. 71.
- **Термостатные смесительные клапаны.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться установка термостатных смесительных клапанов.
- **Гигиенические мероприятия.** Установка должна проводиться в соответствии с действующими нормативами и может потребовать дополнительных гигиенических мероприятий.
- **Рециркуляционный насос.** В соответствии с действующими нормативами может потребоваться соединить рециркуляционный насос между точкой подачи горячей воды и рециркуляционным соединением резервуара горячей воды бытового потребления.



- a Рециркуляционное соединение
- b Соединение горячей воды
- c Душ
- d Рециркуляционный насос

6.4.2 Формула расчета предварительного давления в расширительном баке

Предварительное давление (P_g) в баке зависит от перепада высоты установки (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (бар)}$$

6.4.3 Проверка объема и расхода воды

Внутренний агрегат оснащен расширительным баком емкостью 10 литров, в котором имеется предварительное давление 1 бар.

Чтобы убедиться, что агрегат работает нормально:

- Необходимо проверить минимальный и максимальный объем воды.
- Может потребоваться регулировка предварительного давления в расширительном баке.

Минимальный объем воды

Проследите за тем, чтобы общий объем воды в установке составлял не менее 20 л БЕЗ учета воды во внутреннем агрегате.




ИНФОРМАЦИЯ

Тем не менее для критически важных процессов и помещений с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться больший объем воды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда циркуляция в каждом контуре обогрева помещения контролируется дистанционно управляемыми клапанами, важно поддерживать указанный минимальный объем воды даже при закрытых клапанах.




- a Наружный агрегат
- b Внутренний агрегат
- c Теплообменник
- d Резервный нагреватель
- e Насос
- f Запорный клапан
- g Коллектор (приобретается на месте)
- h Обходной клапан (приобретается по месту установки)
- FHL1...3 Контур подогрева полов (приобретается по месту установки)
- T1...3 Отдельный комнатный термостат (дополнительное оборудование)
- M1...3 Отдельный клапан с электроприводом для контура управления FHL1...3 (приобретается по месту установки)

Максимальный объем воды

С помощью приведенного ниже графика определите, какой максимальный объем воды соответствует рассчитанному предварительному давлению.

6 Подготовка



Пример: максимальный объем воды и предварительное давление в расширительном баке

Разница высот установки ^(а)	Объем воды	
	≤280 л	>280 л
≤7 м	Корректировки предварительного давления не требуется.	Сделайте следующее: <ul style="list-style-type: none"> Понижьте предварительное давление Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого.
>7 м	Сделайте следующее: <ul style="list-style-type: none"> Повысьте предварительное давление Проверьте, чтобы объем воды НЕ превышал максимально допустимого. 	Расширительный бак внутреннего агрегата слишком мал для данной установки. В таком случае рекомендуется установить дополнительный бак снаружи блока.

(а) Разница высот установки (м) между высотой самой высокой точки контура циркуляции воды и высотой внутреннего агрегата. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м.

Минимальный расход

Убедитесь в том, что минимальный расход (необходимый во время размораживания/работы резервного нагревателя) в установке обеспечивается при любых условиях.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда управление циркуляцией в каждом или в определенном контуре нагрева помещения осуществляется посредством дистанционно управляемых клапанов, важно поддерживать минимальный расход, даже если все клапаны закрыты. Если невозможно достичь минимального расхода, формируется ошибка расхода 7H (нет нагрева/работы).

Минимальный расход, требуемый во время размораживания/работы резервного нагревателя

Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

См. рекомендуемую процедуру в разделе "9.4 Перечень проверок во время пуска-наладки" на стр. 86.

6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке




ПРИМЕЧАНИЕ

Регулировка предварительного давления в расширительном баке должна выполняться только лицензированным монтажником.

Когда требуется изменить созданное по умолчанию давление в расширительном баке (1 бар), соблюдайте следующие правила:

- Для создания предварительного давления в расширительном баке используйте только осушенный азот.
- Создание в расширительном баке ненадлежащего давления приведет к сбоям в работе системы.

Изменение предварительного давления в расширительном баке производится путем выпуска или повышения давления азота через клапан Шредера в расширительном баке.



а Клапан Шредера

6.4.5 Проверка объема воды: примеры

Пример 1

Внутренний агрегат установлен на 5 м ниже самой высокой точки в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 100 л.

Никаких действий или корректировки не требуется.

Пример 2

Внутренний агрегат установлен в самой высокой точке в контуре циркуляции воды. Общий объем воды в контуре составляет 350 л.

Действия:

- Поскольку общий объем воды (350 л) превышает объем воды по умолчанию (280 л), предварительное давление необходимо понизить.
- Требуемое предварительное давление:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ бар} = (0,3 + (0/10)) \text{ бар} = 0,3 \text{ бар}$.
- Соответствующий максимальный объем воды при 0,3 бар составляет 410 л. (См. график в предыдущей главе).
- Поскольку 350 литров меньше, чем 410 литров, расширительный бак готов к установке.

6.5 Подготовка электрической проводки

6.5.1 Информация о подготовке электрической проводки



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите меры предосторожности и требования, содержащиеся в главе "Общие правила техники безопасности".



ИНФОРМАЦИЯ

Также изучите раздел ["7.9.5 Характеристики стандартных компонентов электропроводки"](#) на стр. 46.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если отсутствует нейтраль электропитания или она не соответствует нормативам, возможно повреждение оборудования.
- Необходимо установить надлежащее заземление. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ заземление агрегата на трубопровод инженерных сетей, разрядник и заземление телефонных линий. ненадежное заземление может привести к поражению электрическим током.
- Установите необходимые предохранители или автоматические прерыватели.
- Обязательно прикрепляйте кабель с помощью стяжек, так чтобы он НЕ касался острых кромок или труб, особенно со стороны высокого давления.
- Не допускается использование проводки с отводами и скрученными многожильными кабелями удлинителей и соединений звездой. Это может вызвать перегрев, поражение электрическим током или возгорание.
- НЕ допускается установка фазокомпенсаторного конденсатора, так как агрегат оборудован инвертором. Фазокомпенсаторный конденсатор снижает производительность и может вызвать несчастные случаи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вся проводка должна устанавливаться уполномоченным электриком и соответствовать действующим нормативам.
- Электрические соединения подключаются к стационарной проводке.
- Все компоненты, приобретаемые на месте установки, и вся электросистема должны соответствовать действующим нормативам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резервный нагреватель должен иметь отдельное электропитание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте многожильные кабели.

6.5.2 Информация об энергосберегающем источнике электропитания



ПРИМЕЧАНИЕ

Для вариантов применения с источником электропитания по льготному тарифу:

Чтобы гарантировать оптимальные условия запуска компрессора, перерыв в питании наружного агрегата должен составлять не более 2 часов.

По всему миру компании по электроснабжению усиленно работают над тем, чтобы обеспечить надежные поставки электроэнергии по конкурентоспособным расценкам. Многие из них вправе выставлять потребителям счета по льготным тарифам. Например, в зависимости от времени суток, времени года, а в Германии и Австрии — по тарифу Wärmepumpentarif...

Данное оборудование можно подключать к подобным энергосберегающим системам подачи электроэнергии.

За сведениями о возможности подключения данного оборудования к той или иной энергосберегающей системе подачи электроэнергии, если таковые системы имеются, обратитесь в компанию по электроснабжению, обслуживающую место установки оборудования.

При подключении оборудования к энергосберегающему источнику электропитания компания по электроснабжению вправе:


- прерывать снабжение оборудования электропитанием на определенные промежутки времени;
- налагать ограничения на объем потребляемой электроэнергией в определенные промежутки времени.

Конструкцией внутреннего агрегата предусмотрено его принудительное выключение. В это время компрессор наружного агрегата не работает.

Проводка к агрегату различается в зависимости от того, прервано электропитание или нет.

6 Подготовка

Обзор электрических соединений за исключением внешних приводов



- a Нормальное электропитание
b Источник электропитания по льготному тарифу
1 Электропитание наружного агрегата
2 Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата
3 Питание резервного нагревателя
4 Источник электропитания по льготному тарифу (беспотенциальный контакт)
5 Обычный источник электропитания (для питания платы внутреннего агрегата в случае прерывания энергосберегающего источника электропитания)


6.5.3 Обзор электрических соединений внешних и внутренних приводов

На приведенном рисунке показана необходимая проводка на месте установки.



ИНФОРМАЦИЯ

Приведенный рисунок является примером и может НЕ соответствовать той или иной схеме системы.



- a Единая цепь электропитания для внешнего агрегата, резервного нагревателя и вспомогательного нагревателя
b Резервный нагреватель
c Внутренний агрегат
d Резервуар горячей воды бытового потребления
e Вспомогательный подогреватель

Позиция	Описание	Провода	Максимальный рабочий ток
Электропитание наружного и внутреннего агрегата			
1	Электропитание наружного агрегата	2+GND или 3+GND	(a)
2	Электропитание и соединительный кабель внутреннего агрегата	3	(c)
3	Питание резервного нагревателя	См. таблицу ниже.	—
4	Источник электропитания по льготному тарифу (беспотенциальный контакт)	2	(e)
5	Обычный источник электропитания	2	6,3 А
Интерфейс пользователя			
6	Интерфейс пользователя	2	(f)
Дополнительное оборудование			
7	3-ходовой клапан	3	100 мА ^(b)
8	Электропитание для вспомогательного нагревателя и защиты от перегрева (от внутреннего агрегата)	4+GND	(c)
9	Электропитание для вспомогательного нагревателя (на внутренний агрегат)	2+GND	13 А
10	Термистор резервуара горячей воды бытового потребления	2	(d)
11	Электропитание нагревателя поддона	2	(b)
12	Комнатный термостат	3 или 4	100 мА ^(b)
13	Наружный датчик температуры окружающего воздуха	2	(b)

Позиция	Описание	Провода	Максимальный рабочий ток
14	Внутренний датчик температуры окружающего воздуха	2	(b)
15	Конвектор теплового насоса	4	100 мА ^(b)
Компоненты, приобретаемые на месте			
16	Запорный клапан	2	100 мА ^(b)
17	Электрический счетчик	2 (на счетчик)	(b)
18	Насос горячей воды бытового потребления	2	(b)
19	Подача аварийного сигнала	2	(b)
20	Переключение на управление внешним источником тепла	2	(b)
21	Контроль режимов охлаждения/нагрева помещения	2	(b)
22	Цифровые входы потребления энергии	2 (на входной сигнал)	(b)

- (a) Смотрите паспортную табличку на наружном агрегате.
 (b) Минимальное сечение кабеля 0,75 мм².
 (c) Сечение кабеля 2,5 мм².
 (d) Кабель термистора и соединительный кабель (12 м) входят в комплект поставки резервуара горячей воды бытового потребления.
 (e) Кабель сечением 0,75 мм²–1,25 мм²; максимальная длина: 50 м. Слаботочный контакт должен выдерживать напряжение не менее 15 В пост. тока при 10 мА.
 (f) Кабель сечением 0,75 мм²–1,25 мм²; максимальная длина: 500 м. Подходит для соединений как одиночного, так и двойного интерфейса пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Дополнительные технические характеристики различных соединений указаны внутри внутреннего агрегата.

Тип резервного нагревателя	Электропитание	Необходимое количество жил кабеля
*3В	1× 230 В	2+GND
*9W	1× 230 В	2+GND + 2 перемычки
	3× 230 В	3+GND + 1 перемычка
	3× 400 В	4+GND

7 Монтаж

7.1 Обзор: монтаж

Эта глава содержит описание рекомендуемых действий и сведения, необходимые для монтажа системы.

Типовая последовательность действий

Монтаж обычно включает следующие этапы.

- 1 Монтаж наружного блока.
- 2 Монтаж внутреннего блока.
- 3 Подсоединение трубопроводов хладагента.
- 4 Проверка трубопроводов хладагента.
- 5 Заправка хладагентом.
- 6 Подсоединение трубопроводов воды.
- 7 Подключение электропроводки.
- 8 Завершение монтажа наружного блока.
- 9 Завершение монтажа внутренних блоков.

**ИНФОРМАЦИЯ**

В зависимости от блоков и (или) условий их установки бывает, что прокладку электропроводки необходимо выполнить до заправки системы хладагентом.

7.2 Открытие агрегата

7.2.1 Открытие блоков

В определенные моменты времени требуется открыть блок.


Пример:

- Подсоединяя трубопроводы хладагента
- При подсоединении электропроводки
- При выполнении технического или иного обслуживания блока

**ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

НЕ оставляйте блок без присмотра со снятой сервисной панелью.


7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат

**ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ****ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ**

7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат


- 1 Отвинтите и выньте 2 винта, крепящие переднюю панель.

7 Монтаж



2 Наклоните переднюю панель к себе и снимите ее.

7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата



7.3 Монтаж наружного агрегата

7.3.1 Монтаж наружного блока

При

Необходимо завершить монтаж наружного и внутреннего блоков, прежде чем подсоединять трубопроводы хладагента и воды.

Типовая последовательность действий

Монтаж наружного блока, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Подготовка монтажной конструкции.
- 2 Установка наружного блока.
- 3 Обустройство дренажа.
- 4 Принятие мер к предотвращению опрокидывания наружного блока.
- 5 Защита блока от снега и ветра путем установки снегозащитного навеса и защитных панелей. См. раздел «Подготовка места установки» на ["6 Подготовка" на стр. 25](#).

7.3.2 Меры предосторожности при монтаже наружного блока



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:


- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.3.3 Подготовка монтажной конструкции

Проверьте прочность и горизонтальность площадки для установки, так чтобы агрегат после установки не вызывал вибраций или шума при работе.

Согласно фундаментному чертежу надежно закрепите агрегат фундаментными болтами.

Подготовьте 4 комплекта анкерных болтов, гаек и шайб (приобретаются по месту установки), а именно:




а Проследите за тем, чтобы дренажные отверстия не оказались перекрытыми.




ИНФОРМАЦИЯ

Рекомендованная высота верхней выступающей части болтов составляет 20 мм.




ПРИМЕЧАНИЕ

Закрепите наружный агрегат на фундаментных болтах с помощью гаек и резиновых шайб (а). Если покрытие в зоне крепления содрано, гайки легко ржавеют.



7.3.4 Установка наружного блока



7.3.5 Обустройство дренажа

- Проследите за тем, чтобы водяной конденсат удалялся надлежащим образом.
- Во избежание образования наледи установите блок на опоре, обеспечивающей надлежащий дренаж.
- Для отвода воды от фундамента проложите вокруг него дренажную канавку.
- Избегайте слива воды на тротуары, чтобы во избежание гололедицы во время заморозков.
- Если блок монтируется на раме, установите дренажный поддон на расстоянии не более 150 мм от днища блока во избежание просачивания воды в блок, а также каплеобразования (см. рис. ниже).




ИНФОРМАЦИЯ

На дренажные отверстия можно установить дополнительные заглушки (EKDK04) (только ERHQ).



ПРИМЕЧАНИЕ

Если дренажные отверстия наружного блока перекрыты основанием для монтажа или поверхностью пола, поднимите наружный блок, чтобы под ним оставалось не менее 150 мм свободного пространства.



Дренажные отверстия


Модель	Вид снизу (мм)
ERHQ_V3	
ERHQ_W1	
ERLQ	

- a Сторона выброса воздуха
- b Дренажные отверстия
- c Выбивное отверстие (входное отверстие трубопровода, направленного вниз)
- d Точки крепления

7.3.6 Чтобы избежать опрокидывания наружного агрегата

В случае установки агрегата в местах, где сильный ветер может наклонить его, необходимо предпринять следующие меры:

Подключение кабелей (приобретаются по месту установки) выполняется, как показано ниже.



7.4 Монтаж внутреннего агрегата

7.4.1 Монтаж внутреннего агрегата

При

Необходимо завершить монтаж наружного и внутреннего блоков, прежде чем подсоединять трубопроводы хладагента и воды.

Типовая последовательность действий

Монтаж внутреннего агрегата обычно включает следующие этапы.

- 1 Установка внутреннего агрегата.
- 2 Монтаж комплекта дренажного поддона (дополнительное оборудование).

7 Монтаж

7.4.2 Меры предосторожности при монтаже внутреннего агрегата

i ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:


- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.4.3 Чтобы установить внутренний агрегат


! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ беритесь за трубы, чтобы поднять внутренний агрегат!


1 Поднимите агрегат и выньте его из упаковки.




2 Отвинтите 4 винта внизу агрегата. Снимите с крючков боковые панели.



3 Поместите монтажный шаблон на стену (см. упаковку) и выполните действия, показанные ниже.




4 Поднимите агрегат.






5 Наклоните верх агрегата к стене в месте, где вставлены 2 винта.

6 Повесьте агрегат на стену.



7 Соберите агрегат.





7.4.4 Для установки комплекта дренажного поддона

Если необходим комплект дренажного поддона (EKNBDPCA2), установите его до подсоединения трубопроводов хладагента и воды и электропроводки.

Процедура установки приведена в инструкции по монтажу комплекта дренажного поддона.

7.5 Соединение труб трубопровода хладагента

7.5.1 Подсоединение трубопроводов хладагента

Приступая к подсоединению трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что установка наружного и внутренних блоков выполнена полностью.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопроводов хладагента предусматривает:

- Соединение трубопроводов хладагента с наружным блоком
- Соединение трубопроводов хладагента с внутренним блоком
- Установку масляной ловушки
- Изоляцию трубопроводов хладагента
- Соблюдайте указания по выполнению следующих работ:
 - Изгибание труб
 - Развальцовка концов труб
 - Пайка
 - Применение запорных клапанов

7.5.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопроводов хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- НЕ применяйте на развальцованной детали минеральное масло.
- НЕ используйте повторно трубы от прошлых установок.
- На блоки с хладагентом R410A НЕЛЬЗЯ устанавливать осушители, которые могут существенно сократить срок службы блоков. Осушающий материал может раствориться и повредить систему.



ПРИМЕЧАНИЕ

Примите во внимание следующие меры предосторожности по поводу трубопровода хладагента:

- Следите за тем, чтобы в цепь хладагента не попадали никакие вещества, кроме самого хладагента (например, воздух).
- При дозаправке хладагентом используйте только R410A.
- Обеспечьте использование монтажных инструментов (комплект манометра коллектора и т.п.), которые специально предназначены для работы с R410A, могут выдержать давление и предотвратить попадание инородных веществ (например, масла и влаги) в систему.
- Трубопроводы должны быть смонтированы так, чтобы раструб НЕ испытывал механических напряжений.
- Во избежание попадания в трубопроводы грязи, жидкости или пыли защитите трубы в соответствии с описанием в приведенной таблице.
- Соблюдайте осторожность при прокладке медных труб через стены (см. рисунок ниже).



Агрегат	Период монтажа	Метод защиты
Наружный агрегат	>1 месяц	Сплющить края труб
	<1 месяц	Сплющить или заклеить края труб
Внутренний агрегат	Независимо от времени монтажа	Сплющить или заклеить края труб



ИНФОРМАЦИЯ

НЕ открывайте запорный вентиль хладагента, не проверив трубопровод хладагента. При необходимости дозаправки хладагента рекомендуется после заправки открыть запорный вентиль хладагента.

7.5.3 Указания по подсоединению трубопроводов хладагента


При подсоединении труб необходимо соблюдать следующие правила:

- При затяжке накидной гайки нанесите на внутреннюю поверхность развальцованной части трубы эфирное или полиэфирное масло. Приступая к затяжке накидной гайки, сначала наживите рукой на 3-4 оборота.

7 Монтаж



- Для ослабления накидной гайки всегда пользуйтесь одновременно двумя гаечными ключами.
- При соединении труб для затяжки накидных гаек всегда пользуйтесь одновременно обычным гаечным и динамометрическим ключами. Это предотвратит повреждение гаек и возникновение утечек.



- a Динамометрический ключ
- b Гаечный ключ
- c Соединение труб
- d Накидная гайка

Размер труб (мм)	Момент затяжки (Н•м)	Диаметр раструба (A) (мм)	Форма развальцовки (мм)
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

7.5.4 Указания по изгибанию труб

Для изгибания пользуйтесь трубогибочной машиной. Все изгибы труб должны быть как можно более плавными (радиус изгиба должен быть 30~40 или более).


7.5.5 Развальцовка конца трубы



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Неполная развальцовка может привести к утечке газообразного хладагента.
- Развальцованные концы НЕЛЬЗЯ использовать повторно. Во избежание утечки газообразного хладагента следует использовать новые развальцованные концы.
- Используйте накидные гайки, которые входят в комплект поставки блока. Применение других накидных гаек может привести к утечке хладагента.

- 1 Срежьте труборезом конец трубы.
- 2 Удалите заусенцы ножом, обращенным вниз, так чтобы стружка не попала в трубу.




- a Срежьте точно под прямым углом.
- b Удалите заусенцы.

- 3 Сняв с запорного клапана накидную гайку, накиньте ее на трубу.
- 4 Развальцуйте трубу. Установите точно так, как показано ниже на рисунке.



A	Вальцовочный инструмент для хладагента R410A (зажимного типа)	Обычный вальцовочный инструмент	
		Зажимного типа (жесткого типа)	С крыльчатой гайкой (типа Imperial)
0~0,5 мм		1,0~1,5 мм	1,5~2,0 мм

- 5 Проверьте, правильно ли сделана развальцовка.




- a На внутренней поверхности раструба не должно быть трещин.
- b Конец трубы должны быть развальцован равномерно по правильному кругу.
- c Убедитесь в том, что накидная гайка установлена.

7.5.6 Припайка конца трубы

На внутреннем и наружном блоках есть соединения с накидными гайками. Оба конца соединяются без пайки. При необходимости пайки имейте в виду следующее:

- Продувка азотом при пайке препятствует образованию большого количества оксидированной пленки на внутренней поверхности трубок. Эта пленка оказывает отрицательное воздействие на клапаны и компрессоры в системе циркуляции хладагента и препятствует нормальной работе этой системы.
- Азот должен подаваться под давлением 20 кПа (этого достаточно, чтобы он начал проступать на поверхности), при этом необходимо установить редукционный клапан.



- a Трубопровод хладагента
- b Детали, подвергающиеся пайке
- c Изолирующая обмотка
- d Ручной клапан
- e Редукционный клапан
- f Азот


- НЕ пользуйтесь антиоксидантами при пайке трубных соединений. Остатки могут засорить трубы и вызвать поломку оборудования.
- НЕ пользуйтесь флюсом при пайке медного трубопровода хладагента. Используйте твердый припойный сплав на основе фосфорной меди (BCuP), для которого не нужен флюс. Флюс оказывает на трубки циркуляции хладагента исключительно вредное воздействие. Например, если используется флюс на основе хлора, он вызовет коррозию трубки, а если во флюсе содержится фтор, то он ухудшит характеристики масла, используемого в контуре.

7.5.7 Применение запорного клапана с сервисным отверстием

Обращение с запорными вентилями


Необходимо учитывать следующие правила:

- Запорные вентили поставляются в закрытом положении.
- На приведенном рисунке показаны детали, необходимые для использования вентилей.




- a Сервисный порт и крышка сервисного порта
- b Шток клапана
- c Соединение с трубопроводом
- d Крышка штока

- Оба запорных вентиля во время работы должны быть открыты.
- НЕ прикладывайте излишнее усилие к штоку вентиля. При этом можно сломать корпус вентиля.
- Всегда придерживайте запорный вентиль гаечным ключом, а затем ослабляйте или затягивайте накидную гайку динамометрическим ключом. НЕ устанавливайте гаечный ключ на крышку штока, так как это может вызвать утечку хладагента.



- a Гаечный ключ
- b Динамометрический ключ


- Когда ожидается низкое рабочее давление (например, когда охлаждение будет производиться при низкой наружной температуре), надежно уплотните накидную гайку запорного вентиля линии подачи газа силиконовым герметиком во избежание замерзания.



■ Силиконовый герметик: убедитесь в отсутствии зазора.

Открытие/закрытие запорного вентиля

- 1 Снимите с запорного вентиля заглушку.
- 2 Вставьте шестигранный ключ в шток вентиля (размер для жидкостной стороны: 4 мм, для стороны газа: 6 мм) и поверните шток вентиля по часовой стрелке.




Открывается против часовой стрелки.
Закрывается по часовой стрелке.

- 3 Поверните шток вентиля до упора. Теперь вентиль открыт/закрыт.

Обращение с крышкой штока

Необходимо учитывать следующие правила:

- Уплотнение крышки штока обозначено стрелкой. НЕ повредите его.



- После операций с запорным вентилем обязательно плотно затяните крышку штока.
- Крутящий момент затяжки указан в приведенной таблице.
- После затяжки крышки штока проверьте, чтобы не было утечки хладагента.

Позиция	Момент затяжки (Н·м)
Крышка штока, сторона жидкости	13.5~16.5
Крышка штока, сторона газа	22.5~27.5
Крышка сервисного порта	11.5~13.9

Обращение с крышкой сервисного порта


Необходимо учитывать следующие правила:

- Обязательно используйте зарядный шланг с депрессором золотника клапана, поскольку сервисный порт является клапаном Шредера.
- После операций с сервисным портом обязательно плотно затяните крышку. Крутящий момент затяжки указан в таблице в главе "Обращение с крышкой штока" на стр. 39.
- После затягивания крышки сервисного порта произведите проверку утечки хладагента.


7.5.8 Подсоединение трубопровода хладагента к наружному блоку

- 1 Сделайте следующее:

- Снимите сервисную крышку (a) с винтом (b).
- Снимите крышку входного отверстия трубопровода (c) с винтом (d).




- 2 Наметьте схему прокладки трубопровода (a, b, c или d).



- 3 Если выбрана схема прокладки трубопровода, направленная вниз:


- Просверлите (a, 4×) и высвободите выбивное отверстие (b).
- Срежьте кромки (c) ножовкой.

7 Монтаж




4 Сделайте следующее:

- Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу жидкого хладагента (а).
- Подсоедините стопорный клапан к трубопроводу газообразного хладагента (b).



5 Сделайте следующее:

- Заизолируйте трубопроводы жидкого (а) и газообразного (b) хладагентов.
- Проследите за тем, чтобы трубы и их изоляция НЕ соприкасались с компрессором (с), крышкой клеммной коробки (d) и болтами (e) компрессора. В случае выявления возможности соприкосновения изоляции трубопровода жидкого хладагента с крышкой клеммной колодки компрессора измените высоту изоляции (f=изоляция на безопасном расстоянии от крышки клеммной колодки (d) компрессора).
- Плотно заделайте концы изоляции (герметиком и т.п.) (g).




6 Если наружный блок установлен выше внутреннего, закройте запорные клапаны (h, см. выше) герметичным материалом во избежание просачивания конденсата с запорных клапанов во внутренний блок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Любые открытые трубы подвержены образованию конденсата.

7 Установите на место сервисную крышку и крышку входного отверстия трубопровода.

8 Плотно заделайте все зазоры (по образцу а) во избежание проникновения в систему снега и насекомых.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Примите адекватные меры по недопущению попадания в агрегат мелких животных. При контакте мелких животных с электрическими деталями возможны сбои в работе блока, задымление или возгорание.

ПРИМЕЧАНИЕ

Продельвая выбивные отверстия, соблюдайте меры предосторожности:

- Старайтесь не повредить корпус.
- После того, как выбивные отверстия проделаны, рекомендуется убрать заусенцы, а также покрасить края отверстий и прилегающие участки восстановительной краской во избежание образования ржавчины.
- Провода через выбивные отверстия электрические провода, оборачивайте их защитной лентой во избежание повреждения.




- a Выбивное отверстие
- b Заусенец
- c Герметик и т.п.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной осушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.

7.5.9 Соединение трубопровода хладагента с внутренним агрегатом

1 Соедините жидкостный запорный вентиль наружного агрегата с патрубком жидкого хладагента внутреннего агрегата.



- a Патрубок жидкого хладагента
- b Патрубок газообразного хладагента


2 Соедините газовый запорный вентиль наружного агрегата с патрубком газообразного хладагента внутреннего агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется прокладывать трубопровод хладагента между внутренним и наружным агрегатом в воздуховоде либо оборачивать его наружной обмоткой.

7.5.10 Как определить, есть ли необходимость в установке масляных ловушек?

Возврат масла в компрессор наружного блока может вызвать эффект гидравлического сжатия с нарушением циркуляции масла. Этого можно избежать путем оснастки направленного вверх трубопровода газообразного хладагента масляными ловушками.

Если...	то...
Внутренний блок установлен выше наружного	<p>Установите масляную ловушку через каждые 10 м (разности высот).</p>  <p>a Направленный вверх трубопровод газообразного хладагента с масляной ловушкой b Трубопровод жидкого хладагента</p>
Наружный блок установлен выше внутреннего	Масляные ловушки НЕ нужны.

7.6 Проверка трубопровода хладагента

7.6.1 Проверка трубопровода хладагента

Трубопроводы хладагента **внутри** наружного блока проходят заводскую проверку на герметичность. Проверять нужно только трубопроводы хладагента, проложенные **снаружи** наружного блока.

Приступая к проверке трубопроводов хладагента

Убедитесь в том, что трубопроводы подсоединены к наружному и внутреннему блокам.

Типовая последовательность действий

Проверка трубопроводов хладагента, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Проверка трубопроводов хладагента на герметичность.
- 2 Вакуумная осушка для полного удаления влаги, воздуха и азота из трубопроводов хладагента.

Если существует вероятность присутствия влаги в трубопроводе хладагента (например, в трубопровод могла проникнуть дождевая вода), сначала выполните описанную ниже процедуру вакуумной осушки, чтобы удалить влагу.

7.6.2 Меры предосторожности при проверке трубопроводов хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка



ПРИМЕЧАНИЕ

Пользуйтесь 2-х ступенчатым вакуумным насосом с обратным клапаном с возможностью разрежения – 100,7 кПа (5 торр абсолютного значения). Следите за тем, чтобы вакуумное масло не попадало в систему, когда насос не работает.



ПРИМЕЧАНИЕ


Вакуумный насос используется исключительно для R410A. Использование этого насоса для других хладагентов может повредить насос и агрегат.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Для повышения производительности подключите вакуумный насос к **обеим** точкам: к сервисному порту газового запорного вентиля и к сервисному порту запорного вентиля жидкости.
- Перед вакуумированием или проведением проверки на утечки необходимо убедиться, что запорные вентили газа и жидкости плотно закрыты.

7.6.3 Проверка трубопровода хладагента: Компоновка



- a Манометр
- b Азот
- c Хладагент
- d Взвешивающее устройство
- e Вакуумный насос
- f Запорный клапан

7.6.4 Проверка на утечки



ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ превышайте максимальное рабочее давление блока (см. параметр PS High на паспортной табличке блока).

7 Монтаж



ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно используйте раствор для проведения пробы на образование пузырей, рекомендованный вашим поставщиком. Не используйте мыльный водный раствор, который может вызвать растрескивание накидных гаек (в мыльном водном растворе может содержаться соль, которая впитывает влагу, замерзающую при охлаждении трубопроводов) и привести к коррозии конических соединений (в мыльном водном растворе может содержаться аммиак, который вызовет коррозионный эффект между латунной накидной гайкой и медным раструбом).

- 1 Заправьте систему азотом до давления не менее 200 кПа (2 бар). Для выявления незначительных утечек рекомендуется довести давление до 3000 кПа (30 бар).
- 2 Проверьте систему на герметичность, нанеся раствор для проведения пробы на образование пузырей на все трубные соединения.
- 3 Выпустите весь азот.



ИНФОРМАЦИЯ

После открытия запорного вентиля давление в трубопроводе хладагента может НЕ подняться. Это может произойти, например, потому, что терморегулирующий вентиль наружного агрегата закрыт. Однако это НЕ мешает нормальной работе агрегата.

7.6.5 Проведение вакуумной сушки

- 1 Вакуумируйте систему до тех пор, пока давление в коллекторе не составит $-0,1$ МПа (-1 бар).
- 2 Оставив систему в покое на 4-5 минут, проверьте давление:

Если давление...	то...
Не меняется	В системе отсутствует влага. Операция завершена.
Повышается	В системе присутствует влага. Переходите к следующему действию.

- 3 Вакуумируйте систему в течение не менее 2 часов, чтобы давление в коллекторе составляло $-0,1$ МПа (-1 бар).
- 4 После выключения насоса проверяйте давление в течение не менее 1 часа.
- 5 Если необходимая глубина вакуума НЕ была достигнута или вакуум не удерживался в течение 1 часа, сделайте следующее:
 - Проверьте на герметичность еще раз.
 - Проведите еще раз вакуумную сушку.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не забудьте открыть запорные клапаны после прокладки трубопроводов хладагента и выполнения вакуумной сушки. Запуск системы с перекрытыми стопорными клапанами может привести к поломке компрессора.

7.7 Заправка хладагентом

7.7.1 Заправка хладагентом

Наружные блоки поставляются с заводской заправкой хладагентом, но иногда требуется выполнить следующие действия:

Что?	Когда?
Дозаправка хладагентом	Если общая длина трубопровода жидкого хладагента превышает указанную (см. далее).
Полная перезаправка хладагентом	Пример: <ul style="list-style-type: none">▪ При переустановке системы.▪ После протечки.

Дозаправка хладагентом

Перед дозаправкой хладагентом обязательно выполните проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента, проложенных **снаружи** наружного блока.



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от блоков и (или) условий их установки бывает, что прокладку электропроводки необходимо выполнить до заправки системы хладагентом.

Дозаправка хладагентом, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Определение необходимости дозаправки и количества дополнительного хладагента.
- 2 Выполнение дозаправки, если в ней есть необходимость.
- 3 Крепление внутри наружного блока заполненной таблички с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту.

Полная перезаправка хладагентом

Прежде чем приступать к полной перезаправке системы хладагентом, проверьте, соблюдены ли следующие условия:

- 1 Произведена полная откачка из системы.
- 2 Выполнена проверка (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента, проложенных **снаружи** наружного блока.
- 3 Выполнена вакуумная осушка трубопроводов хладагента, проложенных **внутри** наружного блока.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед полной перезарядкой также выполните вакуумную сушку **внутренних** трубопроводов хладагента наружного агрегата. Для этого используйте внутренний сервисный порт наружного агрегата (между теплообменником и 4-ходовым клапаном). НЕ используйте сервисные порты запорных вентилях, поскольку через них невозможно должным образом выполнить вакуумную сушку.

Полная перезаправка системы хладагентом, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Определение количества хладагента для заправки.
- 2 Заправка хладагентом.
- 3 Крепление внутри наружного блока заполненной таблички с информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту.

7.7.2 Меры предосторожности при заправке хладагента



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.7.3 Определение объема дополнительного хладагента

Если общая длина трубопровода жидкости составляет...	Далее...
≤10 м	НЕ нужно добавлять дополнительный хладагент.
>10 м	$R = (\text{общая длина (м) трубопровода жидкости} - 10 \text{ м}) \times 0,054$ $R = \text{дополнительный заряд (кг)}$ (округлен с шагом 0,1 кг)



ИНФОРМАЦИЯ

Длина трубопровода - эта длина одной стороны трубопровода жидкости.

7.7.4 Определение объема полной дозаправки



ИНФОРМАЦИЯ

При необходимости полной дозаправки общее количество заправленного хладагента составляет объем заводской заправки хладагентом (см. паспортную табличку агрегата) + определенный дополнительный объем.

7.7.5 Заправка хладагентом: Подготовка

См. "7.6.3 Проверка трубопровода хладагента: Компоновка" на стр. 41.

7.7.6 Для зарядки хладагента



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве хладагента используйте только R410A. Другие вещества могут вызвать взрывы и несчастные случаи.
- Хладагент R410A содержит фторированные парниковые газы. Значение потенциала глобального потепления составляет 2087,5. НЕ выпускайте эти газы в атмосферу.
- При заправке хладагентом обязательно надевайте защитные перчатки и очки.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание поломки компрессора НЕ заправляйте больше хладагента, чем указано.

Предварительные условия: Перед заправкой хладагентом обязательно выполните подсоединение и проверку (на герметичность, с вакуумной осушкой) трубопроводов хладагента.

- 1 Подсоедините баллон с хладагентом к сервисным отверстиям запорных клапанов обоих трубопроводов (жидкого и газообразного хладагентов).
- 2 Заправьте дополнительный объем хладагента.
- 3 Откройте запорные клапаны.

Если потребовалась откачка хладагента для демонтажа или перестановки системы, ознакомьтесь с дополнительной информацией, изложенной в параграфе "13.3 Порядок откачка хладагента" на стр. 95.


7.7.7 Наклейка этикетки с информацией о фторированных газах, способствующих созданию парникового эффекта



ПРИМЕЧАНИЕ

Национальные требования по внедрению нормативной документации ЕС по определенным газам, вызывающим парниковый эффект, могут требовать использования для записей на агрегате национального языка. Следовательно, на блоке должен иметься дополнительный многоязыковый ярлык о вызывающих парниковый эффект фторсодержащих газах.

- 1 Заполните этикетку следующим образом:



- Отклеив с этикетки с многоязычной информацией о фторированных газах, способствующих парниковому эффекту, ту её часть, которая изложена на нужном языке, наклейте её в месте, помеченном буквой **a**.
- Количество хладагента, заправленного на заводе: см. паспортную табличку блока
- Заправленное дополнительное количество хладагента
- Общее количество заправленного хладагента

- 2 Наклейте этикетку с внутренней стороны наружного агрегата возле жидкостного и газового запорных вентилей.

7.8 Соединение трубопроводов воды

7.8.1 Подсоединение трубопровода воды

Подготовка к подсоединению трубопровода воды

Убедитесь в том, что наружный и внутренний агрегаты установлены.

Типовая последовательность действий

Подсоединение трубопровода воды обычно включает следующие этапы.

- 1 Подсоединение трубопровода воды внутреннего агрегата.
- 2 Заполнение контура воды.
- 3 Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления.
- 4 Изоляция трубопровода воды.

7 Монтаж

7.8.2 Меры предосторожности при подсоединении трубопровода воды



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7.8.3 Для соединения трубопроводов воды




ПРИМЕЧАНИЕ

При соединении трубопроводов НЕ прилагайте чрезмерную силу. Деформация труб может стать причиной неправильной работы агрегата.

Для облегчения технического обслуживания имеются 2 запорных клапана. Клапаны монтируются на входе и выходе воды. Их следует расположить в надлежащем месте: встроенные дренажные клапаны предназначены для слива только той стороны контура, на которой они установлены. Чтобы обеспечить слив только из блока, дренажные клапаны должны располагаться между запорными клапанами и блоком.

- 1 Установите запорные клапаны на трубопроводах воды.



- a Впуск воды
b Выпуск воды



ПРИМЕЧАНИЕ

Во избежание повреждения находящихся рядом предметов в случае утечки воды рекомендуется во время длительного отсутствия закрывать запорные клапаны на входе холодной воды.

- 2 Завинтите гайки внутреннего агрегата на запорных клапанах.
- 3 Соедините проведенный на месте трубопровод на запорных клапанах.
- 4 В случае соединения с дополнительным резервуаром горячей воды бытового потребления см. инструкции по монтажу резервуара горячей воды бытового потребления.




ПРИМЕЧАНИЕ

- На соединении входа холодной воды бака-аккумулятора горячей воды бытового потребления должны быть установлены сливное устройство и устройство сброса давления.
- Во избежание обратного сифонирования рекомендуется установить на входе воды обратный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- Рекомендуется установить на входе холодной воды редукционный клапан в соответствии с действующими нормативами.
- На входе холодной воды следует установить расширительный бак в соответствии с действующими нормативами.
- Редукционный клапан рекомендуется устанавливать выше верха резервуара горячей воды бытового потребления. Нагревание резервуара горячей воды бытового потребления приводит к увеличению объема воды, и без редукционного клапана давление воды в резервуаре может подняться выше расчетного. Кроме того, высокому давлению подвергаются подсоединенные к резервуару установленные компоненты (трубопроводы, места отвода и др.). Во избежание этого необходимо установить редукционный клапан. Предотвращение избыточного давления зависит от правильной работы установленного на месте редукционного клапана. Если он НЕ работает надлежащим образом, избыточное давление деформирует резервуар, вследствие чего может произойти утечка воды. Для подтверждения надежности эксплуатации необходимо регулярное техническое обслуживание.

7.8.4 Заполнение водяного контура

- 1 Подсоедините к дренажному и наполнительному клапану шланг подачи воды.



- 2 Откройте дренажный и наполнительный клапан.
- 3 Убедитесь в том, что автоматический клапан выпуска воздуха открыт (не менее чем на 2 оборота).



ИНФОРМАЦИЯ

Местоположение клапана выпуска воздуха см. в разделе "Компоненты: внутренний агрегат" в главе "14 Технические характеристики" на стр. 96.

- 4 Заправляйте систему водой до тех пор, пока манометр не покажет давление $\pm 2,0$ бар.
- 5 Необходимо выпустить из контура воды как можно больше воздуха.
- 6 Закройте дренажный и наполнительный клапан.

- 7 Отсоедините шланг подачи воды от дренажного и наполнительного клапана.



ПРИМЕЧАНИЕ

Давление воды, которое указывает манометр, будет изменяться в зависимости от температуры воды (чем выше температура воды, тем выше давление).

Однако для того, чтобы в контур не проник воздух, давление воды всегда должно быть выше 1 бар.

7.8.5 Заполнение резервуара горячей воды бытового потребления

Порядок монтажа приведен в инструкциях по монтажу резервуара горячей воды бытового потребления.

7.8.6 Для изоляции трубопровода воды

Трубопроводы во всем контуре воды СЛЕДУЕТ изолировать, чтобы предотвратить конденсацию влаги во время работы в режиме охлаждения и потери холодо- и теплопроизводительности.

Если температура воздуха превышает 30°C, а относительная влажность выше 80%, толщина изоляционного материала должна быть не менее 20 мм — тогда на поверхности изоляционного материала конденсат скапливаться не будет.

7.9 Подключение электропроводки

7.9.1 Подсоединение электропроводки

Подготовка к подсоединению электропроводки

Убедитесь в том, что:

- Трубопровод хладагента подсоединен и проверен
- Трубопровод воды подсоединен

Типовая последовательность действий

Подсоединение электропроводки обычно включает следующие этапы.

- 1 Проверка системы энергоснабжения на соответствие электрическим характеристикам теплового насоса.
- 2 Подключение электропроводки к наружному блоку.
- 3 Перестановка термистора всасываемого воздуха на наружный блок.
- 4 Подключение электропроводки к внутреннему блоку.
- 5 Подключение сетевого электропитания.
- 6 Подключение электропитания к резервному нагревателю.
- 7 Подключение пользовательского интерфейса.
- 8 Подключение отсечных клапанов.
- 9 Подключение электросчетчиков.
- 10 Подключение насоса горячей воды бытового потребления.
- 11 Подключение аварийной сигнализации.
- 12 Подключение линии включения-отключения обогрева и охлаждения помещения.
- 13 Подключение переключателя на внешний источник тепла.
- 14 Подключение цифровых вводов энергопотребления.

7.9.2 Соблюдение электрических нормативов

ERNQ_V3

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам,

генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).

ERLQ_V3

Оборудование соответствует требованиям следующих стандартов:

- EN/IEC 61000-3-11 при условии, что системное сопротивление Z_{sys} не превышает величины Z_{max} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤75 А.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление Z_{sys} которого не превышает величины Z_{max} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.
- EN/IEC 61000-3-12 при условии, что мощность короткого замыкания S_{sc} не менее величины S_{sc} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤75 А на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, мощность короткого замыкания S_{sc} которого не менее минимальной величины S_{sc} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

Модель	Z_{max}	Минимальное значение S_{sc}
ERLQ011CAV3	0,22 Ω	525 кВА
ERLQ014CAV3		
ERLQ016CAV3		

ERLQ_W1

Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).

Только для внутренних агрегатов

См. "7.9.10 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю" на стр. 50.

7.9.3 Меры предосторожности при подключении электропроводки



ИНФОРМАЦИЯ

Ознакомьтесь с мерами предосторожности и требованиями, изложенными в указанных далее разделах:

- Общие правила техники безопасности
- Подготовка

7 Монтаж



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация об обозначениях и местонахождении схемы проводки агрегата приведена в "14.6 Электрическая схема" на стр. 110.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для электропитания **ОБЯЗАТЕЛЬНО** используйте многожильные кабели.

7.9.4 Указания по порядку подключения электропроводки

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- При использовании скрученных многожильных проводов установите на контакт круглую обжимную клемму. Положив круглую обжимную клемму на провод до изолированной части, зажмите клемму подходящим инструментом.



a Скрученный многожильный провод
b Круглая обжимная клемма

- Провода прокладываются следующими способами:

Тип провода	Способ прокладки
Одножильный провод	<p>a Скрученный одножильный провод b Винт c Плоская шайба</p>
Скрученные многожильные провода с круглой обжимной клеммой	<p>a Клемма b Винт c Плоская шайба</p>



ПРИМЕЧАНИЕ

Меры предосторожности при прокладке электропроводки питания:

- Не подключайте к клеммной колодке электропитания провода разной толщины (люфт в контактах электропроводки питания может вызвать избыточный нагрев).
- Подключать провода одинаковой толщины следует, как показано на рисунке ниже.



- Подсоедините провод электропитания и надежно зафиксируйте его во избежание воздействия внешнего давления на клеммную колодку.
- Для затяжки винтов клемм используйте соответствующую отвертку. Отвертка с маленькой головкой повредит головку и сделает адекватную затяжку невозможной.
- Излишнее затягивание винтов клемм может привести к их поломке.

Моменты затяжки

Позиция	Момент затяжки (Н·м)
M4 (X1M)	1,2~1,8
M5 (X1M)	2,0~3,0
M5 (заземление)	3,0~4,0

7.9.5 Характеристики стандартных компонентов электропроводки

Деталь	V3		W1		
	ERHQ	ERLQ	ERHQ	ERLQ	
Кабель электропитания	MCA ^(a)	31,9 A	34,2 A	13,5 A	16,3 A
	Напряжение	230 В		400 В	
	Фаза	1~		3N~	
	Частота	50 Гц			
Размеры проводов	Должны соответствовать действующему законодательству				
Соединительный кабель	Минимальное сечение кабеля 2,5 мм ² и применимо для напряжения 230 В				
Рекомендуемые плавкие предохранители, устанавливаемые на месте	32 A	40 A	20 A		
Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю	Должны соответствовать действующему законодательству				


- (a) MCA=Минимальная допустимая нагрузка цепи по току. Приведены максимальные значения (точные значения см. в электрических характеристиках сочетания с внутренними агрегатами).

7.9.6 Подключение электропроводки к наружному блоку

! ПРИМЕЧАНИЕ


- Следите за соответствием электрической схеме (входит в комплект поставки блока, находится за сервисной панелью).
- Проверьте, НЕ мешает ли электропроводка установить сервисную крышку на место.

- 1 Снимите сервисную крышку. См. параграф "7.2.2 Чтобы открыть наружный агрегат" на стр. 33.
- 2 Снимите изоляцию (20 мм) с проводов.




- a** Зачистите конец провода до этой точки
b Слишком длинный оголенный конец может привести к поражению электрическим током или к утечке тока.

- 3 Соединительный кабель подключается к источнику электропитания следующим образом:



- a** Соединительный кабель
b Кабель электропитания
c Предохранитель утечки тока на землю
d Плавкий предохранитель



- a** Распределительная коробка
b Монтажная пластина запорного клапана
c Заземление
d Кабельная стяжка
e Соединительный кабель
f Кабель электропитания


Только при установке нагревателя поддона (опция для ERHQ):

- g** Кабель нагревателя поддона
h Электропитание нагревателя поддона (от внутреннего блока)

INFORMACIJA

Нагреватели поддона работают под внутренним управлением блоков ERLQ (внешней проводки НЕ требуется).

- 4 Прикрепите кабели (электропитания, соединительный и питания нагревателя поддона, если таковой имеется) кабельной стяжкой к монтажной пластине запорного клапана.
- 5 Проложите проводку через монтажную раму с подсоединением к ней.




7 Монтаж

Подсоединение к монтажной раме

При выводе кабелей из блока применяется защитная втулка (PG-вставка), которая вставляется в выбивное отверстие.


Если не используется кабелепровод, обязательно защитите проводку виниловыми трубками, которые не позволят краям выбивного отверстия порезать провода.



A Внутри наружного блока
B Снаружи наружного блока
a Проводка
b Втулка
c Гайка
d Рама
e Шланг

6 Установите сервисную крышку на место. См. параграф "7.10.2 Закрытие наружного блока" на стр. 53.

7 Подсоедините к линии электропитания предохранитель утечки тока на землю и плавкий предохранитель.




7.9.7 Перемещение термистора воздуха на наружный агрегат

Эта операция требуется только для ERLQ.


Необходимые принадлежности:

	Крепление термистора. Используйте из пакета с принадлежностями.
	Пластина для крепления термистора. Используйте прикрепленную к блоку. При необходимости можно использовать запасную из пакета с принадлежностями.



7.9.8 Подключение электропроводки на внутренний агрегат

- 1 Чтобы открыть внутренний агрегат, см. "7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат" на стр. 33.
- 2 Проводка должна входить в агрегат снизу.
- 3 Проводка внутри агрегата должна быть выполнена следующим образом:



i ИНФОРМАЦИЯ

При монтаже с использованием приобретенных отдельно или дополнительных кабелей предусмотрите кабель достаточной длины. Это позволит легко снимать/переставлять распределительную коробку и получать доступ к другим компонентам во время обслуживания.

Проводка	Допустимые кабели (в зависимости от типа блока и установленных опций)
a Низкое напряжение	<ul style="list-style-type: none"> Контакт энергосберегающего источника питания Интерфейс пользователя Термистор резервуара горячей воды бытового потребления (дополнительное оборудование) Цифровые входы потребления энергии (приобретаются на месте) Наружный датчик температуры окружающего воздуха (опция) Комнатный датчик температуры окружающего воздуха (опция) Электрические счетчики (приобретаются на месте)
b Высоковольтное питание	<ul style="list-style-type: none"> Соединительный кабель Обычный источник электропитания Источник электропитания по льготному тарифу Питание резервного нагревателя Питание нагревателя поддона (дополнительно) Электропитание для вспомогательного нагревателя (на внутренний агрегат) Электропитание для вспомогательного нагревателя и защиты от перегрева (от внутреннего агрегата)
c Сигнал регулировки высокого напряжения	<ul style="list-style-type: none"> Конвектор теплового насоса (опция) Комнатный термостат (опция) 3-ходовой клапан Запорный клапан (приобретается на месте) Насос горячей воды бытового потребления (приобретается на месте) Подача аварийного сигнала Переключение на управление внешним источником тепла Контроль режимов охлаждения/нагрева помещения

- 4 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей в целях устранения натяжения и обеспечьте **ОТСУТСТВИЕ** контакта кабеля с трубами и острыми краями.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НЕ вводите и не размещайте в блоке дополнительную длину кабеля.

7.9.9 Подключение основного источника питания


- 1 Выполните подключение к сетевому электропитанию.

В случае установки обычного источника электропитания



Обозначение: см. рисунок ниже.

В случае установки источника электропитания по льготному тарифу



- a Соединительный кабель (=основной источник питания)
b Обычный источник электропитания
c Контакт энергосберегающего источника питания

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае использования источника электропитания по льготному тарифу потребность в обычном источнике электропитания для внутреннего агрегата (b) X2M30/31 зависит от типа источника электропитания по льготному тарифу.

Требуется отдельное подсоединение к внутреннему агрегату:

- если работа источника электропитания по льготному тарифу прерывается в активном режиме ИЛИ
- если не допускается потребление энергии внутренним агрегатом от источника электропитания по льготному тарифу в активном режиме.

7 Монтаж

7.9.10 Подсоединение электропитания к резервному нагревателю



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен, всегда подключайте электропитание резервного нагревателя и кабель заземления.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если во внутреннем агрегате имеется резервуар с встроенным электрическим вспомогательным нагревателем (ЕКНВ), необходима отдельная цепь электропитания для резервного нагревателя и вспомогательного нагревателя. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ подключение к цепи электропитания, которая уже питает других потребителей. Эта цепь электропитания должна быть защищена защитными устройствами в соответствии с действующими нормативами.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Чтобы гарантировать, что блок полностью заземлен, всегда подключайте электропитание резервного нагревателя и кабель заземления.

В зависимости от модели внутреннего агрегата производительность резервного нагревателя может меняться. Убедитесь, что электропитание соответствует производительности резервного нагревателя, как указано в приведенной таблице.


Тип резервного нагревателя	Производительность резервного нагревателя	Электропитание	Максимальный рабочий ток	Z _{max} (Ом)
*3V	3 кВт	1~ 230 В	13 А	—
*9W	3 кВт	1~ 230 В	13 А	—
	6 кВт	1~ 230 В	26 А ^{(a)(b)}	—
	6 кВт	3~ 230 В	15 А	—
	6 кВт	3 Н~ 400 В	8,6 А	—
	9 кВт	3 Н~ 400 В	13 А	—

- (a) Оборудование соответствует требованиям EN/ IEC 61000-3-12 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).
- (b) Данное оборудование соответствует требованиям EN/ IEC 61000-3-11 (Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤75 А) при условии, что полное сопротивление системы Z_{sys} меньше или равно Z_{max} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования. Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление Z_{sys} которого меньше либо равно Z_{max}, несет установщик или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

- 1 Подключите электропитание к резервному нагревателю. В моделях *3V используется двухполюсный предохранитель F1B. В моделях *9W используется 4-полюсный предохранитель F1B.
- 2 При необходимости измените соединения на клеммах X6M и X7M.


Тип резервного нагревателя	Подключение электропитания к резервному нагревателю	Подключение к контактам питания
3 кВт 1~ 230 В (*3V)		—
3 кВт 1~ 230 В (*9W)		
6 кВт 1~ 230 В (*9W)		
6 кВт 3~ 230 В (*9W)		
6 кВт 3 Н~ 400 В (*9W) 9 кВт 3 Н~ 400 В (*9W)		

Специальные замечания по поводу предохранителей:



Специальные замечания по поводу контактов:

Как указано в приведенной выше таблице, подключения на контактах X6M и X7M при конфигурировании резервного нагревателя необходимо изменить. На приведенном рисунке показано, как правильно обращаться с контактами.




- 3 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.
- 4 Настройте интерфейс пользователя на соответствующее питание. См. "8.2.2 Быстрый мастер: стандартный" на стр. 57.

При подсоединении резервного нагревателя возможна неисправность проводки. Для выявления неисправности проводки настоятельно рекомендуется измерить значение сопротивления элементов нагревателя. В зависимости от различных типов резервных нагревателей следует измерить следующие значения сопротивления. Измерение сопротивления ОБЯЗАТЕЛЬНО на контактных зажимах K1M, K2M и K5M.

		3 кВт 1~ 230 В	6 кВт 1~ 230 В	6 кВт 3~ 230 В	6 кВт 3 Н~ 40 0 В	9 кВт 3 Н~ 40 0 В
K1M/1	K5M/13	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом	∞	∞
	K1M/3	∞	∞	∞	105,8 Ом	105,8 Ом
	K1M/5	∞	∞	∞	105,8 Ом	105,8 Ом
K1M/3	K1M/5	26,5 Ом	26,5 Ом	26,5 Ом	105,8 Ом	105,8 Ом
K2M/1	K5M/13	∞	26,5 Ом	26,5 Ом	∞	∞
	K2M/3	∞	∞	∞	52,9 Ом	52,9 Ом
	K2M/5	∞	∞	∞	52,9 Ом	52,9 Ом
K2M/3	K2M/5	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом	52,9 Ом
K1M/5	K2M/1	∞	∞	∞	∞	∞

Пример измерения сопротивления между K1M/1 и K5M/13:



7.9.11 Подключение интерфейса пользователя

- Если используется 1 интерфейс пользователя, он может устанавливаться на внутреннем агрегате (для управления рядом с внутренним агрегатом) или в помещении (когда используется как комнатный термостат).
- Если используются 2 интерфейса пользователя, 1 из них можно установить на внутреннем агрегате (для управления рядом с внутренним агрегатом) + 1 в помещении (используется как комнатный термостат).


Процедура незначительно отличается в зависимости от места установки интерфейса пользователя.

#	На внутреннем агрегате	В помещении
1	<p>Подсоедините кабель интерфейса пользователя к внутреннему агрегату.</p> <p>Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.</p> <p>a Основной интерфейс пользователя^(a)</p> <p>b Дополнительный интерфейс пользователя</p>	<p>Вставьте отвертку в пазы на нижней стороне интерфейса пользователя и осторожно отделите лицевую плату от настенной панели.</p> <p>Печатная плата монтируется на лицевой плате интерфейса пользователя. Следите, чтобы НЕ повредить ее.</p>
2	<p>Прикрепите настенную панель интерфейса пользователя к металлическому листу блока.</p> <p>Будьте внимательны, чтобы НЕ деформировать форму задней стороны интерфейса пользователя из-за перезатяжки крепежных винтов.</p>	<p>Прикрепите настенную панель интерфейса пользователя к стене.</p>
3	<p>Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.</p>	<p>Прикрепите настенную панель интерфейса пользователя к стене.</p>

7 Монтаж

#	На внутреннем агрегате	В помещении
4	Подсоедините, как показано на рис. 4А.	Подсоедините, как показано на рис. 4А, 4В, 4С или 4D.
5	Установите лицевую плату обратно на настенной панели. При креплении лицевой платы к агрегату следите, чтобы НЕ зажать проводку.	

- (а) Основной интерфейс пользователя требуется для работы, но должен заказываться отдельно (обязательная опция).



- a С помощью кусачек или аналогичного инструмента сделайте в этой части отверстие для проводки.
b С помощью фиксатора проводки и зажима закрепите проводку на передней части корпуса.


7.9.12 Подсоединение запорного клапана

- 1 Подсоедините кабель управления клапана к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.



ПРИМЕЧАНИЕ

Проводка NC (нормально закрытого) клапана и NO (нормально открытого) клапана подсоединяется по-разному.



- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.


7.9.13 Подключение электрических счетчиков



ИНФОРМАЦИЯ

Если используется электрический счетчик с транзисторным выходом, проверьте полярность. Положительный вывод НЕОБХОДИМО подсоединять к контактам X5M/7 и X5M/9; отрицательный — к контактам X5M/8 и X5M/10.


- 1 Подсоедините кабель электрических счетчиков к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.



- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.14 Подключение насоса горячей воды бытового потребления


- 1 Подсоедините кабель насоса горячей вода бытового потребления к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.



- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.15 Подключение подачи аварийного сигнала

- 1 Подсоедините кабель подачи аварийного сигнала к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.




a Необходима установка EKRP1HB.

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.16 Подключение выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения

- 1 Подсоедините кабель выхода ВКЛ/ВЫКЛ обогрева/охлаждения помещения соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.




a Необходима установка EKRP1HB.

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.17 Подключение переключения на внешний источник тепла

- 1 Подсоедините кабель переключения на внешний источник тепла к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.




a Необходима установка EKRP1HB.

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.9.18 Подключение цифровых вводов потребления энергии

- 1 Подсоедините кабель цифровых вводов потребления энергии к соответствующим контактам, как показано на приведенном рисунке.



a Необходима установка EKRP1AHTA.

- 2 Прикрепите кабель с помощью стяжек к креплениям стяжек кабелей.

7.10 Завершение монтажа наружного агрегата

7.10.1 Для завершения монтажа наружного агрегата

- 1 Изолируйте и закрепите трубопровод хладагента и соединительный кабель следующим образом:



- a Газовая трубка
- b Изоляция газовой линии
- c Соединительный кабель
- d Жидкостная линия
- e Изоляция жидкостной линии
- f Внешняя обмотка


- 2 Установите сервисную крышку.

7.10.2 Закрытие наружного блока



ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии крышки наружного блока убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н·м.




8 Конфигурирование

7.11 Завершение монтажа внутреннего агрегата

7.11.1 Крепление крышки интерфейса пользователя к внутреннему агрегату

- 1 Убедитесь, что с внутреннего агрегата снята передняя панель. См. "7.2.3 Чтобы открыть внутренний агрегат" на стр. 33.
- 2 Вставьте крышку интерфейса пользователя в петли.



- 3 Установите переднюю панель на внутренний агрегат.

7.11.2 Чтобы закрыть внутренний агрегат

- 1 Закройте крышку распределительной коробки.
- 2 Установите обратно переднюю панель.



ПРИМЕЧАНИЕ

При закрытии крышки внутреннего агрегата убедитесь, что момент затяжки НЕ превышает 4,1 Н•м.

8 Конфигурирование

8.1 Обзор: конфигурирование

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся настройки системы после монтажа.

Почему

Если НЕ сконфигурировать систему правильно, она НЕ будет работать так, как нужно. Конфигурация влияет на следующее:

- Расчеты программного обеспечения
- Что можно увидеть и сделать с помощью интерфейса пользователя

Как

Систему можно настроить двумя различными методами.

Метод	Описание
Настройка посредством интерфейса пользователя	В первый раз: быстрый мастер. При ВКЛЮЧЕНИИ интерфейса пользователя в первый раз (через внутренний агрегат) запускается функция быстрого мастера, которая помогает сконфигурировать систему. Впоследствии. При необходимости можно внести изменения в конфигурацию в дальнейшем.

Метод	Описание
Настройка с помощью программного обеспечения для ПК Configurator	Можно подготовить конфигурацию дистанционно на ПК и после этого загрузить ее в систему с помощью программного обеспечения Configurator. Также см. раздел "8.1.1 Подключение кабеля ПК к распределительной коробке" на стр. 54.



ИНФОРМАЦИЯ

При изменении настроек установщика интерфейс пользователя запросит подтверждение. После подтверждения на экран ВЫКЛЮЧИТСЯ на короткое время, а затем на несколько секунд будет отображаться сообщение "busy" (занято).

Доступ к настройкам: обозначения в таблицах

Для доступа к настройкам установщика можно использовать два различных метода. Однако НЕ все настройки доступны посредством обоих методов. В таком случае в соответствующих столбцах таблиц, представленных в этой главе, указывается "Неприменимо".

Метод	Столбцы в таблицах
Доступ к настройкам посредством навигации в структуре меню .	№
Доступ к настройкам посредством кода в обзоре настроек .	Код


См. также:

- "Для доступа к настройкам установщика" на стр. 55
- "8.5 Структура меню: обзор настроек установщика" на стр. 84


8.1.1 Подключить кабель ПК к коммутационной стойке

Предварительные условия: Необходим комплект ЕКРССАВ.

- 1 Подключите кабель с разъемом USB к вашему ПК.
- 2 Подключите гнездо кабеля к разъему X10A на печатной плате A1P распределительной коробки внутреннего агрегата.



- 3 Уделите особое внимание положению разъема!



8.1.2 Для доступа к наиболее часто используемым командам

Для доступа к настройкам установщика

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Установщик.
- 2 Перейдите на [A]: > Настройки установщика.

Для доступа к настройкам обзора

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Установщик.
- 2 Перейдите на [A.8]: > Настройки установщика > Настройки обзора.

Для установки уровня доступа пользователя для установщика

- 1 Установите уровень разрешений пользователей на Прод.кон.польз..
- 2 Перейдите на [6.4]: > Информация > Уровень разреш.пользователей.
- 3 Нажмите более чем на 4 секунды.

Результат: На домашних страницах отобразится.

- 4 Если НЕ нажать какую-либо кнопку в течение 1 часа или нажать еще раз более чем на 4 секунды, уровень разрешения установщика переключится обратно на Кон.пользоват..

Для установки уровня разрешений пользователя для продвинутого конечного пользователя

- 1 Перейдите в главное меню или в любое подменю: .
- 2 Нажмите более чем на 4 секунды.

Результат: Уровень разрешений пользователей переключается на Прод.кон.польз.. Отображается дополнительная информация, а в заглавие меню добавляется "+". Сохраняется уровень разрешений пользователей Прод.кон.польз., пока не будет выбран другой вариант.

Установка уровня разрешений для конечного пользователя

- 1 Нажмите более чем на 4 секунды.

Результат: Уровень разрешений пользователей переключается на Кон.пользоват.. Интерфейс пользователя возвращается к используемому по умолчанию главному экрану.

Изменение настроек просмотра

Пример: Измените параметр [1-01] с 15 на 20.

- 1 Перейдите на [A.8]: > Настройки установщика > Настройки обзора.
- 2 Перейдите к соответствующему экрану первой части настройки с помощью кнопок и .

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная цифра 0 добавляется к первой части настройки, когда осуществляется доступ к кодам в настройках просмотра.

Пример: [1-01]: 1 превращается в 01.

Настройки обзора				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Подтверд Регул. Прокрут.				

- 3 Перейдите к соответствующей второй части настройки с помощью кнопок и .

Настройки обзора				
01				
00	01	15	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Подтверд Регул. Прокрут.				

Результат: Значение, которое следует изменить, подсвечивается.

- 4 Измените значение с помощью кнопок и .

Настройки обзора				
01				
00	01	20	02	03
04	05	06	07	
08	09	0a	0b	
0c	0d	0e	0f	
OK Подтверд Регул. Прокрут.				

- 5 Повторите предыдущие действия, если нужно изменить другие настройки.

- 6 Нажмите , чтобы подтвердить изменение параметра.

- 7 В меню настроек установщика нажмите кнопку , чтобы подтвердить настройки.

Настройки установщика	
Система перезапустится.	
OK Подтверд Регул.	

Результат: Система перезапускается.

8.1.3 Копирование установок системы с первого на второй пользовательский интерфейс


Если подключен второй интерфейс пользователя, установщик должен выполнять нижеприведенные инструкции, чтобы правильно сконфигурировать 2 интерфейса.

Кроме того, данная процедура предлагает вам возможность копирования языковых установок с одного пользовательского интерфейса на другой: т.е. с EKRUCAL2 на EKRUCAL1.

Кроме того, данная процедура предлагает вам возможность копирования языковых установок с одного пользовательского интерфейса на другой: т.е. с EKRUCBL2 на EKRUCBL1.

- 1 При включении питания в первый раз, оба пользовательских интерфейса отображают:

8 Конфигурирование




- 2 Нажмите и удерживайте нажатой в течение 4 секунд **ON** на пользовательском интерфейсе, на котором требуется продолжить работу быстрого мастера. Этот интерфейс пользователя теперь является основным.


i ИНФОРМАЦИЯ

Во время работы быстрого мастера на втором пользовательском интерфейсе отображается Занят, и работа на нем будет НЕВОЗМОЖНА.

- 3 Быстрый мастер будет направлять вас.
- 4 Для правильной работы системы локальные данные на двух пользовательских интерфейсах должны быть одинаковыми. Если это НЕ так, на обоих интерфейсах отображается:



- 5 Выберите требуемое действие:
- Отправ. данные: этот интерфейс пользователя содержит корректные данные, и данные на другом интерфейсе пользователя будут переписаны.
 - Получить данные: этот интерфейс пользователя НЕ содержит корректные данные, и данные из другого интерфейса пользователя будут использованы для перезаписи.
- 6 Если вы уверены в своих действиях, интерфейс пользователя потребует подтверждения для продолжения.



- 7 Подтвердите выбор на экране нажатием **OK** и все данные (языки, режим работы и др.) будут синхронизированы с выбранного исходного интерфейса пользователя на другой интерфейс.

i ИНФОРМАЦИЯ

- Во время копирования работа на обоих пультах управления будет НЕВОЗМОЖНА.
- Операция копирования может занять до 90 минут.
- Рекомендуется изменить настройки установщика или конфигурацию блока на основном интерфейсе пользователя. В противном случае возможна задержка продолжительностью до 5 минут перед тем, как эти изменения отобразятся в структуре меню.

- 8 Теперь ваша система установлена для работы с 2 пользовательскими интерфейсами.

8.1.4 Копирование языковых установок с первого на второй пользовательский интерфейс

См. раздел "8.1.3 Копирование настроек системы с первого на второй интерфейс пользователя" на стр. 55.


8.1.5 Быстрый мастер: Установите план системы после первого включения питания

После первого включения питания системы, пользовательский интерфейс вас направит для выполнения исходных установок:


- язык,
- дата,
- время,
- план системы.

Подтверждая план системы, вы можете продолжить установку и ввод в эксплуатацию системы.


- 1 При включении питания, запускается быстрый мастер, если еще план системы не был подтвержден, установкой языка.



- 2 Установите текущую дату и время.



- 3 Установите настройки плана системы: Стандарт, Опции, Мощность. Подробности см. в разделе "8.2 Базовая конфигурация" на стр. 57.



- 4 После конфигурирования выберите пункт Подтвердить схему и нажмите **OK**.



5 Интерфейс пользователя инициализируется повторно и можно продолжать установку настроек при помощи установки других доступных настроек и ввод системы в эксплуатацию.

При изменении настроек установщика система запросит подтверждение. При выполнении подтверждения, на короткое время экран ВЫКЛЮЧИТСЯ и затем на несколько секунд будет отображаться "busy" (занято).

8.2 Базовая конфигурация

8.2.1 Быстрый мастер: язык / время и дата

№	Код	Описание
[A.1]	Отсутствует	Язык
[1]	Отсутствует	Время и дата

8.2.2 Быстрый мастер: стандартный

Конфигурация резервного нагревателя (только для модели *9W)

Резервный нагреватель в модели *9W адаптирован для подключения к большинству европейских электрических сетей. Кроме конфигурации оборудования тип электросети и настройка реле должны быть заданы в интерфейсе пользователя.

#	Код	Описание
[A.2.1.5]	[5-0D]	Тип ВУН: <ul style="list-style-type: none"> 1 (1P,(1/1+2)): 6 кВт 1~ 230 В (*9W) 3 (3P,(1/1+2)): 6 кВт 3~ 230 В (*9W) 4 (3PN,(1/2)): 6 кВт 3N~ 400 В (*9W) 5 (3PN,(1/1+2)): 9 кВт 3N~ 400 В (*9W)

Настройка реле


Настройка реле	Работа резервного нагревателя	
	Включена ступень 1 резервного нагревателя:	Включена ступень 2 резервного нагревателя:
1/1+2	Включено реле 1	Включены реле 1 и 2
1/2	Включено реле 1	Включено реле 2


Настройки обогрева и охлаждения помещений


Система нагревает или охлаждает помещение. Установки нагревания/охлаждения помещения должны быть сделаны в зависимости от типа применения, соответственно.

#	Код	Описание
[A.2.1.7]	[C-07]	<p>Метод упр.агрегатом:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Контроль LWT): Работа блока зависит от температуры воды на выходе, фактическая температура в помещении и/или требуемый нагрев или охлаждение помещения не учитываются. 1 (Внеш.контр.РТ): Работа блока определяется внешним термостатом или аналогичным устройством (например, конвектором для теплового насоса). 2 (Контроль РТ): управление блоком определяется на основе окружающей температуры интерфейса пользователя.
[A.2.1.B]	Отсутствует	<p>Только в случае установки 2 интерфейсов пользователя (1 установлен в помещении, 1 установлен во внутреннем агрегате):</p> <ul style="list-style-type: none"> a: в агрегате b: в помещении в качестве комнатного термостата <p>Полож.контроллера:</p> <ul style="list-style-type: none"> В агрегате: другой интерфейс пользователя автоматически устанавливается на В помещении и, если выбрано управление комнатным терморегулятором, работает как комнатный термостат. В помещении (по умолчанию): другой интерфейс пользователя автоматически устанавливается на В агрегате и, если выбрано управление комнатным терморегулятором, работают как комнатный термостат.

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.2.1.8]	[7-02]	<p>Система может подавать воду на выходе в 2 зоны температуры воды. Во время конфигурирования должен быть установлен номер зоны воды.</p> <p>Число зон LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (1 зона LWT) (по умолчанию): только 1 зона температуры воды на выходе. Эта зона называется основной зоной температуры воды на выходе.  <ul style="list-style-type: none"> a: Основная зона температуры воды на выходе <p>продолжение >></p>

#	Код	Описание
[A.2.1.8]	[7-02]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (2 зоны LWT): 2 зоны температуры воды на выходе. Зона с самой низкой температурой воды на выходе (при нагревании) называется основной температурной зоной выходящей воды. Зона с самой высокой температурой выходящей воды (при нагревании) называется дополнительной температурной зоной выходящей воды. На практике, основная температурная зона выходящей воды состоит из теплоизлучателей с высокой нагрузкой и станции смешивания установленной для получения нужной температуры воды на выходе.  <ul style="list-style-type: none"> a: Дополнительная зона температуры воды на выходе b: Основная зона температуры воды на выходе

#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p>При ВЫКЛЮЧЕНИИ управления нагревания/охлаждения помещения с помощью интерфейса пользователя, насос всегда ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. При включении управления нагреванием/охлаждением помещения, вы можете выбрать желаемый режим работы насоса (доступно только при нагревании/охлаждении помещения).</p> <p>Режим работы насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Непрерывный): непрерывная работа насоса независимо от условия ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ термостата. <p>Примечание: постоянная работа насоса требует больших затрат энергии, чем работа насоса по требованию или определенному шаблону.</p>  <ul style="list-style-type: none"> a: Контроль нагрева/охлаждения помещения (интерфейс пользователя) b: ВЫКЛ c: ВКЛ d: Работа насоса <p>продолжение >></p>

#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Демонстрац.) (по умолчанию): Насос включен. При потребности нагревания или охлаждения, поскольку выходящая температура еще не достигла требуемого уровня. При нахождении в режиме термореле ВЫКЛЮЧЕНО, насос запускается через каждые 5 минут для проверки температуры воды и требуемого нагревания или охлаждения при необходимости. <p>Примечание: Работа по шаблону НЕВОЗМОЖНА при управлении термостатом комнатой большого объема или комнатным термостатом.</p> <ul style="list-style-type: none"> a: Контроль нагрева/охлаждения помещения (интерфейс пользователя) b: ВЫКЛ c: ВКЛ d: Температура воды на выходе e: Фактическая f: Требуемая g: Работа насоса <p>продолжение >></p>

#	Код	Описание
[A.2.1.9]	[F-0D]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 (По запросу): Работа насоса по требованию. Пример: Использование комнатного термостата создает условие Включения/Выключения термостата. Когда нет такой потребности, насос ВЫКЛЮЧЕН. <p>Примечание: Требование НЕ доступно при управлении температурой воды на выходе.</p> <ul style="list-style-type: none"> a: Контроль нагрева/охлаждения помещения (интерфейс пользователя) b: ВЫКЛ c: ВКЛ d: Запрос на обогрев (внешн. или обычным комн. термостатом) e: Работа насоса

8.2.3 Быстрый мастер: опции

Настройки горячей воды бытового потребления

Данная глава применяется только к системам с установленным резервуаром горячей воды бытового потребления:


- ЕНВН/Х: доступен дополнительный резервуар горячей воды бытового потребления,
- ЕНVН/Х: бак с горячей водой для бытового применения, встроен во внутренний агрегат.

Следующие установки должны быть выполнены соответствующим образом.

#	Код	Описание
[A.2.2.1]	[E-05]	<p>Работа DHW:</p> <p>Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет): НЕ установлен. По умолчанию для ЕНВН/Х. 1 (Да): установлен. По умолчанию для ЕНVН/Х. Примечание: Для ЕНVН/Х резервуар горячей воды бытового потребления установлен по умолчанию. Не изменяйте эту установку
[A.2.2.3]	[E-07]	<p>Во время подготовки горячей воды бытового применения, электрический нагреватель может содействовать тепловому насосу для обеспечения подготовки горячей воды бытового применения, даже для требуемых высоких температур резервуара.</p> <p>Нагрев бака DHW:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Тип 1): резервуар с вспомогательным нагревателем, установленным рядом с резервуаром. По умолчанию для ЕНВН/Х. 1 (Тип 2): по умолчанию для ЕНVН/Х. Резервный нагреватель также будет использоваться для нагрева горячей воды бытового применения. <p>Диапазон: 0~6. Однако значения 2~6 неприменимы для этой настройки. Если задать значение 6, отображается код ошибки и система НЕ работает.</p>

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.2.2.A]	[D-02]	<p>Внутренний агрегат предлагает возможность подключения локального подающего насоса для горячей воды бытового применения (тип ВКЛ/ВЫКЛ)</p> <p>В зависимости от установки и конфигурации на пользовательском интерфейсе, мы различаем их функциональное назначение.</p> <p>Насос DHW:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. 1 (Вторичн.возврат): Установлен для моментальной подачи горячей воды, когда вода отбирается. Конечный пользователь устанавливает работу по времени (недельный график работы по времени) насоса для горячей воды бытового применения, когда он должен работать. Управление этим насосом возможно через внутренний агрегат. 2 (Дезинф.паралл.): установлен для дезинфекции. Он запускается, когда запускается функция дезинфекции резервуара для горячей воды бытового применения. Остальные установки не нужны. <p>См. также рисунки ниже.</p>



i ИНФОРМАЦИЯ

Надлежащие используемые по умолчанию настройки горячей воды бытового потребления применяются, только когда активирована подготовка горячей воды бытового потребления ([E-05]=1).

Термостаты и внешние датчики

! ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется внешний комнатный термостат, он управляет защитой помещения от замораживания. Однако защита помещения от замораживания возможна, только если на интерфейсе пользователя блока ВКЛЮЧЕНО регулирование температуры воды на выходе.

См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.2.2.4]	[C-05]	<p>Тип контакта осн.</p> <p>При управлении внешним комнатным термостатом должны быть установлены тип контакта дополнительного комнатного термостата или конвектора теплового насоса для основной температурной зоны выходящей воды. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): Подключенный внешний комнатный термостат или конвектор теплового насоса направляет запрос на нагрев или охлаждение при помощи такого же сигнала, как и подключенный только к 1 цифровому входу (сохраненному для основной зоны температуры воды на выходе) на внутреннем агрегате (X2M/1). Выберите значение в случае соединения к конвектору теплового насоса (FWXV). 2 (Запрос С/Н)(по умолчанию): Подключенный внешний комнатный термостат направляет отдельный запрос на нагрев и охлаждение, и поэтому подключен к 2 цифровым входам (сохраненным для основной зоны температуры воды на выходе) на внутреннем агрегате (X2M/1 и 2). Выберите данное значение в случае соединения к проводным (ЕКRТWA) или (ЕКRTR1) беспроводным термостатом.
[A.2.2.5]	[C-06]	<p>Тип контакта доп.</p> <p>Если управление внешним комнатным термостатом с 2 температурными зонами выходящей воды, должен быть установлен тип дополнительного комнатного термостата для дополнительной температурной зоны выходящей воды. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 (Термост.ВКЛ/ВЫК): см. Тип контакта осн.. Подключенный к внутреннему агрегату (X2M/1a). 2 (Запрос С/Н)(по умолчанию): См. Тип контакта осн.. Подключенный к внутреннему агрегату (X2M/1a и 2a).

#	Код	Описание
[A.2.2.B]	[C-08]	<p>Внешний датчик</p> <p>При подключении дополнительного внешнего датчика температуры наружного воздуха, должен быть установлен тип датчика. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. Для измерения в интерфейсе пользователя и в наружном агрегате используется термистор. 1 (Наружный датчик): установлен. Для измерения внешней температуры окружающей среды будет использоваться внешний датчик. Примечание: Для некоторых функций еще используется датчик температуры в наружном агрегате. 2 (Комнатн.датчик): установлен. Температурный датчик более НЕ используется в пользовательском интерфейсе. Примечание: Данное значение есть только при управлении комнатным термостатом.

Плата цифровых входов/выходов

Изменение данных установок необходимо только, когда установлена дополнительная плата цифровых входов/выходов. Плата цифровых входов/выходов имеет различную функциональность, которую необходимо конфигурировать. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.2.2.6.1]	[C-02]	<p>Внеш.рез.нагр.srg</p> <p>Показывает, если нагрев помещения также осуществляется при помощи источника тепла, отличного от этой системы.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. 1 (Бивалентный): установлен. При низкой наружной температуре окружающей среды включается вспомогательный водонагреватель (газовый котел или топливная горелка). Во время работы в бивалентном режиме, тепловой насос ВЫКЛЮЧЕН. Установите данное значение при использовании вспомогательного котла. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.2.2.6.2]	[D-07]	<p>Солнечный комплект</p> <p>Применяется только для ЕНВН/Х. Показывает, нагревается ли резервуар с горячей водой бытового использования с помощью тепловых солнечных панелей.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. 1 (Да): установлен. Резервуар горячей воды бытового потребления помимо теплового насоса также может нагреваться тепловыми солнечными панелями. Установите данное значение при установке тепловых солнечных панелей. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.
[A.2.2.6.3]	[C-09]	<p>Подача аварийного сигнала</p> <p>Показывает логику выхода аварийного сигнала на цифровую плату ввода/вывода во время неисправности.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Замыкающий) (по умолчанию): аварийный сигнал подается при возникновении аварийной ситуации. Установкой данного значения, делается различие между неисправностью и обнаружением неисправности в подаче электропитания агрегата. 1 (Размыкающий): аварийный сигнал НЕ подается при возникновении аварийной ситуации.
[A.2.2.6.4]	[F-04]	<p>Нагреватель роддона</p> <p>Применяется только для ЕНВН/Х11+16 и ЕНВН/Х11+16. Показывает, установлен ли дополнительный нагреватель на поддон. Питание нагревателя на поддоне в данном случае подается внутренним агрегатом.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ установлен. 1 (Да): установлен. Примечание: Если данное значение установлено, выход на плате цифровых входов/выходов не может использоваться для вывода сигнала нагрева/охлаждения помещения. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

Схема подачи аварийного сигнала

[C-09]	Аварийный сигнал подается	Аварийный сигнал не подается	На блок не поступает электропитание
0 (по умолчанию)	Выход замкнут	Выход разомкнут	Выход разомкнут
1	Выход разомкнут	Выход замкнут	

Нагрузочная плата

Нагрузочная плата используется для получения управления потребляемой мощностью при помощи цифровых входов. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.2.2.7]	[D-04]	Печатная плата по заказу Применяется только для ЕНВН/Х04+08 и ЕНВН/Х04+08. Показывает установлена ли дополнительная печатная плата по заказу. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет) (по умолчанию) ▪ 1 (Упр.потр.энерг.)

Измерение энергии

При выполнении учета электроэнергии при помощи использования внешних измерителей мощности, сконфигурируйте установки так, как описано ниже. Выберите частотно-импульсный выход для каждого измерителя мощности в соответствии с характеристиками измерителя мощности. Есть возможность подключения (до 2 шт.) измерителей мощности с различными частотами импульсов. При использовании только 1 или не использовании измерителя мощности, выберите Нет НЕ используется для отображения соответствующего импульсного ввода.

#	Код	Описание
[A.2.2.8]	[D-08]	Дополнительный внешний измеритель энергопотребления 1: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет): НЕ установлен ▪ 1: установлен (0,1 имп./кВт/ч) ▪ 2: установлен (1 имп./кВт/ч) ▪ 3: установлен (10 имп./кВт/ч) ▪ 4: установлен (100 имп./кВт/ч) ▪ 5: установлен (1000 имп./кВт/ч)
[A.2.2.9]	[D-09]	Дополнительный внешний измеритель энергопотребления 2: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (Нет): НЕ установлен ▪ 1: установлен (0,1 имп./кВт/ч) ▪ 2: установлен (1 имп./кВт/ч) ▪ 3: установлен (10 имп./кВт/ч) ▪ 4: установлен (100 имп./кВт/ч) ▪ 5: установлен (1000 имп./кВт/ч)

8.2.4 Быстрый мастер: производительность (учет энергопотребления)

Для корректной работы, для средств измерения и/или управления энергопотреблением должны быть установлены мощности всех электрических нагревателей. При измерении значение сопротивления каждого нагревателя, вы можете установить точную мощность нагревателя и это приведет к более точным данным по энергии.

#	Код	Описание
[A.2.3.1]	[6-02]	Вспом.нагревателя: Применяется только для резервуаров горячей воды бытового потребления с внутренним вспомогательным нагревателем (ЕКНВ). Мощность вспомогательного подогревателя при номинальном напряжении. По умолчанию: 0 кВт. Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт)
[A.2.3.2]	[6-03]	ВУН: шаг 1: Мощность первой ступени резервного нагревателя при номинальном напряжении. По умолчанию: 3 кВт. Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт)

#	Код	Описание
[A.2.3.3]	[6-04]	ВУН: шаг 2: Применяется только для двухступенчатого резервного нагревателя (*9W). Разность мощности между второй и первой ступенями резервного нагревателя при номинальном напряжении. Номинальное значение зависит от конфигурации резервного нагревателя: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 кВт, 1N~ 230 В: 0 кВт ▪ 6 кВт, 1N~ 230 В: 3 кВт (6 кВт-3 кВт) ▪ 6 кВт, 3ф~ 230 В: 3 кВт (6 кВт-3 кВт) ▪ 6 кВт, 3N~ 400 В: 3 кВт (6 кВт-3 кВт) ▪ 9 кВт, 3N~ 400 В: 6 кВт (9 кВт-3 кВт) Диапазон: 0~10 кВт (с шагом 0,2 кВт): <ul style="list-style-type: none"> ▪ *3V: по умолчанию 0 кВт ▪ *9W: по умолчанию 6 кВт
[A.2.3.6]	[6-07]	Нагреватель роддона: применяется только для дополнительного нагревателя поддона (ЕКВРНТН16А). Мощность дополнительного нагревателя поддона при номинальном напряжении. По умолчанию: 0 Вт. Диапазон: 0~200 Вт (с шагом 10 Вт)

8.2.5 Контроль обогрева и охлаждения помещений

Основные требуемые параметры для конфигурирования нагревания/охлаждения помещения вашей системы описаны в данной главе. Настройки установки зависимости от погоды определяют параметры работы агрегата при зависимости от погоды. Когда система работает в режиме, зависящем от погодных условий, температура воды определяется автоматически в зависимости от наружной температуры. Низкие температуры наружного воздуха приводят к тому, что вода более теплая и наоборот. Во время работы системы в зависимости от погоды пользователь имеет возможность сдвинуть заданную температуру воды вверх или вниз не более чем на 5°C.

См. справочное руководство пользователя и/или руководство по эксплуатации для получения дополнительной информации об этой функции.

Температура воды на выходе: основная зона

#	Код	Описание
[A.3.1.1.1]	Отсутствует	<p>Режим установки LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Абсолютный (по умолчанию) Требуемая температура выходящей воды: НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) Завис.от погоды: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
[A.3.1.1.1]	Отсутствует	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> Абс+по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> НЕ зависящий от погоды (т.е. не зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием Запланированные действия включают необходимые переключения, предварительно заданные или определенные пользователем. <p>Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p> WD + по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием Предусмотренные расписанием действия состоят из предварительной установки или пользовательских настроек нужных температур воды на выходе. <p>Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.</p>

#	Код	Описание
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>Уст.завис.от темп.нагрев:</p> <ul style="list-style-type: none"> T_i: Заданная температура воды на выходе (основная) T_a: Температура снаружи <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> [1-00]: Низкая температура наружного воздуха. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: -10°C) [1-01]: Высокая температура наружного воздуха. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 15°C) [1-02]: Требуемая температура выходящей воды, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. $[9-01] \sim [9-00]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 35°C). Примечание: Данное значение должно быть выше [1-03], поскольку низких температурах снаружи требуется более теплая вода. [1-03]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. $[9-01] \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 25°C). Примечание: Данное значение должно быть ниже [1-02], при высоких температурах снаружи требуется вода менее теплая.

#	Код	Описание
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<p>Уст.завис от темп.охлаждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> T_i: Заданная температура воды на выходе (основная) T_a: Температура снаружи <p style="text-align: right;">продолжение >></p>


8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> [1-06]: Низкая температура наружного воздуха. 10°C~25°C (по умолчанию: 20°C) [1-07]: Высокая температура наружного воздуха. 25°C~43°C (по умолчанию: 35°C) [1-08]: Требуемая температура выходящей воды, когда наружная температура равна или опускается ниже низкой температуры окружающего воздуха. [9-03]~[9-02]°C (по умолчанию: 22°C). Примечание: Данное значение должно быть выше [1-09], при низких температурах снаружи требуется менее холодная вода. [1-09]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. [9-03]~[9-02]°C (по умолчанию: 18°C). Примечание: Данное значение должно быть ниже [1-08], при высоких температурах снаружи требуется более холодная вода.

Температура воды на выходе: дополнительная зона

Применимо только, если присутствуют 2 температурные зоны выходящей воды.

#	Код	Описание
[A.3.1.2.1]	Отсутствует	<p>Режим установки LWT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Абсолютный (по умолчанию): Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> НЕ зависящий от погоды (т.е. НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) Завис.от погоды: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) неизменный по времени (т.е. НЕ по расписанию) Абс+по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> НЕ зависящий от погоды (т.е. не зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием Запланированные действия - ВКЛ или ВЫКЛ. Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе. WD + по графику: Нужная температура воды на выходе: <ul style="list-style-type: none"> зависящий от погоды (т.е. зависит от наружной температуры окружающей среды) в соответствии с расписанием Запланированные действия - ВКЛ или ВЫКЛ. Примечание: Данное значение может быть установлено только при управлении температурой воды на выходе.

#	Код	Описание
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p>Уст.завис.от темп.нагрев:</p>  <ul style="list-style-type: none"> T_t: Заданная температура воды на выходе (основная) T_a: Температура снаружи <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> [0-03]: Низкая температура наружного воздуха. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: -10°C) [0-02]: Высокая температура наружного воздуха. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 15°C) [0-01]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или падающей ниже низкой температуры окружающего воздуха. $[9-05] \sim [9-06]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 45°C). Примечание: Данное значение должно быть выше [0-00], при низких температурах снаружи требуется более теплая вода. [0-00]: Требуемая температура выходящей воды, при наружной температуре равной или поднимающейся выше высокой температуры окружающего воздуха. $[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 35°C). Примечание: Данное значение должно быть ниже [0-01], при высоких температурах снаружи требуется менее теплая вода.

#	Код	Описание
[7.7.2.2]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	<p><< продолжение</p> <ul style="list-style-type: none"> [0-07]: Низкая температура окружающего воздуха. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 20°C) [0-06]: Высокая температура окружающего воздуха. $25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 35°C) [0-05]: Требуемая температура воды на выходе, если температура снаружи равна низкой температуре окружающего воздуха или опускается ниже нее. $[9-07] \sim [9-08]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 12°C). Примечание: Данное значение должно быть выше [0-04], при низких температурах снаружи требуется менее холодная вода. [0-04]: Требуемая температура воды на выходе, если температура снаружи равна высокой температуре окружающего воздуха или поднимается выше нее. $[9-07] \sim [9-08]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 8°C). Примечание: Данное значение должно быть ниже [0-05], при высоких температурах снаружи требуется более холодная вода.

#	Код	Описание
[7.7.2.2]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	<p>Уст.завис от темп.охлаждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> T_t: Заданная температура воды на выходе (основная) T_a: Температура снаружи <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

Температура воды на выходе: Источник разности температур

Разность температур для поступающей и выходящей воды. Агрегат может работать с контурами проходящими под полом. Рекомендуемая температура выходящей воды (установленная пользовательским интерфейсом) для контуров проходящих под полом - 35°C . В таком случае управление агрегатом будет заключаться в получении разности температур 5°C , что означает, что поступающая к агрегату вода составляет примерно 30°C . В зависимости от установленного оборудования (излучатели, конвектор теплового насоса, контуры под полом) или месторасположения, возможно изменить разность между входной и выходной температурами воды. Помните, что насос будет регулировать поток для сохранения Δt .

#	Код	Описание
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Нагрев: необходимый перепад температуры воды между входом и выходом. Диапазон: $3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (с шагом 1°C ; значение по умолчанию: 5°C).
[A.3.1.3.2]	[9-0A]	Охлаждение: необходимый перепад температуры воды между входом и выходом. Диапазон: $3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (с шагом 1°C ; значение по умолчанию: 5°C).

Температура воды на выходе: модуляция

Применимо только при управлении комнатным термостатом. При использовании функциональных возможностей комнатного термостата, покупателю нужно установить требуемую температуру в комнате. Агрегат будет подавать горячую воду в нагревательные приборы и комната будет нагреваться. Дополнительно, также должна формироваться требуемая температура выходящей воды: при включении модуляции, требуемая температура выходящей воды будет рассчитываться агрегатом автоматически (на основе предварительно установленных температур, если выбран метеозависимый

8 Конфигурирование

режим, то модуляция будет выполняться на основе требуемых температур обусловленных погодными условиями); при выключении модуляции, можно установить желаемую температуру выходящей воды в пользовательском интерфейсе. Кроме того, с включенной модуляцией, требуемая температура выходящей воды понижается или повышается функцией требуемой комнатной температуры и разности между фактической и требуемой температурами в комнате. Результаты следующие:

- стабильные комнатные температуры точно соответствуют требуемым температурам (большой уровень комфорта)
- меньше циклов ВКЛ/ВЫКЛ (ниже уровень шума, выше комфорт и выше эффективность)
- температуры воды как можно ниже, чтобы соответствовать желаемой температуре (более высокая эффективность).

#	Код	Описание
[A.3.1.1.5]	[8-05]	Модулированная LWT: <ul style="list-style-type: none"> • Нет (по умолчанию): отключено. Примечание: Нужная температура воды на выходе должна быть установлена в интерфейсе пользователя. • Да: включено. Примечание: Нужная температура воды на выходе может считываться только на интерфейсе пользователя

Температура воды на выходе: тип источника

Применимо только при управлении комнатным термостатом. В зависимости от объема воды в системе и типа нагревательных приборов нагрев или охлаждение помещения может занять больше времени. Данная настройка компенсирует медленную или быструю работу системы нагрева/охлаждения во время цикла нагрева/охлаждения.

Примечание: Настройка типа источника тепла будет влиять на максимальную модуляцию нужной температуры воды на выходе и возможности для использования автоматического переключения охлаждения/нагрева на основе внутренней окружающей температуры.

Поэтому важно устанавливать ее правильно!

#	Код	Описание
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	Тип источника: Время реакции системы: <ul style="list-style-type: none"> • Быстрый Пример: Малый объем воды и фанкойлы. • Медленный Пример: Большой объем воды, контуры нагрева полов.

8.2.6 Контроль горячей воды бытового потребления

Применимо только в случае установки дополнительного резервуара горячей воды бытового потребления.

Конфигурирование требуемой температуры резервуара.

Горячая вода бытового применения может быть приготовлена 3 различными путями. Они отличаются друг от друга тем, каким образом устанавливается требуемая температура резервуара и как агрегат воздействует на нее.

#	Код	Описание
[A.4.1]	[6-0D]	Горячая вода бытового потребления Режим уставки: <ul style="list-style-type: none"> • 0 (Тол.повт.нагр.): допускается только повторный нагрев. • 1 (П.нагр.+расп.): Резервуар горячей воды бытового потребления нагревается по расписанию, а между циклами нагрева по расписанию допускается повторный нагрев. • 2 (Только расп.): резервуар горячей воды бытового потребления нагревается ТОЛЬКО по расписанию.

Дополнительные сведения см. в разделе "8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное" на стр. 71.



ИНФОРМАЦИЯ

Существует риск нехватки мощности для нагрева (охлаждения) помещения и возникновения проблем с комфортом (при частом использовании горячей воды бытового потребления часто и надолго прекращается нагрев/охлаждение помещения), если выбран вариант [6-0D]=0 ([A.4.1] Горячая вода бытового потребления Режим уставки=Тол.повт.нагр.), когда в резервуаре горячей воды бытового потребления не предусмотрен внутренний вспомогательный нагреватель.

Максимальная уставка температуры ГВБП

Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температур в кранах горячей воды.



ИНФОРМАЦИЯ

При дезинфекции резервуара горячей воды бытового применения температура ГВБП может превысить данную максимальную температуру.



ИНФОРМАЦИЯ

Ограничьте максимальную температуру горячей воды в соответствии с применимым законодательством.

#	Код	Описание
[A.4.5]	[6-0E]	Макс.устан.значение Максимальная температура, которую пользователи могут выбрать для горячей воды бытового потребления. Эта настройка используется для ограничения температуры в кранах горячей воды. Если <ul style="list-style-type: none"> • [E-07]≠1: 40°C~80°C (по умолчанию: 60°C) (для ЕНВН/Х в сочетании с ЕКННВ) • [E-07]=1: 40°C~60°C (по умолчанию: 60°C) (только для ЕНВН/Х) Максимальная температура НЕ применяется во время функции дезинфекции. См. функция дезинфекции.

8.2.7 Номер контакта/справки

#	Код	Описание
[6.3.2]	Отсутствует	Номер, по которому можно позвонить в случае возникновения проблем.

8.3 Расширенная конфигурация/оптимизация

8.3.1 Нагревание/охлаждение помещения: расширенная настройка

Предварительно установленная температура воды на выходе

Можно определить предварительные значения температуры воды на выходе:

- экономичный (означает, что нужная температура воды на выходе получена в результате наименьшего потребления энергии)
- комфортный (означает, что требуемая температура воды на выходе получена в результате наибольшего потребления энергии).

Предварительно установленные значения позволяют легче использовать одинаковые значения в расписании или регулировать требуемую температуру выходящей воды в соответствии с комнатной температурой (см. модуляция). При желании в дальнейшем изменить значение нужно сделать это ТОЛЬКО в одном месте. В зависимости от того, зависит ли нужная температура воды на выходе от погоды или НЕТ, следует указать требуемое значение сдвига или абсолютное значение нужной температуры воды на выходе.



ПРИМЕЧАНИЕ

Предварительная установка значений для температуры воды на выходе применима ТОЛЬКО для основной зоны, поскольку расписание для дополнительной зоны состоит из действий Включение \Выключение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Выберите предварительную установку температуры выходящей воды в соответствии с конструкцией и выбранными нагревательными приборами для обеспечения баланса между требуемыми температурами в помещении и выходящей воды.

#	Код	Описание
Предварительная установка температуры выходящей воды для основной температурной зоны выходящей воды в случае НЕЗАВИСИМОСТИ от погодных условий.		
[7.4.2.1]	[8-09]	Комфорт (обогрев) [9-01]~[9-00] (по умолчанию: 35°C)
[7.4.2.2]	[8-0A]	Экология (обогрев) [9-01]~[9-00] (по умолчанию: 33°C)
[7.4.2.3]	[8-07]	Комфорт (охлаждение) [9-03]~[9-02] (по умолчанию: 18°C)
[7.4.2.4]	[8-08]	Экология (охлаждение) [9-03]~[9-02] (по умолчанию: 20°C)
Предварительная установка температуры выходящей воды (переключение значения) для основной температурной зоны выходящей воды в случае зависимости от погодных условий.		
[7.4.2.5]	Отсутствует	Комфорт (обогрев) -10°C~+10°C (по умолчанию: 0°C)

#	Код	Описание
[7.4.2.6]	Отсутствует	Экология (обогрев) -10°C~+10°C (по умолчанию: -2°C)
[7.4.2.7]	Отсутствует	Комфорт (охлаждение) -10°C~+10°C (по умолчанию: 0°C)
[7.4.2.8]	Отсутствует	Экология (охлаждение) -10°C~+10°C (по умолчанию: 2°C)

Температурные диапазоны (температуры выходящей воды)

Эта настройка предназначена для того, чтобы не позволить пользователю выбрать неправильную (т.е.слишком высокую или слишком низкую) температуру воды на выходе. Для этого могут конфигурироваться доступный требуемый диапазон температур нагрева и требуемый диапазон температур охлаждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании для подогрева пола, важно ограничить:


- максимальную температура выходящей воды при нагревании согласно техническим характеристикам установки подогрева пола.
- минимальную температуру выходящей воды при охлаждении до 18~20°C, чтобы предотвратить образование конденсата на полу.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При регулировании диапазонов температур выходящей воды, все требуемые температуры выходящей воды также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.
- Всегда соблюдайте баланс между требуемой температурой выходящей воды и требуемой комнатной температурой и/или производительностью (согласно конструкции и выбору нагревательных приборов). Требуемая температура выходящей воды - результат нескольких параметров (значения предварительной установки, значения переключения, кривых зависимости от погодных условий, модуляции). В результате, могут появиться слишком высокие или слишком низкие температуры выходящей воды, которые приводят к избыточной температуре или нехватке мощности. Таких ситуаций можно избежать, ограничивая диапазон температур выходящей воды соответствующими значениями (в зависимости от нагревательного прибора).

Пример: Задайте минимальную температуру воды на выходе 28°C, чтобы предотвратить НЕВОЗМОЖНОСТЬ нагрева помещения: значения температуры воды на выходе ДОЛЖНЫ достаточно превышать значения температуры в помещении (при нагреве).



#	Код	Описание
Диапазон температур выходящей воды для основной температурной зоны выходящей воды (= температурной зоны выходящей воды с самой низкой температурой выходящей воды при нагревании и самой высокой температурой выходящей воды при охлаждении)		

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.3.1.1.2.2]	[9-00]	Макс.темпер. (нагрев) 37°C~в зависимости от наружного агрегата (по умолчанию: 55°C)
[A.3.1.1.2.1]	[9-01]	Мин.темпер. (нагрев) 15°C~37°C (по умолчанию: 25°C)
[A.3.1.1.2.4]	[9-02]	Макс.темпер.(охлаждение) 18°C~22°C (по умолчанию: 22°C)
[A.3.1.1.2.3]	[9-03]	Мин.темпер. (охлаждение) 5°C~18°C (по умолчанию: 5°C)
Диапазон температур выходящей воды для дополнительной температурной зоны выходящей воды (= температурной зоне выходящей воды с самой высокой температурой выходящей воды при нагревании и самой низкой температурой выходящей воды при охлаждении)		
[A.3.1.2.2.2]	[9-06]	Макс.темпер. (нагрев) 37°C~в зависимости от наружного агрегата (по умолчанию: 55°C)
[A.3.1.2.2.1]	[9-05]	Мин.темпер. (нагрев) 15°C~37°C (по умолчанию: 25°C)
[A.3.1.2.2.4]	[9-08]	Макс.темпер.(охлаждение) 18°C~22°C (по умолчанию: 22°C)
[A.3.1.2.2.3]	[9-07]	Мин.темпер. (охлаждение) 5°C~18°C (по умолчанию: 5°C)


Температура отклонения температуры выходящей воды

Данная функция определяет, насколько температура воды может повыситься выше требуемой температуры выходящей воды прежде, чем компрессор остановится. Компрессор начнет работать снова, когда температура выходящей воды падает ниже требуемой температуры выходящей воды. Данная функция работает ТОЛЬКО в режиме нагрева.

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-04]	1°C~4°C (по умолчанию: 1°C)

Компенсация температуры выходящей воды к 0°C

При нагреве нужная температура воды на выходе локально увеличивается, когда температура снаружи приблизительно равна 0°C. Эта компенсация может быть выбрана, используя абсолютную температуру или нужную температуру, зависящую от погоды (см. рисунок ниже). Используйте данную настройку для компенсации возможных тепловых потерь здания при испарении растаявшего льда или снега (например, в странах с холодным климатом).



- a Абсолютная нужная температура воды на выходе
b Метеозависимая нужная температура воды на выходе

#	Код	Описание
Отсутствует	[D-03]	<ul style="list-style-type: none"> 0 (отключено) (по умолчанию) 1 (включено) L=2°C, R=4°C (-2°C<T_A<2°C) 2 (включено) L=4°C, R=4°C (-2°C<T_A<2°C) 3 (включено) L=2°C, R=8°C (-4°C<T_A<4°C) 4 (включено) L=4°C, R=8°C (-4°C<T_A<4°C)

Максимальная модуляция температуры воды на выходе:

Возможно ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом и когда возможна модуляция. Максимальная модуляция (=расхождение) по нужной температуре воды на выходе выбирает разность между фактической и требуемой температурой в помещении, например 3°C, модуляция означает, что нужная температура воды на выходе может быть увеличена или снижена на 3°C. Увеличение модуляции приводит к улучшению производительности (меньше ВКЛ/ВЫКЛ, быстрый нагрев), но заметьте, что в зависимости от нагревательного прибора ВСЕГДА ДОЛЖЕН быть баланс между нужной температурой воды на выходе и желаемой температурой в помещении (обратитесь к конструкции и выбору нагревательных приборов).

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-06]	0°C~10°C (по умолчанию: 3°C)

Разрешение на охлаждение обусловленное погодными условиями

Применяется ТОЛЬКО для EHVX и EHVX. Возможность предотвратить охлаждение, обусловленное погодными условиями, означает, что нужная температура воды на выходе при охлаждении НЕ зависит от наружной температуры окружающей среды, независимо от того, выбрана зависимость от погоды или НЕТ. Оба для основной зоны температуры выходящей воды относительно дополнительной температурной зоны выходящей воды, это может быть установлено отдельно.

#	Код	Описание
Отсутствует	[1-04]	Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой - это... <ul style="list-style-type: none"> 0 (отключено) 1 (включено) (по умолчанию)
Отсутствует	[1-05]	Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой - это... <ul style="list-style-type: none"> 0 (отключено) 1 (включено) (по умолчанию)

Температурные диапазоны (комнатная температура)

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Для сохранения энергии, предотвращением перегрева или переохлаждения комнаты, можно ограничить диапазон комнатной температуры как для нагревания так и для охлаждения.



ПРИМЕЧАНИЕ

При регулировании диапазонов комнатных температур, все требуемые комнатные температуры также регулируются для обеспечения нахождения между пределами.

#	Код	Описание
Диапазон комн.температуры		

#	Код	Описание
[A.3.2.1.2]	[3-06]	Макс.темп. (нагрев) 18°C~30°C (по умолчанию: 30°C)
[A.3.2.1.1]	[3-07]	Мин.темп. (нагрев) 12°C~18°C (по умолчанию: 12°C)
[A.3.2.1.4]	[3-08]	Макс.темп.(охлаждение) 25°C~35°C (по умолчанию: 35°C)
[A.3.2.1.3]	[3-09]	Мин.темп. (охлаждение) 15°C~25°C (по умолчанию: 15°C)


Шаг изменения температуры воздуха в помещении

Применяется ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом и при температурах отображаемых в °C.

#	Код	Описание
[A.3.2.4]	Отсутствует	Шаг комн.температуры <ul style="list-style-type: none"> 1°C (по умолчанию) Требуемая комнатная температура в пользовательском интерфейсе регулируется на 1°C. 0,5°C. Требуемая температура в помещении в пользовательском интерфейсе регулируется с шагом 0,5°C. Фактическая температура в помещении показана с точностью до 0,1°C.

Гистерезис температуры воздуха в помещении

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Гистерезис нужной температуры в помещении можно настроить. Рекомендуется НЕ изменять гистерезис температуры в помещении, поскольку он настроен для оптимального использования системы.



#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0C]	1°C~6°C (по умолчанию: 1°C)

Коррекция температуры воздуха в помещении

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. Можно калибровать (внешний) датчик комнатной температуры. Можно выполнить коррекцию значения комнатного термистора измеренного пользовательским интерфейсом или внешним комнатным датчиком. Параметры настройки могут использоваться для компенсации в ситуациях, когда пользовательский интерфейс или внешний комнатный датчик НЕ МОГУТ быть установлены на идеальном месте установки (см. руководство по установке и/или справочник установщика).

#	Код	Описание
Смещение комн.темп.: Смещение фактической температуры в помещении, измеренной датчиком интерфейса пользователя.		
[A.3.2.2]	[2-0A]	-5°C~5°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 0°C)
Смещ.внеш.датч.помещения: Применимо, ТОЛЬКО если опция внешнего датчика температуры в помещении установлена и сконфигурирована (см. [C-08])		

#	Код	Описание
[A.3.2.3]	[2-09]	-5°C~5°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 0°C)

Защита помещения от замораживания

Применимо ТОЛЬКО при управлении комнатным термостатом. При понижении фактической комнатной температуры ниже температуры образования инея в комнате агрегат будет подавать выходящую воду (в режиме нагрева) к нагревательным приборам, чтобы нагреть помещение снова.



ПРИМЕЧАНИЕ

Даже при ВЫКЛЮЧЕНИИ управления комнатным термостатом в пользовательском интерфейсе, защита комнаты от образования инея остается активной.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если для Авар.ситуация задано значение Ручной ([A.5.1.2]=0), и в блок поступает сигнал запуска аварийной работы, интерфейс пользователя запрашивает подтверждение перед запуском. Защита помещения от замораживания активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения ошибки U4 защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.



ИНФОРМАЦИЯ

В случае возникновения ошибки U5:

- если подсоединен 1 интерфейс пользователя, защита помещения от замораживания НЕ гарантируется;
- если подсоединены 2 интерфейса пользователя и второй интерфейс пользователя, который используется для управления температурой в помещении, отсоединен (вследствие неправильного подключения проводки, повреждения кабеля), защита помещения от замораживания НЕ гарантируется.

#	Код	Описание
Отсутствует	[2-06]	Защита помещ.от замораж. <ul style="list-style-type: none"> 0: отключено (по умолчанию) 1:включено
Отсутствует	[2-05]	Температура антиобледенения воздуха в помещении 4°C~16°C (по умолчанию: 12°C)

Запорный клапан

Следующие настройки применяется только в случае 2 зон температуры воды на выходе. В случае 1 зоны температуры воды на выходе подсоедините запорный клапан к выходу нагрева/охлаждения.

Выпуск запорного клапана, находящегося в основной температурной зоне выходящей воды, конфигурируется.



ИНФОРМАЦИЯ

При размораживании запорный клапан ВСЕГДА открыт.

ВКЛ/ВЫКЛ термостата: клапан закрывается в зависимости от значения [F-0B], когда отсутствует запрос на нагрев из основной зоны. Данные установки доступны:

8 Конфигурирование

- во избежание подачи выходящей воды к нагревательным приборам в основной температурной зоне выходящей воды (через станцию смесительного клапана), когда есть запрос от дополнительной температурной зоны выходящей воды.
- для активации насоса ВКЛ/ВЫКЛ станции смесительного клапана ТОЛЬКО при возникновении потребности. См. раздел "5 Руководство по применению" на стр. 12.

#	Код	Описание
[A.3.1.1.6.1]	[F-0В]	Запорный клапан: <ul style="list-style-type: none"> • 0 (Нет) (по умолчанию): НЕ зависит от запроса на нагрев или охлаждение. • 1 (Да): закрывается, когда нагрев или охлаждение НЕ требуется.



ИНФОРМАЦИЯ

Настройка [F-0В] действует только в том случае, когда имеется термостат или настройка запроса внешнего комнатного термостата (НЕ применяется в случае настройки температуры воды на выходе).

Охлаждение: Применяется ТОЛЬКО для ЕНВХ и ЕНВХ. Запорный клапан закрывает в зависимости от [F-0С], когда агрегат работает в режиме охлаждения. Включите данную функцию во избежание прохождения выходящей холодной воды через нагревательный прибор и образования конденсата (например, нагревательные контуры под полом или радиаторы).

#	Код	Описание
[A.3.1.1.6.2]	[F-0С]	Запорный клапан: <ul style="list-style-type: none"> • Изменение режима работы на охлаждение НЕ оказывает влияние на: 0 (Нет). • 1 (Да) (по умолчанию): закрывается, когда режим работы в пространстве — охлаждение.

Рабочий диапазон

В зависимости от средней температуры наружного воздуха, работа агрегата при нагреве или охлаждении запрещена.

Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ: При увеличении средней температуры снаружи выше данного значения нагрев помещения ВЫКЛЮЧАЕТСЯ во избежание перегрева.

#	Код	Описание
[A.3.3.1]	[4-02]	<ul style="list-style-type: none"> • ЕНВН/Х04+08 и ЕНВН/Х04+08: 14°C~25°C (по умолчанию: 25°C) Примечание: В структуре меню наибольшее значение составляет 25°C, но в настройках просмотра можно задать значение до 35°C! • ЕНВН/Х11+16 и ЕНВН/Х11+16: 14°C~35°C (по умолчанию: 35°C) <p>Такие же установки используются при автоматическом переключении нагревание/охлаждение.</p>

Темп.охл.помещ.ВКЛ: Применяется ТОЛЬКО для ЕНВХ и ЕНВХ. При падении средней температуры наружного воздуха ниже данного значения, охлаждение помещения ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.

#	Код	Описание
[A.3.3.2]	[F-01]	10°C~35°C (по умолчанию: 20°C) Такие же установки используются при автоматическом переключении нагревание/охлаждение.

Автоматическое переключение обогрева/охлаждение

Применяется ТОЛЬКО для ЕНВХ и ЕНВХ. Настройка требуемого режима работы в пользовательском интерфейсе: Нагрев, Охлаждение или Автоматический (см. также руководство по эксплуатации/справочное руководство пользователя). При выборе Автоматического режима, изменение режима работы основано на:

- Месячная норма по нагреванию и/или охлаждению: конечный пользователь указывает ежемесячно, какая работа разрешена ([7.5]): как нагревание, так и охлаждение, либо ТОЛЬКО нагревание или ТОЛЬКО охлаждение. Если допустимый режим работы только охлаждение, режим работы изменится ТОЛЬКО на охлаждение. Если допустимый режим работы только обогрев, режим работы изменится ТОЛЬКО на обогрев.
- Усредненная температура наружного воздуха: режим работы будет меняться, чтобы ВСЕГДА оставаться в диапазоне, определенном температурой ВЫКЛЮЧЕНИЯ нагрева помещения и температурой ВКЛЮЧЕНИЯ охлаждения помещения для охлаждения. При падении температуры наружного воздуха, режим работы переключается на обогрев и наоборот. Помните, что температура снаружи будет усредняться по времени (см. раздел "8 Конфигурирование" на стр. 54).

Когда наружная температура находится между температурой ВКЛЮЧЕНИЯ охлаждения помещения и ВЫКЛЮЧЕНИЯ нагрева помещения, режим работы остается неизменным, если система не конфигурируется при управлении термостатом комнаты с одной температурной зоной выходящей воды и быстрыми нагревательными приборами. В этом случае, режим работы будет меняться на основе:

- Измеряемая внутренняя температура: помимо нагревания и охлаждения требуемой комнатной температуры, инсталлятор устанавливает значение гистерезиса (например, при нагревании это значение связано с требуемой температурой охлаждения) и значение коррекции (например, при нагревании это значение связано с требуемой температурой нагрева). Пример: требуемая температура в помещении при нагреве 22°C и при охлаждении 24°C, со значением гистерезиса 1°C и смещением 4°C. Переключение с нагрева на охлаждение произойдет, когда температура в помещении поднимется выше максимальной требуемой температуры охлаждения, увеличенной на значение гистерезиса (т. е. 25°C), и требуемой температура нагрева, увеличенной на значение смещения (т. е. 26°C). И наоборот, переключение от охлаждения к нагреванию произойдет, когда комнатная температура понизится ниже минимальной требуемой температуры нагрева, минус значение гистерезиса (таким образом составит 21°C) и требуемая температура охлаждения, минус значение коррекции (таким образом составит 20°C).
- Реле защиты предотвращает слишком частое изменение от нагревания к охлаждению и наоборот.

Установки переключения режимов, относящиеся к температуре наружного воздуха (ТОЛЬКО при выборе автоматического режима):

#	Код	Описание
[A.3.3.1]	[4-02]	Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ. Если температура снаружи поднимется выше данного значения, то режим работы изменится на охлаждение: <ul style="list-style-type: none"> ЕНВН/Х04+08 и ЕНВН/Х04+08: 14°C~25°C (по умолчанию: 25°C) Примечание: В структуре меню наибольшее значение составляет 25°C, но в настройках просмотра можно задать значение до 35°C! <ul style="list-style-type: none"> ЕНВН/Х11+16 и ЕНВН/Х11+16: 14°C~35°C (по умолчанию: 35°C)
[A.3.3.2]	[F-01]	Темп.охл.помещ.ВКЛ. Если температура снаружи упадет ниже данного значения, то режим работы изменится на нагрев: Диапазон: 10°C~35°C (по умолчанию: 20°C)
Установки переключения режимов, относящиеся к температуре внутреннего воздуха. Применимо ТОЛЬКО при выборе Автоматического режима и система сконфигурирована с управлением комнатным термостатом с 1 температурной зоной выходящей воды и быстрыми нагревательными приборами.		
Отсутствует	[4-0В]	Гистерезис: Обеспечивает, чтобы переключение выполнялось ТОЛЬКО при необходимости. Пример: режим работы в пространстве меняется с охлаждения на нагрев ТОЛЬКО при падении температуры в помещении ниже требуемой температуры нагрева за вычетом гистерезиса. Диапазон: 1°C~10°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 1°C)
Отсутствует	[4-0D]	Коррекция: Обеспечивает достижение активной требуемой комнатной температуры. Пример: если переключение от нагревания к охлаждению происходит ниже требуемой комнатной температуры при нагревании, эта требуемая комнатная температура никогда не будет достигнута Диапазон: 1°C~10°C, шаг 0,5°C (по умолчанию: 3°C)

8.3.2 Управление горячей водой бытового потребления: расширенное

Предварительная установка температур в резервуаре

Применимо только когда запланирована подготовка горячей воды бытового потребления или запланирован повторный нагрев.

Можно определить предварительные температуры резервуара:

- сохранять экономично
- сохранять комфортно
- Повторный нагрев

Предварительные значения облегчают использование этих же самых значений в расписании. Если позже вы захотите изменить значение, вы должны сделать это в 1 месте (см. также руководство по эксплуатации и/или справочное руководство пользователя).

Удобство хранения: При программировании расписания можно использовать заданные значения температуры в резервуаре в качестве предварительно заданных значений. В результате

резервуар нагревается, пока не будут достигнуты эти уставки температуры. Кроме того, можно запрограммировать остановку хранения. Эта функция позволяет остановить нагрев резервуара, даже если уставка НЕ достигнута. Запрограммируйте только остановку хранения, когда нагрев резервуара совершенно не нужен.

#	Код	Описание
[7.4.3.1]	[6-0A]	30°C~[6-0E]°C (по умолчанию: 60°C)

Экономичность хранения: Температура экономного хранения соответствует более низкой требуемой температуре в резервуаре. Требуемая температура, когда запланирована работа экономичного сохранения (предпочтительно днем)

#	Код	Описание
[7.4.3.2]	[6-0В]	30°C~min(50, [6-0E])°C (по умолчанию: 45°C)

Повторный нагрев: Используется требуемая температура повторного нагрева резервуара:

- в режиме повторного нагрева или в режиме работы по расписанию + повторный нагрев: Гарантированная минимальная температура в резервуаре задается разностью $T_{HP\ OFF} - [6-08]$ (значение параметра [6-0C] или зависящей от погоды уставки минус гистерезис повторного нагрева). Если температура в резервуаре падает ниже этого значения, резервуар нагревается.

#	Код	Описание
[7.4.3.3]	[6-0C]	30°C~min(50, [6-0E])°C (по умолчанию: 45°C)

Зависимый от погоды

Настройки установки зависимости от погоды определяют параметры работы агрегата в зависимости от погоды. При активации работы в режиме обусловленном метеопараметрами, требуемая температура резервуара определяется автоматически в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха: низкие температуры наружного воздуха приведут к более высоким требуемым температурам резервуара, поскольку кран холодной воды холоднее и наоборот. В случае режима запланированный или запланированный +подогрев для подготовки горячей воды бытового применения, температура сохранения комфорта является метеозависимой (согласно кривой погодной зависимости), экономичное хранение и температура повторного нагрева НЕ являются метеозависимыми. В случае повторного нагрева только для подготовки горячей воды бытового применения, требуемая температура резервуара является метеозависимой (в соответствии с кривой метеозависимости). Во время работы с метеозависимыми условиями, конечный пользователь не может регулировать требуемую температурного резервуара в пользовательском интерфейсе.

8 Конфигурирование


#	Код	Описание
[A.4.6]	Отсутствует	<p>Требуемая температура резервуара, обусловленная метеозависимостью:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Абсолютный (по умолчанию): отключено. Вся требуемая температура резервуара - НЕ является метеозависимой. ▪ Завис.от погоды: включено. В режиме запланированный или запланированный + повторный нагрев температура сохранения комфорта является метеозависимой. Температуры экономичного сохранения и нагрева НЕ являются метеозависимыми. В режиме повторного нагрева требуемая температура резервуара является метеозависимой. <p>Примечание: Когда отображается зависящая от погоды температура в резервуаре, она не может регулироваться в интерфейсе пользователя.</p>
[A.4.7]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	<p>Зависимый от погоды график</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ T_{DHW}: Требуемая температура в резервуаре. ▪ T_a: Окружающая температура снаружи (усредненная) ▪ [0-0E]: низкая окружающая температура снаружи: $-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: -10°C) ▪ [0-0D]: высокая окружающая температура снаружи: $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 15°C) ▪ [0-0C]: требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна низкой окружающей температуре или опускается ниже нее: $45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 60°C) ▪ [0-0B]: Требуемая температура в резервуаре, если температура снаружи равна высокой окружающей температуре или поднимается выше нее: $35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 50°C)

Работа в режиме дополнительный подогреватель и тепловой насос

Для систем с отдельным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для ЕНВН/Х)

#	Код	Описание
Отсутствует	[4-03]	<p>Определяет разрешение на работу дополнительного подогревателя в зависимости от окружающей температуры, температуры горячей воды бытового назначения или режима работы теплового насоса. Эта установка применима только в режиме подогрева для установок с отдельным резервуаром для горячей воды бытового потребления.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Включение дополнительного подогревателя НЕ разрешена за исключением "Функции дезинфекции" и "Сильного нагрева воды бытового назначения". Используйте это только в случае, если мощность теплового насоса может покрыть потребности нагрева дома и горячей воды бытового назначения за полный отопительный период. Если температура внешнего воздуха ниже установки [5-03] и [5-02]=1, горячая вода бытового назначения не будет нагреваться. Температура горячей воды бытового назначения может быть максимальной температурой ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. ▪ 1: Работа дополнительного подогревателя допускается при необходимости. ▪ 2. Дополнительный подогреватель допускается вне рабочего диапазона теплового насоса для работы горячей воды бытового назначения. Работа дополнительного подогревателя допускается только если: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Температура окружающей среды вне рабочего диапазона: $T_a < [5-03]$ или $T_a > 35^{\circ}\text{C}$ ▪ Температура горячей воды бытового назначения на 2°C ниже, чем температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса. <p style="text-align: right;">продолжение >></p>

#	Код	Описание
Отсутствует	[4-03]	<p><< продолжение</p> <p>Вспомогательный нагреватель допускается включать при $T_a < [5-03]$ в зависимости от состояния [5-02].</p> <p>Если в режиме двухвариантной работы ВКЛЮЧЕНА функция подачи разрешающего сигнала на вспомогательный водонагреватель, то вспомогательный нагреватель будет работать в ограниченном режиме даже в том случае, если $T_a < [5-03]$. См. [С-02].</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 (по умолчанию): Допускается вспомогательный подогреватель, когда тепловой насос НЕ активен при работе в режиме горячей воды бытового потребления. Также как установки 1, но синхронная работа горячей воды бытового назначения теплового насоса и работа вспомогательного нагревателя не допускается. <p>При установке [4-03]=1/2/3, вспомогательный подогреватель может также быть переведен в ограниченный режим расписанием.</p>
Отсутствует	[7-00]	<p>Температура проскока. Разность температуры над температурой заданного значения горячей воды бытового назначения до выключения дополнительного подогревателя. Температура резервуара для горячей воды бытового назначения увеличится с [7-00] выше выбранной заданной температуры.</p> <p>Диапазон: 0°C~4°C (по умолчанию: 0°C)</p>
Отсутствует	[7-01]	<p>Гистерезис. Разность температур между температурой ВКЛ и ВЫКЛ дополнительного подогревателя. Минимальная температура гистерезиса - 2°C.</p> <p>Диапазон: 2°C~40°C (по умолчанию: 2°C)</p>
Отсутствует	[6-00]	<p>Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.</p> <p>Диапазон: 2°C~20°C (по умолчанию: 2°C)</p>
Отсутствует	[6-01]	<p>Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.</p> <p>Диапазон: 0°C~10°C (по умолчанию: 2°C)</p>



- ВН** Вспомогательный подогреватель
- HP** Тепловой насос. Когда нагрев тепловым насосом занимает слишком много времени, возможен дополнительный нагрев вспомогательным нагревателем
- T_{BH OFF}** Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ вспомогательного нагревателя ($T_U + [7-00]$)
- T_{BH ON}** Температура включения вспомогательного нагревателя ($T_{BH OFF} - [7-01]$)
- T_{HP MAX}** Максимальная температура теплового насоса на датчике в резервуаре для горячей воды бытового потребления
- T_{HP OFF}** Температура ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ($T_{HP MAX} - [6-01]$)
- T_{HP ON}** Температура ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса ($T_{HP OFF} - [6-00]$)
- T_{DHW}** Температура горячей воды бытового потребления
- T_U** Температура, заданная пользователем (через интерфейс пользователя)
- t** Время


Таймеры для одновременного запроса нагрева помещения и горячей воды бытового потребления

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-00]	Не изменяйте. (по умолчанию: 1)
Отсутствует	[8-01]	<p>Максимальное время работы для действия горячей воды бытового назначения. Нагрев горячей воды бытового назначения останавливается, даже когда конечная температура горячей воды НЕ достигнута. Фактическое максимальное время работы также зависит от настройки [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> Когда расположение системы = управление комнатным термостатом: данное предварительно установленное значение учитывается, если есть запрос для нагревания или охлаждения помещения. Если НЕТ запроса на нагрев/охлаждение помещения, резервуар нагревается, пока не будет достигнута уставка. Когда схема системы не предусматривает управление комнатным термостатом: данное предварительно установленное значение всегда учитывается. <p>Диапазон: 5~95 мин (по умолчанию: 30)</p>


8 Конфигурирование

#	Код	Описание
Отсутствует	[8-02]	<p>Время защиты от частых включений</p> <p>Минимальное время между двумя циклами для горячей воды бытового назначения. Фактическое время защиты от частых включений также зависит от настройки [8-04].</p> <p>Диапазон: 0~10 ч (по умолчанию: 3) (шаг: 1/2 ч) (только для ЕНВН/Х).</p> <p>Диапазон: 0~10 ч (по умолчанию: 0,5) (шаг: 1/2 ч) (только для ЕНВН/Х).</p> <p>Примечание: Минимальное время составляет 1/2 часа, даже когда выбрано значение 0.</p>
Отсутствует	[8-03]	<p>Время задержки вспомогательного нагревателя</p> <p>Только для ЕКННВ</p> <p>Время задержки для дополнительного нагревателя, когда режим горячей воды бытового назначения активный.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Когда режим горячей воды бытового назначения НЕ активен, время задержки 20 минут. ▪ Таймер задержки запускается по достижении температуры ВКЛЮЧЕНИЯ вспомогательного нагревателя. ▪ Подобрать время задержки вспомогательного нагревателя в зависимости от максимального времени работы, можно найти оптимальный баланс между эффективностью потребления электроэнергии и длительностью нагрева. ▪ Если задана слишком большая длительность задержки вспомогательного нагревателя, может потребоваться довольно много времени, чтобы вода бытового потребления достигла заданной температуры. ▪ Параметр [8-03] играет роль, только если [4-03]=1. Настройка [4-03]=0/2/3 автоматически накладывает ограничения на включение вспомогательного нагревателя, когда тепловой насос работает в режиме нагрева горячей воды бытового потребления. ▪ Обратите внимание на то, что значение параметра [8-03] всегда напрямую зависит от максимального времени работы [8-01]. <p>Диапазон: 20~95 мин (по умолчанию: 50).</p>
Отсутствует	[8-04]	<p>Дополнительное время для максимального времени работы зависит от температуры наружного воздуха [4-02] или [F-01].</p> <p>Диапазон: 0~95 мин (по умолчанию: 95).</p>


[8-02]: Время защиты от частых включений



[8-03]: Время задержки вспомогательного нагревателя



[8-04]: Дополнительное время работы при [4-02]/[F-01]



Дезинфекция

Относится только к установкам с резервуаром для горячей воды бытового потребления.


Функция дезинфекции обеспечивает дезинфекцию резервуара для горячей воды бытового потребления путем периодического нагрева воды до определенной температуры.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Настройки функции дезинфекции ДОЛЖНЫ быть сконфигурированы монтажником в соответствии с действующим законодательством.

#	Код	Описание
[A.4.4.2]	[2-00]	День работы: <ul style="list-style-type: none"> 0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье
[A.4.4.1]	[2-01]	Дезинфекция <ul style="list-style-type: none"> 0: Нет 1: Да
[A.4.4.3]	[2-02]	Время запуска: 00~23:00, шаг: 1:00.
[A.4.4.4]	[2-03]	Целевая температура: <ul style="list-style-type: none"> С вспомогательным нагревателем: 55°C~80°C, по умолчанию: 70°C. Без вспомогательного нагревателя: 60°C (фиксированная).
[A.4.4.5]	[2-04]	Продолжительность: <ul style="list-style-type: none"> С вспомогательным нагревателем: 5~60 минут, по умолчанию: 10 минут. Без вспомогательного нагревателя: 40~60 минут, по умолчанию: 40 минут.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имейте в виду, что температура горячей воды бытового потребления в кране будет после дезинфекции совпадать со значением местной настройки [2-03].

Если столь высокая температура горячей воды потенциально травмоопасна, то на выходе из резервуара для горячей воды бытового потребления монтируется смесительный клапан (приобретается по месту установки оборудования). Смесительный клапан ограничивает температуру горячей воды в кране заданным максимальным значением. Максимально допустимое значение температуры горячей воды подбирается согласно действующим нормативам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что время запуска функции дезинфекции [A.4.4.3] с заданной продолжительностью [A.4.4.5] не прерывается возможной потребностью в горячей воде для бытового потребления.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Расписание доступа вспомогательного нагревателя используется, чтобы ограничить или разрешить работу вспомогательного нагревателя по недельной программе. Совет. Чтобы функция дезинфекции успешно выполнялась, следует разрешить работу вспомогательного нагревателя (по недельной программе) в течение не менее 4 часов после запланированного запуска дезинфекции. Если доступ к вспомогательному нагревателю во время дезинфекции ограничен, эта функция НЕ завершается успешно и формируется соответствующее предупреждение АН.



ИНФОРМАЦИЯ

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбрано Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр.+расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.



ИНФОРМАЦИЯ

Функция дезинфекции повторно запускается в случае, если температура горячей воды бытового назначения падает на 5°C ниже заданной температуры дезинфекции в пределах ее продолжительности.



ИНФОРМАЦИЯ

Ошибка АН возникает, если во время операции дезинфекции выполняются следующие действия:

- Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик".
- Перейдите на домашнюю страницу температуры в резервуаре горячей воды бытового потребления (Бак).
- Нажмите Φ , чтобы прервать дезинфекцию.

8.3.3 Установки источника тепла

Резервный нагреватель

Для систем без резервуара горячей воды бытового назначения или с отдельным резервуаром горячей воды бытового применения (только для ЕНВН/Х)

Режим работы резервного нагревателя: определяет, когда работа резервного нагревателя начинается и заканчивается. Эта настройка аннулируется, только когда требуется резервный нагреватель во время размораживания или при неисправности наружного агрегата (когда [A.5.1.2] включено).

8 Конфигурирование

Для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для EHVH/X)

Режим работы резервного нагревателя: определяет, когда работа резервного нагревателя отключается или только позволена во время действия горячей воды бытового применения. Эта настройка аннулируется, только когда требуется резервный нагреватель во время размораживания или при неисправности наружного агрегата (когда [A.5.1.2] включено).

#	Код	Описание
[A.5.1.1]	[4-00]	Работа резервного нагревателя <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: отключено ▪ 1 (по умолчанию): Включено
[A.5.1.3]	[4-07]	Определяет вторая ступень резервного нагревателя: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1: Разрешено ▪ 0: НЕ разрешено Таким способом можно ограничить производительность резервного нагревателя.
Отсутствует	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя выше равновесной температуры во время нагревания помещения? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1: НЕ разрешено ▪ 0: Разрешено
[A.5.1.4]	[5-01]	Температура равновесия Температура наружного воздуха, ниже которой разрешена работа резервного нагревателя. Диапазон: $-15^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)

ИНФОРМАЦИЯ

Только для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового потребления: Если работа резервного нагревателя во время нагрева помещения должна быть ограничена, но может быть разрешена для подготовки горячей воды бытового потребления, задайте для параметра [4-00] значение 1, для параметра [5-00] — значение 1 и для параметра [5-01] — значение -15°C .

ИНФОРМАЦИЯ

Только для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового назначения: если заданное значение температуры хранения превышает 50°C Daikin рекомендует не отключать вторую ступень резервного нагревателя, так как это серьезно повлияет на время, необходимое для нагрева агрегатом резервуара горячей воды для бытового потребления.

Автоматическая работа в аварийном режиме

Когда невозможна работа теплового насоса, резервный нагреватель может использоваться в качестве аварийного нагревателя с автоматическим или не автоматическим переключением тепловой нагрузки. Если для автоматической работы в аварийном режиме выбран вариант Автоматич., то в случае отказа теплового насоса тепловая нагрузка автоматически переключается на резервный нагреватель. Если происходит отказ теплового насоса, когда для автоматической работы в аварийном режиме выбран вариант Ручной, нагрев горячей воды бытового потребления и помещения прекращается, и требуется ручное восстановление. На интерфейс пользователя выдается запрос подтверждения

переключения тепловой нагрузки на резервный нагреватель. При отказе теплового насоса  отображается на интерфейсе пользователя. Если дом в течение длительного времени остается без присмотра, для параметра [A.5.1.2] Авар.ситуация рекомендуется выбрать вариант Автоматич..

#	Код	Описание
[A.5.1.2]	Отсутствует	Определяет, допускается ли в аварийной ситуации автоматическое переключение всей тепловой нагрузки на резервный нагреватель, или же требуется ручное подтверждение. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Ручной (по умолчанию) ▪ 1: Автоматич.

ИНФОРМАЦИЯ

Автоматическая работа в аварийном режиме может настраиваться только в структуре меню интерфейса пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ

Если отказ теплового насоса происходит, когда для параметра [A.5.1.2] выбран вариант Ручной, функции защиты помещения от замораживания, обезвоживания штукатурного маяка теплых полов и защиты от замораживания трубопроводов воды остаются активными, даже если пользователь НЕ подтвердил аварийную работу.

Двухвариантная работа

Применяется только в системах со вспомогательным водонагревателем (поочередная работа с параллельным подключением). Данная функция определяет (в зависимости от температуры снаружи (возможность 1) или стоимости энергоресурсов (возможность 2)), какой из нагревательных приборов может или будет работать на нагрев помещения: внутренний агрегат или вспомогательный водонагреватель.

Местная настройка “двухвариантной работы” относится только к работе внутреннего агрегата на нагрев помещения и к подаче разрешающего сигнала на вспомогательный водонагреватель.

Возможность 1

Установщик может задать равновесную температуру, ниже которой водонагреватель всегда будет работать, если для цены электроэнергии (Высокий, Средняя, Низкий) выбрано значение 0 в структуре меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ используйте настройки просмотра!


При активированной функции “двухвариантной работы” внутренний агрегат автоматически прекращает работу на обогрев помещения, когда наружная температура падает ниже “температуры включения функции двухвариантной работы”, а на вспомогательный водонагреватель подается разрешающий сигнал.

Когда функция бивалентной работы отключена, внутренний агрегат может работать на обогрев помещения при любой наружной температуре (см. рабочие диапазоны), а разрешающий сигнал на вспомогательный водонагреватель НИКОГДА не подается.

- [C-03] Температура включения функции двухвариантной работы: определяет температуру снаружи, ниже которой включается подача разрешающего сигнала на вспомогательный водонагреватель (закрыт, KCR на EKRP1HВ), а внутренний агрегат прекращает работу на нагрев помещения.

- [C-04] Двухвариантный гистерезис: определяет разность температур между двухвариантной температурой включения и двухвариантной температурой выключения.

Разрешающий сигнал X1–X2 (EKRП1НВ)



#	Код	Описание
Отсутствует	[C-03]	Диапазон: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)
Отсутствует	[C-04]	Диапазон: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 3°C) (шаг: 1°C)

Возможность 2

Установщик может задать равновесную температуру на основании стоимости энергоресурсов, когда значения этой стоимости [7.4.5] и [7.4.6] изменяются в структуре меню.

#	Код	Описание
[7.4.5.1]	Отсутствует	Какова высокая цена электроэнергии?
[7.4.5.2]	Отсутствует	Какова средняя цена электроэнергии?
[7.4.5.3]	Отсутствует	Какова низкая цена электроэнергии?
[7.4.6]	Отсутствует	Какова цена топлива?




ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ используйте настройки просмотра!

В зависимости от стоимости энергоресурсов эта точка равновесия T изменяется в диапазоне [C-04].

Когда температура T_A достигает точки T_{eq} , активизируется бивалентный режим разрешения источника тепла. Чтобы предотвратить слишком частые переключения, предусмотрен гистерезис 3°C .

- [C-03] Температура ВКЛЮЧЕНИЯ. Ниже этой температуры бивалентный режим всегда ВКЛЮЧЕН. Точка равновесия игнорируется.
- [C-04] Рабочий диапазон, в пределах которого рассчитывается точка равновесия.



#	Код	Описание
Отсутствует	[C-03]	Диапазон: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 0°C) (шаг: 1°C)
Отсутствует	[C-04]	Диапазон: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (по умолчанию: 3°C) (шаг: 1°C)

Чтобы обеспечить оптимальную работу, когда выбрана возможность 2, для параметра [C-04] рекомендуется задать превышающее используемое по умолчанию значение. В зависимости от используемого водонагревателя для него следует выбрать один из следующих вариантов эффективности:

#	Код	Описание
[A.6.A]	[7-05]	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Очень высокая • 1: Высокий • 2: Средняя • 3: Низкий • 4: Очень низкая



ИНФОРМАЦИЯ

Цена электроэнергии может задаваться, только когда ВКЛЮЧЕН бивалентный режим ([A.2.2.6.1] или [C-02]). Эти значения могут задаваться только в структуре меню [7.4.5.1], [7.4.5.2] и [7.4.5.3]. НЕ используйте настройки просмотра.



ИНФОРМАЦИЯ

эф-сть в-нагр. [A.6.A] или [7-05] отображается, когда ВКЛЮЧЕН бивалентный режим ([A.2.2.6.1] или [C-02]).



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Включая функцию двухвариантной работы, обеспечьте неукоснительное соблюдение правил, перечисленных в разделе "Применение 5".

Компания Daikin HE несет ответственность за ущерб в результате несоблюдения данного правила.



ИНФОРМАЦИЯ

- Работа в бивалентном режиме при задействованном параметре [4-03]=0/2 может привести к нехватке горячей воды бытового потребления при низкой температуре снаружи.
- Функция двухвариантной работы не влияет на режим нагрева воды бытового потребления. На нагрев воды бытового потребления, как и прежде, работает только внутренний агрегат.
- Разрешающий сигнал подается на вспомогательный водонагреватель расположенный на EKRП1НВ (плата цифрового ввода/вывода). Контакт X1, X2 замкнут при активированной подаче сигнала и разомкнут при отключении подачи. Местоположение контакта см. на приведенной ниже иллюстрации.



Нагреватель поддона


Применяется только к установкам с наружным агрегатом ERHQ и установленным дополнительным нагревателем поддона в комплекте.

8 Конфигурирование

• [F-02] Температура включения нагревателя поддона: определяет наружную температуру, ниже которой нагреватель поддона включается по сигналу с внутреннего агрегата во избежание обледенения поддона наружного агрегата при низких температурах наружного воздуха.

• [F-03] Гистерезис нагревателя поддона: определяет разницу между температурой включения и выключения нагревателя поддона.

Нагреватель поддона



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Нагреватель поддона работает под управлением EKRР1НВ.

#	Код	Описание
Отсутствует	[F-02]	Температура ВКЛЮЧЕНИЯ нагревателя поддона: 3°C~10°C (по умолчанию: 3°C)
Отсутствует	[F-03]	Гистерезис: 2°C~5°C (по умолчанию: 5°C)



ИНФОРМАЦИЯ

Зависит от установки [F-04] контакта Y2, расположенного на плате цифрового ввода/вывода (EKRР1НВ) контролирует дополнительный нагреватель поддона. Местоположение контакта см. на приведенной ниже иллюстрации. Для завершения сборки см. раздел "14.6 Электрическая схема" на стр. 110.



8.3.4 Системные установки

Приоритеты

Для систем с отдельным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для ЕНВН/Х)

#	Код	Описание
Отсутствует	[5-02]	<p>Приоритет обогрева помещения</p> <p>Определяет, выполнена ли горячая вода бытового назначения только с помощью вспомогательного нагревателя, когда приоритет температуры наружного воздуха ниже приоритета температуры нагрева помещения. Эту функцию рекомендуется включать, чтобы уменьшить время нагрева резервуара и гарантировать комфорт при использовании горячей воды бытового потребления.</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: отключено 1: включено <p>[5-01] Равновесная температура и [5-03] приоритетная температура нагрева помещения относятся к резервному нагревателю. Поэтому следует задать значение [5-03] равным или на несколько градусов превышающим значение [5-01].</p>
Отсутствует	[5-03]	<p>Температура приоритета обогрева помещения</p> <p>Определяет температуру наружного воздуха, которая ниже горячей воды бытового назначения будут нагреваться только вспомогательным подогревателем.</p> <p>Диапазон: -15°C~35°C (по умолчанию: 0°C).</p>
Отсутствует	[5-04]	<p>Коррекция заданной температуры воды бытового потребления: коррекция заданной температуры воды бытового потребления, осуществляется при низкой наружной температуре, когда действует приоритет обогрева помещения. Корректировка (повышение температуры) обеспечит сохранение общей теплоемкости воды в резервуаре примерно на том же уровне за счет компенсации остывания нижнего слоя воды в резервуаре (из-за неработающего змеевика теплообменника) более теплым верхним слоем.</p> <p>Диапазон: 0°C~20°C (по умолчанию: 10°C).</p>
Отсутствует	[C-00]	<p>При установке комплекта солнечных панелей, какой установить приоритет для нагрева резервуара?</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: Комплект солнечных панелей 1: Тепловой насос
Отсутствует	[C-01]	<p>При одновременной потребности в нагревании/охлаждении помещения и нагревании горячей воды бытового назначения (тепловым насосом), какой режим работы имеет приоритет?</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: Режим работы с самым высоким требованием имеет приоритет. 1: Нагревание/охлаждение помещения всегда имеет приоритет.

Для систем с встроенным резервуаром горячей воды бытового назначения (только для EHVH/X)

#	Код	Описание
Отсутствует	[5-02]	<p>Приоритет обогрева помещения</p> <p>Определяет, будет ли резервный нагреватель помогать тепловому насосу во время действия горячей воды бытового назначения.</p> <p>Последствие: Более короткое время нагревания резервуара и более короткое прерывание цикла нагрева помещения.</p> <p>Эта установка ДОЛЖНА всегда быть 1.</p> <p>[5-01] Равновесная температура и [5-03] приоритетная температура нагрева помещения относятся к резервному нагревателю. Поэтому следует задать значение [5-03] равным или на несколько градусов превышающим значение [5-01].</p> <p>Если работа резервного нагревателя будет ограничена ([4-00]=0), и температура снаружи ниже чем настройка [5-03], то горячая вода бытового потребления не будет нагреваться резервным нагревателем.</p>
Отсутствует	[5-03]	<p>Температура приоритета обогрева помещения</p> <p>Определяет температуру внешнего воздуха которая ниже резервного нагревателя будет способствовать во время нагревания горячей воды бытового назначения.</p>
Отсутствует	[C-00]	<p>При установке комплекта солнечных панелей, какой установить приоритет для нагрева резервуара?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Комплект солнечных панелей ▪ 1: Тепловой насос
Отсутствует	[C-01]	<p>При одновременной потребности в нагревании/охлаждении помещения и нагревании горячей воды бытового назначения (тепловым насосом), какой режим работы имеет приоритет?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Режим работы с самым высоким требованием имеет приоритет. ▪ 1: Нагревание/охлаждение помещения всегда имеет приоритет.

Автоматический перезапуск

Когда после аварийного отключения электропитания его подача возобновляется, функция автоматического перезапуска повторно применяет те настройки, которые были сделаны на пульте дистанционного управления на момент отключения. Поэтому рекомендуется всегда включать эту функцию.

Если энергосберегающий источник электропитания прерывает подачу электроэнергии, то функция автоматического перезапуска должна оставаться все время включенной. Непрерывное управление внутренним агрегатом гарантируется

независимо от состояния энергосберегающего источника электропитания путем подключения внутреннего агрегата к обычному источнику электропитания.

#	Код	Описание
[A.6.1]	[3-00]	<p>Допускается автоматический перезапуск блока?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Нет ▪ 1 (по умолчанию): Да

Источник электропитания по льготному тарифу

#	Код	Описание
[A.2.1.6]	[D-01]	<p>Подключение к энергосберегающему источнику электропитания:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 (по умолчанию): наружный агрегат подключен к обычному источнику электропитания. ▪ 1. Наружный агрегат подключен к энергосберегающему источнику электропитания. Когда сигнал энергосберегающего источника электропитания посылается компанией по электроснабжению, контакт размыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии слаботочный контакт замыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска. ▪ 2. Наружный агрегат подключен к энергосберегающему источнику электропитания. Когда сигнал энергосберегающего источника электропитания посылается компанией по электроснабжению, контакт замыкается, а агрегат переходит в режим принудительного отключения. При возобновлении подачи электроэнергии беспотенциальный контакт размыкается, а агрегат возобновляет работу. Поэтому всегда включайте функцию автоматического перезапуска.

8 Конфигурирование

#	Код	Описание
[A.6.2.1]	[D-00]	<p>Какие нагреватели разрешается использовать при работе энергосберегающего источника питания?</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (по умолчанию): Никакой 1: Только вспомогательный подогреватель 2: Только резервный нагреватель 3: Все нагреватели <p>См. таблицу ниже.</p> <p>Установки 1, 2 и 3 имеют смысл только при наличии энергосберегающего источника электропитания типа 1 или подключении внутреннего агрегата к обычному источнику электропитания (через 30-31 X2M), при этом резервный и вспомогательный нагреватели к энергосберегающему источнику электропитания не подключены.</p>

Только для EHVH/X+EKNW:

[D-00]	Вспомогательный подогреватель	Резервный нагреватель	Компрессор
0 (по умолчанию)	Аварийное выключение	Аварийное выключение	Аварийное выключение
1	Разрешается	Разрешается	
2	Аварийное выключение		
3	Разрешается		

Только для EHVH/X: Не используйте 1 или 3.

[D-00]	Резервный нагреватель	Компрессор
0 (по умолчанию)	Аварийное выключение	Аварийное выключение
2	Разрешено	

Функция сбережения энергии



ИНФОРМАЦИЯ

Применяется только для ERLQ004~008CAV3.

Определяет, может ли наружное электропитание установки быть прервано (изнутри, управлением внутренним агрегатом) во время состояния останова (нет ни нагрева / охлаждения, ни требования горячей воды для бытового применения). Окончательное решение разрешить прерывание питания наружного агрегата во время останова зависит от температуры окружающей среды, режимов компрессора и минимальных внутренних реле.


Для включения настройки функции энергосбережения нужно включить [E-08] на интерфейсе пользователя в сочетании с удалением разъема сбережения энергии на наружном агрегате.



ПРИМЕЧАНИЕ

Разъем сбережения энергии на наружном агрегате должен быть удален, только когда основной источник питания к установке выключен.

В случае ERLQ004~008CAV3



#	Код	Описание
Отсутствует	[E-08]	<p>Функция сбережения энергии для наружного агрегата:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0: отключено 1 (по умолчанию): Включено

В случае ERHQ011~016BAV3, ERHQ011~016BAW1, ERLQ011~016CAV3 и ERLQ011~016CAW1

НЕ меняйте заданную по умолчанию настройку.

#	Код	Описание
Отсутствует	[E-08]	<p>Функция сбережения энергии для наружного агрегата:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (по умолчанию): Выключено 1 (включено)

Управление потреблением энергии

Применяется только для EHVH/X04+08 + EHVH/X04+08. Подробное описание этой функции приведено в разделе "5 Руководство по применению" на стр. 12.

Упр.потребл.энергии

#	Код	Описание
[A.6.3.1]	[4-08]	<p>Режим:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет ограничений) (по умолчанию): Выключено 1 (Непрерывный): Включено: Можно установить значение ограничения мощности (в А или кВт), до которого потребление энергии системой будет ограничиваться на протяжении всего времени. 2 (Цифровые входы): Включено: Можно установить четыре различных значения ограничения мощности (в А или кВт), до которых потребление энергии системой будет ограничиваться, когда запрашивается соответствующий цифровой вход.

#	Код	Описание
[A.6.3.2]	[4-09]	Тип: <ul style="list-style-type: none"> 0 (Ток): Значения ограничения установлены в А. 1 (Мощность) (по умолчанию): Значения ограничения установлены в кВт.
[A.6.3.3]	[5-05]	Значение: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.4]	[5-09]	Значение: Применяются только в режиме ограничения мощности в течение всего времени. 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
Ограничения ампл. для DI: Применяется только в случае режима ограничения мощности на основе цифровых входов и на основе значений тока.		
[A.6.3.5.1]	[5-05]	Лимит DI1 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.5.2]	[5-06]	Лимит DI2 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.5.3]	[5-07]	Лимит DI3 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
[A.6.3.5.4]	[5-08]	Лимит DI4 0 А~50 А, шаг: 1 А (по умолчанию: 50 А)
Ограничения кВт для DI: Применяется только в случае режима ограничения мощности на основе цифровых входов и на основе значений мощности.		
[A.6.3.6.1]	[5-09]	Лимит DI1 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.2]	[5-0A]	Лимит DI2 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.3]	[5-0B]	Лимит DI3 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
[A.6.3.6.4]	[5-0C]	Лимит DI4 0 кВт~20 кВт, шаг: 0,5 кВт (по умолчанию: 20 кВт)
Приоритет: Применяется только в случае дополнительного EKNW.		

#	Код	Описание
[A.6.3.7]	[4-01]	<p>Управление потреблением энергии ОТКЛЮЧЕНО [4-08]=0</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет)(по умолчанию): резервный и вспомогательный нагреватели могут работать одновременно. 1 (BSH): Вспомогательный нагреватель имеет приоритет. 2 (BUN): Резервный нагреватель имеет приоритет. <p>Управление потреблением энергии ВКЛЮЧЕНО [4-08]=1 или 2</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет)(по умолчанию): в зависимости от уровня ограничения мощности сначала включается ограничение вспомогательного нагревателя, а затем — резервного нагревателя. 1 (BSH): в зависимости от уровня ограничения мощности сначала включается ограничение резервного нагревателя, а затем — вспомогательного нагревателя. 2 (BUN): в зависимости от уровня ограничения мощности сначала включается ограничение вспомогательного нагревателя, а затем — резервного нагревателя.

Примечание: В случае, когда управление потреблением энергии ОТКЛЮЧЕНО (для всех моделей), настройка [4-01] определяет возможность одновременной работы резервного и вспомогательного нагревателей и приоритет вспомогательного нагревателя над резервным или наоборот.

В случае, когда управление потреблением энергии ВКЛЮЧЕНО (только для EHVH/X04+08 и EHVH/X04+08), настройка [4-01] определяет приоритет электронагревателей в зависимости от действующего ограничения.

#	Код	Описание
[A.6.3.7]	[4-01]	<ul style="list-style-type: none"> 0 (Нет)(по умолчанию): Ни один нагреватель не имеет приоритета. Если управление потреблением энергией включено, вспомогательный подогреватель будет ограничен в первую очередь. 1 (BSH): Вспомогательный нагреватель имеет приоритет. Если включено управление потреблением энергии, резервный нагреватель (ступень 1 и/или ступень 2) будут ограничены в первую очередь, до того как ограничивается вспомогательный подогреватель. 2 (BUN): Резервный нагреватель имеет приоритет. Если управление потреблением энергией включено, вспомогательный подогреватель будет ограничен в первую очередь, до того как ограничивается резервный нагреватель.

8 Конфигурирование

Среднее реле

Промежуточное реле исправляет влияние колебаний температуры окружающего воздуха. Выполняется расчет заданного значения средней температуры наружного воздуха на основе метеозависимости.

Температура наружного воздуха усредняется за выбранный период времени.

#	Код	Описание
[A.6.4]	[1-0A]	Наружное среднее реле: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Без осреднения (по умолчанию) ▪ 1: 12 часов ▪ 2: 24 часа ▪ 3: 48 часов ▪ 4: 72 часа



ИНФОРМАЦИЯ

Если включена функция энергосбережения (см. [E08]), вычисление средней температуры наружного воздуха возможно только в случае использования датчика температуры наружного воздуха. См. раздел ["5.7 Настройка датчика наружной температуры"](#) на стр. 25.

Коррекция внешнего температурного датчика наружного воздуха.

Применяется только в случае установки и конфигурирования внешнего температурного датчика наружного воздуха.

Можно калибровать внешний датчик температуры наружного воздуха. Возможно ввести коррекцию в значение термистора. Установка может использоваться для компенсации для ситуаций, когда внешний датчик температуры не может быть установлен в идеальном месте установки (см. установка).

#	Код	Описание
[A.6.5]	[2-0B]	-5°C~5°C, шаг: 0,5°C (по умолчанию: 0°C)

Принудительная разморозка

Можно вручную начать разморозку.

Решение выполнить разморозку вручную делается при помощи наружного агрегата и зависит от состояний теплообменника и внешней среды. Когда разрешена принудительная разморозка наружного агрегата, будет отображаться в интерфейсе пользователя. Если НЕ отображается в течение 6 минут после включения принудительной разморозки, требование принудительной разморозки будет игнорироваться наружным агрегатом.

#	Код	Описание
[A.6.6]	Отсутствует	Вы хотите начать разморозку?

Работа насоса

Если эта функция отключена, то насос выключается, когда температура снаружи превышает заданное значение параметра [4-02] или падает ниже значения, заданного параметром [F-01]. Если данная функция активирована, насос может работать при любой температуре снаружи.

#	Код	Описание
Отсутствует	[F-00]	Работа насоса: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Отключен, если температура снаружи выше, чем [4-02], или ниже, чем [F-01], в зависимости от режима нагрева/охлаждения. ▪ 1: Возможна при любых внешних температурах.

Работа насоса во время внештатного течения [F-09] определяет, остановился ли насос при внештатном течении или разрешена дальнейшая работа, когда происходит внештатное функционирование потока. Эта функциональность действует только в специальных условиях, где предпочтительно сохранить работу насоса, когда $T_a < 4^\circ\text{C}$ (насос будет работать в течение 10 минут и отключится через 10 минут). Компания Daikin HE несет ответственности за любые повреждения, произошедшие в результате такого функционирования.


#	Код	Описание
Отсутствует	[F-09]	Насос продолжает работу, когда происходит внештатное функционирование потока: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Насос будет остановлен. ▪ 1: Насос будет работать, когда $T_a < 4^\circ\text{C}$ (10 минут ВКЛ – 10 минут ВЫКЛ)

Ограничение скорости насоса

Ограничение скорости насоса [9-0D] определяет максимальную скорость насоса. При нормальных условиях используемая по умолчанию настройка HE должна изменяться. Ограничение скорости насоса отменяется, когда расход ниже минимального значения (ошибка 7H).

#	Код	Описание
Отсутствует	[9-0D]	Ограничение скорости насоса <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Без ограничения. ▪ 1~4: Стандартное ограничение. Ограничение применяется при любых условиях. Требуемое управление разностью температур и комфорт НЕ гарантируются. ▪ 5~8 (по умолчанию: 6): Ограничение при отсутствии приводов. Ограничение скорости насоса применяется, когда отсутствует выход нагрева/охлаждения. При наличии выхода охлаждения/нагрева скорость насоса определяется только разностью температур в соответствии с требуемой производительностью. Для этого диапазона ограничения возможна разность температур и гарантируется комфорт.

8.4 Структура меню: обзор пользовательских настроек




8 Конфигурирование



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от выбранных настроек установщика настройки отображаются/не отображаются.

8.5 Структура меню: обзор настроек установщика



ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от выбранных настроек установщика настройки отображаются/не отображаются.

9 Пусконаладка

9.1 Обзор: Пусконаладка

В этой главе приводится порядок действий и необходимые сведения, касающиеся пуска-наладки системы после настройки.

Типовая последовательность действий

Пусконаладка, как правило, включает следующие этапы:

- 1 Выполнение проверок из раздела "Перечень проверок перед пуско-наладкой".
- 2 Выпуск воздуха
- 3 Пробный запуск системы.
- 4 При необходимости пробный запуск одного или нескольких приводов.
- 5 При необходимости обезвоживание штукатурного маяка теплых полов.

9.2 Меры предосторожности при вводе в эксплуатацию



ИНФОРМАЦИЯ

В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока. Причина заключается в компрессоре, который должен непрерывно проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед пуском системы блок ДОЛЖЕН быть запитан не менее 6 часов. Во избежание недостатка масла и поломки компрессора во время пуска подогреватель картера должен нагревать масло в компрессоре.



ПРИМЕЧАНИЕ

НИКОГДА не эксплуатируйте блок без термисторов и/или датчиков/реле давления. Это может привести к возгоранию компрессора.



ПРИМЕЧАНИЕ

НЕ допускается эксплуатация агрегата до окончания установки трубопроводов хладагента (подобная эксплуатация приведет к поломке компрессора).

9.3 Перечень проверок перед пуско-наладкой

НЕ допускается запуск системы без успешного проведения следующих проверок:

<input type="checkbox"/>	Полностью изучены инструкции по монтажу как описано в руководстве по применению для установщика .
<input type="checkbox"/>	Внутренний агрегат установлен правильно.
<input type="checkbox"/>	Наружный агрегат установлен правильно.

<input type="checkbox"/>	Следующая проводка на месте проложена согласно настоящему документу и действующему законодательству: <ul style="list-style-type: none"> ▪ между местной электрической сетью и наружным агрегатом ▪ между внутренним и наружным агрегатами ▪ между местной электрической сетью и внутренним агрегатом ▪ между внутренним агрегатом и клапанами (при их наличии) ▪ между внутренним агрегатом и комнатным термостатом (при его наличии) ▪ между внутренним агрегатом и резервуаром горячей воды бытового потребления (при его наличии) ▪ Между газовым бойлером и местной электрической сетью (применимо только в случае гибридной системы)
<input type="checkbox"/>	НЕТ ли потерянных фаз или перезафазировки .
<input type="checkbox"/>	Система надлежащим образом заземлена а заземляющие клеммы надежно закреплены.
<input type="checkbox"/>	Предохранители или установленные месте предохранительные устройства соответствуют данному документу и не заменены перемычками.
<input type="checkbox"/>	Напряжение питания соответствует значению, указанному на имеющейся на блоке идентификационной табличке.
<input type="checkbox"/>	В распределительной коробке НЕТ неплотных соединений или поврежденных электрических компонентов.
<input type="checkbox"/>	Внутри комнатного и наружного блоков НЕТ поврежденных компонентов и сжатых труб .
<input type="checkbox"/>	В зависимости от типа резервного нагревателя автомат защиты резервного нагревателя F1B на распределительной коробке ВКЛЮЧЕН .
<input type="checkbox"/>	Только для резервуаров с встроенным вспомогательным нагревателем: Автомат защиты вспомогательного нагревателя F2B на распределительной коробке ВКЛЮЧЕН .
<input type="checkbox"/>	НЕТ утечек хладагента .
<input type="checkbox"/>	Трубопроводы хладагента (газообразного и жидкого) термоизолированы.
<input type="checkbox"/>	Установлены трубы надлежащего размера, и сами трубопроводы правильно изолированы.
<input type="checkbox"/>	Внутри внутреннего агрегата НЕТ утечки воды .
<input type="checkbox"/>	Запорные клапаны правильно установлены и полностью открыты.
<input type="checkbox"/>	Запорные вентили наружного агрегата (для газа и жидкости) полностью открыты.
<input type="checkbox"/>	Клапан выпуска воздуха открыт (не менее чем на 2 оборота).
<input type="checkbox"/>	Клапан сброса давления при открытии выпускает воду.
<input type="checkbox"/>	Минимальный объем воды обеспечивается при всех условиях. См. пункт "Проверка объема воды" в разделе "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 27 .

9 Пусконаладка

9.4 Перечень проверок во время пуско-наладки

<input type="checkbox"/>	Минимальный расход во время работы резервного нагревателя/размораживания обеспечивается при любых условиях. См. пункт "Проверка объема и расхода воды" в разделе "6.4 Подготовка трубопроводов воды" на стр. 27.
<input type="checkbox"/>	Выпуск воздуха.
<input type="checkbox"/>	Пробный запуск.
<input type="checkbox"/>	Пробный запуск привода.
<input type="checkbox"/>	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов Активируется функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов (при необходимости).

9.4.1 Проверка минимального расхода

- 1 Проверьте, какие контуры нагрева помещения согласно конфигурации гидравлической системы могут перекрываться механическими, электронными или иными клапанами.
- 2 Закройте все контуры нагрева помещения, которые могут перекрываться (см. предыдущее действие).
- 3 Запустите насос в режиме пробного запуска (см. **"9.4.4 Для проведения пробного запуска привода"** на стр. 87).
- 4 Перейдите к [6.1.8]: > Информация > Информация датчиков > Расход, чтобы проверить расход. В режиме пробного запуска насоса расход в блоке может быть меньше требуемого минимального значения для размораживания/работы резервного нагревателя.

Предусмотрен обходной клапан?	
Да	Нет
Измените настройку обходного клапана, чтобы достичь минимального требуемого расхода + 2 л/мин	Если фактический расход меньше минимально допустимого значения (требуется во время размораживания/работы резервного нагревателя), следует внести изменения в конфигурацию гидравлической системы. Увеличьте контуры нагрева помещения, которые НЕ могут перекрываться, или установите управляемый давлением обходной клапан.

9.4.2 Функция выпуска воздуха

При пусконаладке и монтаже агрегата очень важно удалить весь воздух из контура циркуляции воды. Во время выпуска воздуха насос работает, но блок фактически не работает, и начинается удаление воздуха из контура воды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом выпуска воздуха откройте предохранительный клапан и убедитесь в том, что в контур залито достаточное количество воды. Процедуру выпуска воздуха можно начать, только если после открытия клапана из него вытекает вода.

Выпуск воздуха осуществляется в 2 режимах:

- Ручной: агрегат работает при фиксированной скорости насоса и фиксированном или установленном пользователем положении 3-ходового клапана. Установленное пользователем положение 3-ходового клапана помогает удалить весь воздух из контура воды в режимах нагрева помещения или нагрева горячей воды бытового потребления. Можно также установить рабочую скорость насоса (медленную или быструю).
- Автоматический: блок автоматически изменяет скорость насоса и положение 3-ходового клапана при переключении режимов нагрева помещения или нагрева горячей воды бытового потребления.

Типовая последовательность действий

Выпуск воздуха из системы должен включать следующие этапы:

- 1 Ручной выпуск воздуха
- 2 Автоматический выпуск воздуха



ИНФОРМАЦИЯ

Начните с ручного выпуска воздуха. Когда удален почти весь воздух, выполните автоматический выпуск воздуха. При необходимости следует повторить автоматический выпуск воздуха, пока весь воздух точно не будет удален из системы. Во время выпуска воздуха НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].

Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.


Выпуск воздуха автоматически прекращается через 30 минут.

Ручной выпуск воздуха

Предварительные условия: Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. раздел **"Установка уровня разрешений пользователей для установщика"** на стр. 55.
- 2 Установите режим выпуска воздуха: перейти на [A.7.3.1] > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Тип.
- 3 Выберите Ручной и нажмите .
- 4 Перейдите на [A.7.3.4] > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Запустить выпуск воздуха и нажмите для запуска функции выброса воздуха.

Результат: Начинается ручной выпуск воздуха и отображается следующий экран.



- 5 Используйте кнопки ◀ и ▶ для прокрутки до Частота вращ. .
- 6 Используйте кнопки ▲ и ▼, чтобы задать требуемую скорость насоса.

Результат: Низкий

Результат: Высокий

- 7 Если возможно, выберите нужное положение 3-ходового клапана. Используйте кнопки ◀ и ▶ для прокрутки до Контур.

- 8 Используйте кнопки ▲ и ▼, чтобы задать требуемое положение 3-ходового клапана.

Результат: SHC


Результат: Бак

Для автоматического выпуска воздуха

Предварительные условия: Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. раздел "[Установка уровня разрешений пользователей для установщика](#)" на стр. 55.
- 2 Установите режим выпуска воздуха: перейти на [A.7.3.1]  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Тип.
- 3 Выберите Автоматич. и нажмите **OK**.
- 4 Перейдите на [A.7.3.4]  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Выпуск воздуха > Запустить выпуск воздуха и нажмите **OK** для запуска функции выброса воздуха.

Результат: Начнется выпуск воздуха, и появится следующий экран.



Чтобы прервать выпуск воздуха

- 1 Для подтверждения прекращения выпуска воздуха нажмите , после чего нажмите **OK**.

9.4.3 Для проведения пробного запуска

Предварительные условия: Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. раздел "[Установка уровня разрешений пользователей для установщика](#)" на стр. 55.
- 2 Перейдите на [A.7.1]:  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Пробный запуск.
- 3 Выберите тест и нажмите **OK**. **Пример:** Нагрева.
- 4 Выберите ОК и нажмите **OK**.

Результат: Начнется пробный запуск. По завершении он прекратится автоматически (± 30 мин.). Для ручной остановки нажмите , выберите ОК и нажмите **OK**.



ИНФОРМАЦИЯ

При наличии 2 интерфейсов пользователя пробный запуск можно запустить с любого из них.

- На интерфейсе пользователя, с которого осуществляется пробный запуск, отображается экран состояния.
- На другом интерфейсе пользователя отображается экран занятости. Пока отображается этот экран, невозможно использовать интерфейс пользователя.

Если установка агрегата проведена правильно, агрегат начнет работу во время пробного запуска в выбранном режиме. В режиме пробного запуска правильность работы агрегата проверяется через отслеживание температуры воды на выходе (режим нагрева/охлаждения) и температуры в резервуаре (режим нагрева воды бытового потребления).

Для отслеживания температуры перейдите на [A.6] и выберите информацию, которую нужно проверить.

9.4.4 Для проведения пробного запуска привода

Целью пробного запуска привода является подтверждение работы различных приводов (например, при выборе режима работы насоса начнется пробный запуск насоса).

Предварительные условия: Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. раздел "[Установка уровня разрешений пользователей для установщика](#)" на стр. 55.
- 2 Через интерфейс пользователя убедитесь, что управление по температуре в помещении, управление по температуре воды на выходе и контроль горячей воды бытового потребления **ВЫКЛЮЧЕНЫ**.
- 3 Перейдите на [A.7.4]:  > Настройки установщика > Пуско-наладка > Идет тест привода.
- 4 Выберите привод и нажмите **OK**. **Пример:** Насоса.
- 5 Выберите ОК и нажмите **OK**.

Результат: Начнется пробный запуск привода. Он автоматически останавливается по завершении. Для ручной остановки нажмите , выберите ОК и нажмите **OK**.

Возможные пробные запуски привода

- Тест вспомогательного нагревателя
- Тест резервного нагревателя (шаг 1)
- Тест резервного нагревателя (шаг 2)
- Тест насоса



ИНФОРМАЦИЯ

Перед выполнением пробного запуска убедитесь в том, что выпущен весь воздух. Во время пробного запуска следите за тем, чтобы в контуре воды не было нарушений нормальной работы.

- Тест насоса на солнечных батареях
- Тест 2-ходового клапана
- Тест 3-ходового клапана
- Тест нагревателя поддона
- Тест бивалентного сигнала
- Тест подачи аварийного сигнала
- Тест сигнала охлаждения/нагрева
- Быстрая проверка нагрева
- Тест циркуляционного насоса

9.4.5 Обезвоживание штукатурного маяка теплых полов

Данная функция используется для очень медленного обезвоживания штукатурного маяка теплых полов при сооружении здания. Она обеспечивает программирование и выполнение данной программы установщиком.

9 Пусконаладка

Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.

Данная функция выполняется до завершения установки наружного агрегата. В этом случае обезвоживание штукатурного маяка производится резервным нагревателем, который обеспечивает воду на выходе при неработающем тепловом насосе.

Когда еще не установлен наружный агрегат, подсоедините кабель основного источника питания к внутреннему агрегату через X2M/30 и X2M/31. См. раздел "7.9.9 Подключение основного источника питания" на стр. 49.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если для Авар.ситуация задано значение Ручной ([A.5.1.2]=0), и в блок поступает сигнал запуска аварийной работы, интерфейс пользователя запрашивает подтверждение перед запуском. Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов активна, даже если пользователь НЕ подтверждает аварийную работу.
- Во время обезвоживания штукатурного маяка теплых полов НЕ применяется ограничение скорости насоса [9-0D].

ПРИМЕЧАНИЕ

Обязанности установщика:

- связаться с производителем штукатурного маяка и получить основные инструкции по нагреву во избежание растрескивания штукатурного маяка;
- запрограммировать график обезвоживания штукатурного маяка теплых полов согласно приведенной инструкции производителя штукатурного маяка;
- регулярно проверять надлежащее функционирование согласно заданным настройкам;
- выбрать надлежащую программу, соответствующую типу штукатурного маяка данного пола.


ПРИМЕЧАНИЕ

Защита помещения от замораживания по умолчанию выключена ([2-06]=0). НЕ включайте эту функцию, пока не будет успешно завершено выполнение функции обезвоживания штукатурного маяка теплых полов. В противном случае возможно растрескивание штукатурного маяка.

Установщик может запрограммировать до 20 действий. Для каждого действия он должен ввести:

- 1 продолжительность в часах, до 72 часов,
- 2 нужную температуру воды на выходе.

Пример:



- T Нужная температура воды на выходе (15~55°C)
t Продолжительность (1~72 ч)
(1) Шаг 1
(2) Шаг 2

Программирование графика обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

- 1 Установите уровень разрешений пользователя на "Установщик". См. раздел "Установка уровня разрешений пользователей для установщика" на стр. 55.
- 2 Перейдите на [A.7.2]:  > Настройки установщика > Пусконаладка > Обезвож.штук.маяка UFH > Уст.расписание обезвоживания.
- 3 Для программирования графика используйте , ,  и .
 - Для прокрутки графика используйте  и .
 - Для корректировки выбора используйте  и . При выборе времени можно установить продолжительность от 1 до 72 часов. При выборе температуры можно установить нужную температуру воды на выходе от 15°C до 55°C.
- 4 Для добавления нового шага выберите "h" или "—" на пустой строке и нажмите  .
- 5 Для удаления шага установите продолжительность на "—" нажатием  .
- 6 Для сохранения графика нажмите .

 Важно, чтобы в программе не было пустых шагов. Выполнение расписания останавливается, когда запрограммирован пустой шаг, ИЛИ после выполнения 20 последовательных шагов.

Для обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

ИНФОРМАЦИЯ

Энергосберегающий источник электропитания не может использоваться в сочетании с обезвоживанием штукатурного маяка теплых полов.

Предварительные условия: Чтобы выполнить обезвоживание штукатурного маяка теплых полов, убедитесь в том, что к системе подсоединен ТОЛЬКО 1 интерфейс пользователя.

Предварительные условия: Убедитесь в том, что на интерфейсе пользователя отображается главный экран, и выключены запросы нагрева помещения и горячей воды бытового потребления.

- 1 Перейдите на [A.7.2]:  > Настройки установщика > Пусконаладка > Обезвож.штук.маяка UFH.
- 2 Установите программу обезвоживания.
- 3 Выберите Запустить обезвоживание и нажмите .
- 4 Выберите ОК и нажмите .

Результат: Начнется обезвоживание штукатурного маяка теплых полов и появится следующий экран. По завершении он прекратится автоматически. Для ручной остановки нажмите , выберите ОК и нажмите .



Считывание состояния обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.

- 1 Нажмите .
- 2 Отобразится текущий шаг программы, общее оставшееся время и текущая нужная температура воды на выходе.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Доступ к структуре меню ограничен. Возможен доступ лишь к следующим меню:

- Информация.
- Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH.

Прерывание обезвоживания штукатурного маяка теплых полов

При остановке программы вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания на интерфейсе пользователя отображается ошибка U3. Информацию об устранении причин появления кодов ошибок см. в разделе "[12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок](#)" на стр. 93. Для сброса ошибки U3 Уровень разреш.пользователей должен быть Установщик.

- 1 Перейдите на экран обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.
- 2 Нажмите
- 3 Для прерывания программы нажмите
- 4 Выберите ОК и нажмите

Результат: Программа обезвоживания штукатурного маяка теплых полов остановлена.

Если программа остановлена вследствие ошибки, выключения или отключения электропитания, можно считать состояние обезвоживания штукатурного маяка теплых полов.

- 5 Перейдите на [A.7.2]: > Настройки установщика > Пуско-наладка > Обезвож.штук.маяка UFH > Сост.обезвож. > Остановлено на, после чего выполните последний выполненный шаг.
- 6 Измените и перезапустите выполнение программы.

10 Передача потребителю

По завершении пробного запуска, если блок работает нормально, убедитесь, что потребителю ясно следующее:

- Заполните таблицу настроек установщика (в руководстве по эксплуатации) фактическими настройками.
- Убедитесь, что у потребителя имеется печатная версия документации, и попросите хранить документацию, чтобы в будущем ее можно было использовать в качестве справочника. Сообщите пользователю адрес веб-сайта, где размещена вся документация, ссылки на которую приведены в настоящем руководстве.
- Объясните потребителю, как правильно эксплуатировать систему и что делать в случае возникновения проблем.
- Покажите потребителю, какие работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять для поддержания работоспособности блока.
- Расскажите потребителю о возможностях энергосбережения согласно описанию в руководстве по эксплуатации.

11 Техническое и иное обслуживание**ПРИМЕЧАНИЕ**

Техническое обслуживание следует проводить желательно ежегодно. Оно должно выполняться установщиком или сотрудником сервисной службы.

11.1 Обзор: Техническое и иное обслуживание

Эта глава содержит следующую информацию.

- Ежегодное техническое обслуживание наружного агрегата
- Ежегодное техническое обслуживание внутреннего агрегата

11.2 Техника безопасности при техобслуживании

ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ



ПРИМЕЧАНИЕ: Опасность электростатического разряда

Перед выполнением любых работ по техническому и иному обслуживанию коснитесь металлической части блока, чтобы снять статическое электричество и защитить плату.

11.2.1 Открытие внутреннего агрегата

См. "[7.2.4 Чтобы открыть крышку распределительной коробки внутреннего агрегата](#)" на стр. 34.

11.3 Перечень проверок в рамках ежегодного техобслуживания наружного блока

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Теплообменник наружного агрегата.

Теплообменник наружного агрегата может засориться пылью, грязью, листьями и др. Рекомендуется ежегодно прочищать теплообменник. Засорение теплообменника приводит к резкому снижению или резкому повышению давления, что ухудшает производительность.

11.4 Перечень проверок для ежегодного техобслуживания внутреннего агрегата

Не реже, чем раз в год необходимо проверять следующее:

- Давление воды
- Фильтр для воды
- Клапан сброса давления воды
- Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления
- Распределительная коробка
- Вспомогательный нагреватель резервуара горячей воды бытового потребления

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Давление воды

Проверьте, не упало ли давление воды ниже 1 бар. Если оно ниже, добавьте воду.


Фильтр для воды

Очистите фильтр для воды.



ПРИМЕЧАНИЕ

Осторожно обращайтесь с фильтром для воды. НЕ прилагайте чрезмерных усилий при вставке для воды, чтобы НЕ повредить сетку фильтра.



Клапан сброса давления воды

Откройте клапан и убедитесь в том, что он работает должным образом. **Вода может быть очень горячей!**

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
 - откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
 - промойте систему и установите дополнительный фильтр для воды (лучше всего, магнитный циклонный фильтр).

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

Клапан сброса давления резервуара горячей воды бытового потребления (приобретается по месту установки)

Откройте клапан и проверьте правильность работы. **Вода может быть очень горячей!**

Проверьте следующее:

- Расход воды из клапана сброса давления достаточно высок, не обнаружено засорения в клапане или между трубопроводами.
- Грязная вода выходит из клапана сброса давления:
 - откройте клапан и подождите, пока в отработанной воде больше не будет грязи;
 - промойте и очистите весь резервуар, в том числе все трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды.

Чтобы проверить, что вода выходит из резервуара, произведите осмотр после цикла нагрева.

Рекомендуется проводить данное обслуживание чаще.

Распределительная коробка

- Проведите тщательную визуальную проверку распределительной коробки для выявления очевидных дефектов, таких как ослабление контактов и повреждение проводки.

- С помощью омметра проверьте правильность работы контакторов К1М, К2М, К3М и К5М (в зависимости от установки). При выключенном питании все контакты этих контакторов должны быть разомкнуты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При повреждении внутренней проводки ее замена производится производителем, сотрудником сервисной службы или иным квалифицированным специалистом.

Вспомогательный нагреватель резервуара горячей воды бытового потребления



ИНФОРМАЦИЯ

Только для настенных агрегатов, оборудованных резервуаром горячей воды бытового потребления с встроенным электрическим вспомогательным нагревателем (EKHW).

Рекомендуется удалять налет извести со вспомогательного нагревателя в целях продления срока его службы, особенно в регионах с жесткой водой. Для этого слейте воду из резервуара для горячей воды бытового потребления, извлеките вспомогательный нагреватель из резервуара для горячей воды бытового потребления и погрузите нагреватель в ведро (или аналогичную емкость) со средством для удаления извести на 24 часа.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

12.1 Обзор: Устранение неисправностей

В этом разделе рассказывается о том, что нужно сделать, если возникли неполадки.

Вот какие сведения здесь изложены:

- Решение проблем на основе признаков
- Устранение неполадок по кодам сбоя

Приступая к поиску и устранению неполадок...

Проведите тщательную визуальную проверку блока для выявления очевидных дефектов, например, ослабленных соединений или поврежденной электропроводки.

12.2 Меры предосторожности при поиске и устранении неполадок



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед проведением проверки распределительной коробки блока обязательно проследите за тем, чтобы блок был отключен от сети. Выключите соответствующий автоматический выключатель.
- Если сработало защитное устройство, отключите блок от сети электропитания и найдите причину срабатывания защиты, только после этого можно возвращать устройство в исходное состояние. НИКОГДА не закорачивайте защитные устройства и не меняйте их значения с заводских настроек по умолчанию. При невозможности установить причину проблемы обратитесь к дилеру.



ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

12 Возможные неисправности и способы их устранения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание опасности вследствие непреднамеренного сброса термовыключателя, данное устройство НЕ должно подключаться к внешнему переключателю, например, таймеру, или к цепи, которая регулярно включается и выключается устройством.



ОПАСНО! РИСК ОЖОГОВ

12.3 Решение проблем на основе признаков

12.3.1 Признак: агрегат НЕ производит нагрев или охлаждение должным образом

Возможные причины	Способ устранения
Температура задана НЕВЕРНО.	Проверьте настройки температуры на пульте дистанционного управления. См. руководство по эксплуатации.
Слишком мал расход воды.	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Все запорные клапаны в контуре циркуляции воды полностью открыты. Фильтр для воды чист. При необходимости произведите чистку. В системе отсутствует воздух. При необходимости удалите воздух. Воздух можно выпустить вручную (см. "Ручной выпуск воздуха" на стр. 86) или использовать функцию автоматического выпуска воздуха (см. "Для автоматического выпуска воздуха" на стр. 87). Давление воды >1 бар. Расширительный бак НЕ поврежден. Соппротивление в контуре циркуляции воды НЕ слишком высокое для насоса (см. "14.9 Кривая ESP" на стр. 149). <p>Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру. В некоторых случаях расход воды в агрегате может быть снижен. Это нормально.</p>
Слишком мал объем воды в установке.	Обеспечьте, чтобы объем воды в установке превышал необходимый минимум (см. раздел "6.4.3 Проверка объема воды" на стр. 29).

12.3.2 Признак: Компрессор НЕ запускается (обогрев помещения или нагрев воды бытового потребления)

Возможные причины	Способ устранения
Агрегат должен запускаться, находясь в рабочем диапазоне (температура воды слишком низка).	<p>Если температура воды слишком низка, агрегат сначала с помощью резервного нагревателя достигает минимальной температуры воды (15°C).</p> <p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Электропитание резервного нагревателя подведено правильно. Тепловое реле резервного нагревателя НЕ активировано. Контакты резервного нагревателя НЕ повреждены. <p>Если после всех указанных проверок проблема не решена, обратитесь к дилеру.</p>
Параметры энергосберегающего источника электропитания и электросхемы НЕ совпадают.	Она должна совпадать с соединениями, как указано в разделах "6.5 Подготовка электрической проводки" на стр. 31 и "7.9.9 Подключение основного источника питания" на стр. 49.
Компанией по электроснабжению направлен сигнал о вводе в действие энергосберегающего тарифа.	Дождитесь восстановления электропитания в обычном режиме (макс. 2 часа).

12.3.3 Признак: Насос шумит (кавитация)

Возможные причины	Способ устранения
В системе присутствует воздух.	Выпустите воздух вручную (см. "Ручной выпуск воздуха" на стр. 86) или используйте функцию автоматического выпуска воздуха (см. "Автоматический выпуск воздуха" на стр. 87).
Давление воды на входе в насос слишком низкое.	<p>Проверьте следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> Давление воды >1 бар. Манометр не поврежден. Расширительный бак НЕ поврежден. Настройки предварительного давления расширительного бака правильные (см. "6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке" на стр. 30).

12.3.4 Признак: Открывается клапан сброса давления

Возможные причины	Способ устранения
Поврежден расширительный бак.	Замените расширительный бак.

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные причины	Способ устранения
Объем воды в установке слишком велик.	Обеспечьте, чтобы объем воды в установке не превышал допустимый максимум (см. раздел "6.4.3 Проверка объема воды" на стр. 29 и "6.4.4 Изменение предварительного давления в расширительном баке" на стр. 30).
Напор воды в контуре циркуляции слишком велик.	Напор воды в контуре циркуляции - это разница высоты внутреннего агрегата и наивысшей точки контура циркуляции воды. Если внутренний агрегат находится в самой высокой точке установки, то разница высот считается равной 0 м. Максимальный напор воды в контуре циркуляции составляет 10 м. Проверьте требования к установке.

12.3.5 Признак: Течет клапан сброса давления воды

Возможные причины	Способ устранения
Выход клапана сброса давления воды засорен грязью.	Проверьте правильность работы клапана сброса давления, повернув красную ручку на клапане против часовой стрелки: <ul style="list-style-type: none"> если вы НЕ услышите щелканье, обратитесь к дилеру; если вода продолжает уходить из агрегата, сначала закройте запорные клапаны на входе и выходе воды, а затем обратитесь к дилеру.

12.3.6 Признак: при низкой наружной температуре помещение обогревается НЕДОСТАТОЧНО

Возможные причины	Способ устранения
Не активирован резервный нагреватель.	Проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> Включен режим работы резервного нагревателя. Перейдите на: <ul style="list-style-type: none"> [A.5.1.1] > Настройки установщика > Источники тепла > Резервный нагреватель > Режим работы [4-00] Не активировано тепловое реле резервного нагревателя. Если это не так, проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> Давление воды Наличие воздуха в системе. Выпуск воздуха. <p>Нажмите кнопку сброса на распределительной коробке. Расположение кнопки сброса приведено в "14.4 Компоненты" на стр. 105.</p>
Температура равновесия резервного нагревателя не была сконфигурирована правильно.	Увеличьте "равновесную температуру" для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите на: <ul style="list-style-type: none"> [A.5.1.4] > Настройки установщика > Источники тепла > Резервный нагреватель > Равновесная темп. ИЛИ [A.8] > Настройки установщика > Настройки обзора [5-01]
Для нагрева воды бытового потребления у теплового насоса отбирается слишком много мощности (относится только к установкам с резервуаром горячей воды бытового потребления).	Проверьте правильность настроек "приоритета нагрева помещения": <ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что "состояние приоритета нагрева помещения" включено. Перейдите к [A.8] > Настройки установщика > Настройки обзора [5-02] Увеличьте "температуру приоритета нагрева помещения" для активации работы резервного нагревателя при более высокой температуре снаружи. Перейдите к [A.8] > Настройки установщика > Настройки обзора [5-03]

12.3.7 Признак: Давление в месте отвода временно необычно высокое

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	<ul style="list-style-type: none"> Промойте и очистите весь резервуар, в том числе трубопроводы между клапаном сброса давления и входом холодной воды. Замените клапан сброса давления.

12.3.8 Признак: Декоративные панели сдвинуты вследствие набухания резервуара

Возможные причины	Способ устранения
Клапан сброса давления неисправен или засорен.	Обратитесь к дилеру.

12.3.9 Признак: Функция дезинфекции резервуара НЕ завершилась должным образом (ошибка AH)

Возможные причины	Способ устранения
Функция дезинфекции прервана из-за отбора горячей воды для бытового потребления.	Запрограммируйте запуск функции дезинфекции так, чтобы в последующие 4 часа НЕ предполагался отбор горячей воды для бытового потребления.
Значительный отбор горячей воды для бытового потребления произошел незадолго до запрограммированного запуска функции дезинфекции.	<p>Когда выбран Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр. +расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).</p> <p>При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3- часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.</p>
Операция дезинфекции останавливается вручную: когда на интерфейсе пользователя отображается домашняя страница горячей воды бытового потребления и задан уровень разрешений пользователей Установщик, кнопка  нажимается во время выполнения операции дезинфекции.	НЕ нажимайте кнопку  , пока активна функция дезинфекции.

12.4 Решение проблем на основе кодов ошибок

При возникновении проблемы в интерфейсе пользователя появляется код ошибки. Важно понять суть проблемы и принять меры до сброса кода ошибки. Это должно выполняться лицензированным установщиком или дилером.

В данной главе приведен обзор кодов ошибок и содержание кода ошибки при его появлении в интерфейсе пользователя.

Более подробно правила устранения неисправностей для каждой ошибки приведены в руководстве по обслуживанию.

12.4.1 Коды ошибок: Обзор

Коды ошибок внутреннего агрегата

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
A1	00	Пробл.обнаруж.перех.через ноль. Треб.сброс включ.питания. Обратитесь к дилеру
AA	01	Перегрев резервн.нагревателя. Треб.сброс включ.питания. Обратитесь к дилеру
UA	00	Проблема соответствия внутр.и наружного агрегатов. Треб.сброс включ.питания.
7H	01	Проблема расхода воды.
89	01	Замерзание теплообменника.
8H	00	Ненормальное повышение температуры воды на выходе.
8F	00	Ненормальное повышение темп.воды на выходе (DHW).
C0	00	Сбой датчика/переключ.потока. Треб.сброс включ.питания.
U3	00	Функция обезвоживания штукатурного маяка теплых полов выполнена неверно.
81	00	Проблема датчика температуры воды на выходе. Обратитесь к дилеру
C4	00	Проблема датчика температуры теплообменника. Обратитесь к дилеру

13 Утилизация

Код ошибки	Подробный код ошибки	Описание
80	00	Проблема температуры возвратной воды. Обратитесь к дилеру
U5	00	Проблема связи пульта ДУ.
U4	00	Проблема связи внутненнего/наружного агрегата.
EC	00	Ненормальное повышение температуры в баке.
HC	00	Проблема датчика температуры в баке. Обратитесь к дилеру
CJ	02	Проблема датчика температуры в помещении. Обратитесь к дилеру
H1	00	Проблема датчика наружной температуры. Обратитесь к дилеру
89	02	Замерзание теплообменника.
A1	00	Ошибка считывания EEPROM.
АН	00	Функция дезинфекции бака выполнена не полностью.
89	03	Замерзание теплообменника.
AJ	03	Требуется слишком большое время нагрева горячей воды бытового потребления.
UA	17	Проблема с типом резервуара



ИНФОРМАЦИЯ

Если поступает код ошибки АН и функция дезинфекции не прерывалась из-за отбора горячей воды бытового потребления, рекомендуется выполнить следующие действия:

- Если выбрано Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Повторный нагрев или П.нагр.+расп., рекомендуется запрограммировать запуск функции дезинфекции не менее чем через 4 часа после последнего предполагаемого значительного отбора горячей воды. Этот запуск можно задать в настройках установщика (функция дезинфекции).
- При выборе Гор.вода быт.потр. > Режим уставки > Только расп. рекомендуется запрограммировать Экономичность хранения 3-часовую работу в режиме перед предусмотренным по расписанию запуском функции дезинфекции, чтобы предварительно прогреть резервуар.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда минимальный расход воды (для применимого режима работы) меньше значения, указанного в таблице ниже, блок прекращает работу, и на интерфейсе пользователя отображается ошибка 7Н.

Минимальный необходимый расход во время работы теплового насоса		
Модели 04	Нагрев	6 л/мин
	Охлаждение	6 л/мин
Модели 08	Нагрев	6 л/мин
	Охлаждение	10 л/мин
Модели 11	Нагрев	10 л/мин
	Охлаждение	15 л/мин
Модели 16	Нагрев	10 л/мин
	Охлаждение	15 л/мин

Минимальный необходимый расход во время размораживания	
Модели 04+08	12 л/мин
Модели 11+16	15 л/мин

Минимальный расход, требуемый во время работы резервного нагревателя	
Все модели	12 л/мин



ИНФОРМАЦИЯ

Ошибка AJ-03 сбрасывается автоматически, когда начинается нормальный нагрев резервуара.

13 Утилизация

13.1 Общее представление: Утилизация

Типовая последовательность действий

Утилизация системы, как правило, подразделяется на следующие этапы:

- 1 Откачка хладагента из системы.
- 2 Демонтаж и разборка системы в соответствии с действующими законодательными нормами.
- 3 Утилизация хладагента, масла и других компонентов в соответствии с действующими законодательными нормами.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Более подробную информацию смотрите в инструкции по обслуживанию.

13.2 Откачка хладагента из системы

В блоке реализована автоматическая функция откачки, обеспечивающая сбор всего хладагента из системы с его закачкой в наружный блок.

Пример: Для защиты окружающей среды обязательно выполняйте откачку перед перестановкой или утилизацией блока.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Наружный агрегат оснащен переключателем низкого давления или датчиком низкого давления для защиты компрессора путем его ВЫКЛЮЧЕНИЯ. НИКОГДА не закорачивайте переключатель низкого давления в ходе операции откачки.

Перед откачкой**ПРИМЕЧАНИЕ**

Перед откачкой убедитесь в том, что температура воды (например, посредством выполнения операции нагрева) и объем воды (например, посредством открытия всех нагревательных приборов) имеют достаточно высокий уровень. Откачка производится в режиме охлаждения.

13.3 Порядок откачка хладагента

- 1 Включите электропитание главным выключателем.
- 2 Проверьте, открыты ли запорные клапаны в контурах жидкого и газообразного хладагентов.
- 3 Удерживайте нажатой кнопку откачки (BS4) по крайней мере 8 секунд. Кнопка BS4 располагается на печатной плате в наружном агрегате (см. электрическую схему).

Результат: Компрессор и вентилятор наружного агрегата запускаются автоматически.

- 4 По окончании операции (через 3–5 минут) закройте запорные вентили жидкости и газа.

Результат: Операция откачки завершена. На интерфейсе пользователя может отобразиться код U4, и внутренний насос может продолжить работу. Это НЕ является сбоем. Даже если нажать кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ на интерфейсе пользователя, блок не НЕ запустится. Для перезапуска блока ВЫКЛЮЧИТЕ главный выключатель питания и ВКЛЮЧИТЕ его снова.

- 5 Выключите электропитание главным выключателем.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Обязательно откройте оба запорных вентиля перед перезапуском блока.

14 Технические данные

14.1 Обзор: технические данные


Вот какие сведения изложены в этом разделе:

- Габариты и пространство для обслуживания
- Центр тяжести
- Компоненты
- Схема трубопроводов
- Схема электропроводки
- Технические характеристики
- Рабочий диапазон
- Кривая ESP

14.2 Размеры и пространство для обслуживания

14.2.1 Размеры: наружный агрегат


ERHQ_V3 (размеры в мм)



3TW57764-1B

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø27)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

ERHQ_W1 (размеры в мм)




3TW57914-1

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø34)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие Ø27)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

14 Технические данные


ERLQ_V3 (размеры в мм)



3TW60334-2

- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой $\varnothing 15,9$)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой $\varnothing 9,5$)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие $\varnothing 34$)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие $\varnothing 27$)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт 4× M12)

ERLQ_W1 (размеры в мм)



3TW60334-1


- a Соединение трубопровода газообразного хладагента (соединение с накидной гайкой $\varnothing 15,9$)
- b Соединение трубопровода жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой $\varnothing 9,5$)
- c Внутренний сервисный порт 5/16"
- d Соединение электронных компонентов и клемма заземления M5 (в распределительной коробке)
- e Ввод трубопровода хладагента
- f Ввод проводки питания (выбивное отверстие $\varnothing 34$)
- g Ввод проводки питания (выбивное отверстие $\varnothing 27$)
- h Дренажное отверстие
- i Местоположение анкера (болт $4 \times M12$)

14 Технические данные

14.2.2 Пространство для обслуживания: наружный агрегат

Отдельный блок  | Отдельный ряд блоков 

ERHQ



A~E	H _B H _D H _U		(mm)						
			a	b	c	d	e	e _B	e _D
B	—			≥100					
A, B, C	—		≥100	≥100	≥100				
B, E	—			≥100			≥1000		≤500
A, B, C, E	—		≥150	≥150	≥150		≥1000		≤500
D	—					≥500			
D, E	—					≥500	≥1000	≤500	
B, D	—			≥100		≥500			
B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ ½H _U	≥250		≥750	≥1000	≤500		1
		½H _U < H _B ≤ H _U	≥250		≥1000	≥1000	≤500		
		H _B > H _U	⊘						
	H _B > H _D	H _B ≤ ½H _U	≥100		≥1000	≥1000	≤500		
H _B > H _D	½H _U < H _D ≤ H _U	≥200		≥1000	≥1000	≤500			
	H _D > H _U	⊘							
A, B, C	—		≥200	≥300	≥1000				
A, B, C, E	—		≥200	≥300	≥1000		≥1000		≤500
D	—					≥1000			
D, E	—					≥1000	≥1000	≤500	
B, D	H _B < H _D	—		≥300		≥1000			
		H _B > H _D	H _B ≤ ½H _U	≥250		≥1500			
	H _B > H _D	½H _U < H _D ≤ H _U	≥300		≥1500				
		H _D > H _U	⊘						
B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ ½H _U	≥300		≥1000	≥1000	≤500		1
		½H _U < H _B ≤ H _U	≥300		≥1250	≥1000	≤500		
		H _B > H _U	⊘						
	H _B > H _D	H _B ≤ ½H _U	≥250		≥1500	≥1000	≤500		
H _B > H _D	½H _U < H _D ≤ H _U	≥300		≥1500	≥1000	≤500		1+2	
	H _D > H _U	⊘							

A, B, C, D Препятствия (стены/защитные экраны)

E Препятствие (крыша)

a, b, c, d, e Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D и E

e_B Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия B

e_D Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия D


H_U Высота блока

H_B, H_D Высота препятствий B и D


1 Загерметизируйте нижнюю сторону установочной рамы, чтобы предотвратить поступление выпускаемого воздуха на сторону всасывания через нижнюю сторону блока.

2 Возможен монтаж не более двух блоков.

⊘ Не допускается

Несколько рядов блоков ()

ERLQ




A~E	H _B H _D H _U	(mm)						
		a	b	c	d	e	e _B	e _D
B	—		≥200					
A, B, C	—	≥200	≥200	≥200				
B, E	—		≥200			≥1000		≤500
A, B, C, E	—	≥300	≥300	≥300		≥1000		≤500
D	—				≥500			
D, E	—				≥500	≥1000	≤500	
B, D	—		≥200		≥500			
B, D, E	H _B < H _D	H _B ≤ ½H _U	≥350		≥750	≥1000	≤500	
		½H _U < H _B ≤ H _U	≥350		≥1000	≥1000	≤500	
		H _B > H _U	⊘					
	H _B > H _D	H _B ≤ ½H _U		≥200		≥1000	≥1000	
	½H _U < H _B ≤ H _U		≥300		≥1000	≥1000		≤500
	H _B > H _U	⊘						
		⊘						

- A, B, C, D Препятствия (стены/защитные экраны)
- E Препятствие (крыша)
- a, b, c, d, e Минимальный промежуток для обслуживания между блоком и препятствиями A, B, C, D и E
- e_B Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия B
- e_D Максимальное расстояние между блоком и краем препятствия E в направлении препятствия D
- H_U Высота блока
- H_B, H_D Высота препятствий B и D
- 1 Рекомендуется, чтобы предотвратить воздействие ветра и снега.
- ⊘ Не допускается

14 Технические данные


14.2.3 Размеры и пространство для обслуживания: внутренний агрегат



3D090502

- a Отверстия (Ø12 мм) для крепления на стене
- b Соединение выхода воды (1-1/4" внутренняя резьба BSP)
- c Соединение входа воды (1-1/4" внутренняя резьба BSP)
- d Соединение жидкого хладагента (соединение с накидной гайкой Ø9,52 мм)
- e Соединение всасывания хладагента (соединение с накидной гайкой Ø15,9 мм)
- f Насос
- g Интерфейс пользователя
- h Давление предохранительного клапана
- i Выпуск воздуха
- j Расширительный бак
- k Манометр
- l Теплообменник (хладагент/вода)
- m Запорный клапан с дренажным/наполнительным клапаном (1-1/4" внутренняя резьба BSP) (принадлежность в комплекте)
- n Фильтр для воды

- o Вход проводки электропитания/связи
- p Дверца для обслуживания
- q Клеммы распределительной коробки
- r Клеммы распределительной коробки для резервуара горячей воды бытового потребления (опция)




3D088485

14 Технические данные


14.3 Центр тяжести

14.3.1 Центр тяжести: Наружный агрегат


ERHQ_V3



ERHQ_W1 + ERLQ_W1





ERLQ_V3



14.4 Компоненты




14.4.1 Компоненты: наружный агрегат

ERHQ_V3



- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A4P Печатные платы
- C4 Конденсатор
- HAP Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R Обмотка реактора
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- X1M Клемма (связь и электропитание)
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)



ERHQ_W1



- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A3P Печатные платы
- HAP Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R~L4R Обмотки реакторов
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- X1M Клемма (связь и электропитание)
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S Электромагнитный клапан (впрыск)




14 Технические данные

ERLQ_V3




- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A4P** Печатные платы
- C4** Конденсатор
- HAP** Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R** Обмотка реактора
- M1C** Двигатель (компрессор)
- M1F** Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F** Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH** Датчик давления
- S1PH** Переключатель высокого давления
- X1M** Клемма (связь и электропитание)
- Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
- Y3E** Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S** Соленоидный клапан (проход горячего пара)

ERLQ_W1




- a Теплообменник (сзади)
- b Внутренний сервисный порт
- c Накопитель
- d Запорный вентиль с сервисным портом (газ)
- e Запорный вентиль с сервисным портом (жидкость)
- A1P~A3P** Печатные платы
- HAP** Светоизлучающий диод (зеленый индикатор диагностики)
- L1R~L4R** Обмотки реакторов
- M1C** Двигатель (компрессор)
- M1F** Электродвигатель (верхний вентилятор)
- M2F** Электродвигатель (нижний вентилятор)
- S1NPH** Датчик давления
- S1PH** Переключатель высокого давления
- X1M** Клемма (связь и электропитание)
- Y1E** Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
- Y3E** Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y1S** Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S** Соленоидный клапан (проход горячего пара)

14.4.2 Компоненты: внутренний агрегат



10+12 HP




- a Распределительная коробка
Содержит основные электронные и электрические компоненты внутреннего агрегата.
- b Интерфейс пользователя (дополнительно)
- c Манометр
Позволяет считывать давление воды в контуре циркуляции воды.
- d Воздуховыпускной клапан
Через воздуховыпускной клапан автоматически удаляется воздух, оставшийся в контуре циркуляции воды.
- e Расширительный бак (10 л)
- f Датчик расхода
Отправляет сообщения о фактическом расходе на интерфейс. На основе этой (и другой) информации интерфейс регулирует скорость насоса.
- g Теплообменник
- h Водяной насос
Обеспечивает циркуляцию в контуре циркуляции воды.
- i Фильтр для воды
Удаляет из воды грязь, что защищает насос от повреждения, а теплообменник — от засоров.
- j Клапан сброса давления
Предотвращает избыточное давление в контуре циркуляции воды, открываясь при давлении 3 бар.
- k Соединение газообразного хладагента R410A
- l Соединение жидкого хладагента R410A
- m Соединение входа воды
- n Дренажный и наполнительный клапаны
- o Запорные вентили (дополнительное оборудование)
Позволяют изолировать контур циркуляции воды внутреннего агрегата от магистрального водопровода.
- p Соединение выхода воды
- q Термисторы

Определяют температуру воды и хладагента в различных точках контура.

- r Плавкий предохранитель резервного нагревателя
Перегорает, когда температура становится выше температуры реле защиты от перегрева резервного нагревателя.
- s Реле защиты от перегрева резервного нагревателя
Реле защиты срабатывает, когда температура резервного нагревателя становится слишком высокой.
- t Резервный нагреватель
Обеспечивает дополнительный нагрев в случае понижения наружной температуры. Также запасным на случай поломки наружного агрегата.
- u Воздушный клапан

14.4.3 Компоненты: Распределительная коробка (внутренний агрегат)




- a Реле защиты от перегрева резервного нагревателя Q1L
- b Трансформатор TR1
- c Клеммы резервного нагревателя X6M/X7M (только модели *9W)
- d Контактors резервного нагревателя K1M, K2M и K5M
- e Контактор вспомогательного нагревателя K3M (только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления)
- f Разъемы X6YA/X6YB/X6Y
- g Автомат защиты резервного нагревателя F1B
- h Автомат защиты вспомогательного нагревателя F2B (Только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления)
- i Клеммная колодка X2M (высокое напряжение)
- j Клеммная колодка X4M. (Только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления)
- k Клеммная колодка X1M (на наружный агрегат)
- l Крепления стяжек кабелей
- m Плата цифрового ввода-вывода A4P (только для установок с комплектом для подключения к солнечным батареям или с платой цифрового ввода-вывода в комплекте).
- n Нагрузочная плата для ограничения мощности
- o Клеммная колодка X5M (низкое напряжение)
- p Гнездо X13A, вставляется разъем K3M. (Только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления)
- q Основная плата A1P
- r Гнездо X9A, вставляется разъем термистора. (Только для установок с резервуаром горячей воды бытового потребления)
- s Плавкий предохранитель печатной платы FU1

14 Технические данные

14.5 Схема трубопроводов


14.5.1 Схема трубопроводов: Наружный агрегат

ERHQ_V3



- a Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- b Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- c Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
- d Накопитель
- e Фильтр
- f Теплообменник
- g Внутренний сервисный порт 5/16"
- E1HC Нагреватель картера
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F-M2F Двигатель (верхний и нижний вентилятор)
- R1T Термистор (воздух)
- R2T Термистор (нагнетание)
- R3T Термистор (всасывание)
- R4T Термистор (теплообменник)
- R5T Термистор (теплообменник, средний)
- R6T Термистор (жидкость)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- ➔ Нагрев
- ➔➔ Охлаждение


ERHQ_W1



- a Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- b Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- c Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
- d Накопитель
- e Фильтр


- f Теплообменник
- g Внутренний сервисный порт 5/16"
- h Капиллярная трубка
- E1HC Нагреватель картера
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F-M2F Двигатель (верхний и нижний вентилятор)
- R1T Термистор (воздух)
- R2T Термистор (нагнетание)
- R3T Термистор (всасывание)
- R4T Термистор (теплообменник)
- R5T Термистор (теплообменник, средний)
- R6T Термистор (жидкость)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S Электромагнитный клапан (впрыск)
- ➔ Нагрев
- ➔➔ Охлаждение

ERLQ



- a Проложенный по месту трубопровод (жидкость: соединение с накидной гайкой Ø9,5)
- b Проложенный по месту трубопровод (газ: соединение с накидной гайкой Ø15,9)
- c Запорный вентиль (с сервисным портом 5/16")
- d Накопитель
- e Фильтр
- f Теплообменник
- g Внутренний сервисный порт 5/16"
- h Капиллярная трубка
- E1HC Нагреватель картера
- M1C Двигатель (компрессор)
- M1F-M2F Двигатель (верхний и нижний вентилятор)
- R1T Термистор (воздух)
- R2T Термистор (нагнетание)
- R3T Термистор (всасывание)
- R4T Термистор (теплообменник)
- R5T Термистор (теплообменник, средний)
- R6T Термистор (жидкость)
- S1NPH Датчик давления
- S1PH Переключатель высокого давления
- Y1E Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
- Y3E Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
- Y1S Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
- Y3S Соленоидный клапан (проход горячего пара)
- ➔ Нагрев
- ➔➔ Охлаждение

14.5.2 Схема трубопроводов: Внутренний агрегат



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
	Обратный клапан		Винтовое соединение
	Соединение с накладными гайками		Быстросъемное соединение
	Скрученная труба		Фланцевое соединение
	Сплюснутая труба		Паяное соединение

Термистор	Описание
R4T	Термистор на входе воды
R3T	Термистор на стороне жидкого хладагента
R2T	Термистор на выходе воды из резервного нагревателя
R1T	Термистор на выходе воды из теплообменника


3D088485

14 Технические данные

14.6 Электрическая схема

14.6.1 Электрическая схема: наружный агрегат

ERHQ_V3



Примечания:

- Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- Условные обозначения (см. ниже).
- Условные обозначения (см. ниже).
- Подключение проводки к X6A описано в руководстве к опции.
- Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- Цвета (см. ниже).
- Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- L Под напряжением
- N Нейтраль
- [] Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка
- [] Клеммная колодка
- [] Разъем
- [] Разъем
- [] Соединение
- [] Защитное заземление (винт)

- [] Заземление с защитой от помех
- [] Концевой вывод
- [] Опция
- [] Проводка зависит от модели

Цвета:

- BLK Черный
- BLU Синий
- BRN Коричневый
- GRN Зеленый
- ORG Оранжевый
- RED Красный
- WHT Белый
- YLW Желтый


Обозначения:

- A1P Печатная плата (основная)
- A2P Печатная плата (инвертор)
- A3P Печатная плата (фильтр подавления помех)
- A4P Печатная плата
- BS1~BS4 Кнопка
- C1~C4 Конденсатор
- DS1 DIP-переключатель
- E1H Нагреватель поддона
- E1HC Нагреватель картера
- F1U, F3U, F4U Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B)
- F6U Предохранитель (T, 5,0 A / 250 B)

F8U, F7U	Предохранитель (F, 1,0 A / 250 В)
H1P~H7P (A2P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики) H2P: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Подготовка, тест: мигает ▪ Обнаружение сбоя: светится
HAP (A1P)	Светодиод (зеленый индикатор диагностики)
K1R	Электромагнитное реле (Y1S)
K4R	Электромагнитное реле (E1HC)
K10R	Электромагнитное реле
K11R	Электромагнитное реле
L1R	Реактор
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1	Резистор
R2	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R10T	Термистор (ребро)
RC	Контур приемника сигнала
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
TC	Контур передачи сигнала
V1R	Блок питания
V3R, V2R	Диодный модуль
V1T	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X1Y	Разъем (опция)
X6A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Z1C~Z3C	Фильтр для подавления помех (с ферритовым сердечником)
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

ERHQ_W1



A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV.)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)
BS1~BS4	PUSH BUTTON SWITCH
C1~C4	CAPACITOR
DS1	DIP SWITCH
E1H	GRANUCASE HEATER
E1HC	BOTTOMPLATE HEATER
F1U	FUSE (31.5A / 500V)
F2U	FUSE (31.5A / 500V)
F3U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F4U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F5U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F6U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F7U	FUSE (T 5.0A / 250V)
F8U, F9U	FUSE (F 1.0A / 250V)
HAP (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
HAP (A2P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
H1P~7P (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-ORANGE)
K1M ~ K2M	MAGNETIC CONTACTOR
K1R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y1S)
K1R (A2P)	MAGNETIC RELAY
K2R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y2S)
K3R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E1HC)
L1R ~ L3R	REACTOR
L4R	REACTOR (FOR OUTDOOR FAN MOTOR)
M1C	MOTOR (COMPRESSOR)
M2F	MOTOR (FAN) (LOWER)
M2F	MOTOR (FAN) (UPPER)
PS	SWITCHING POWER SUPPLY
R1 ~ R4	RESISTOR
R1T	THERMISTOR (AIR)
R2T	THERMISTOR (DISCHARGE)
R3T	THERMISTOR (SUCTION)
R4T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)
R5T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER MIDDLE)
R6T	THERMISTOR (LIQUID)
R7T	THERMISTOR (FIN)
S1PH	PRESSURE SENSOR
S1PH	PRESSURE SWITCH (HIGH)
V1R ~ V2R	POWER MODULE
V3R	DIODE MODULE
X1M	TERMINAL STRIP
Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE
Y1S	SOLENOID VALVE (4 WAY VALVE)
Y3S	SOLENOID VALVE
Z1C~Z8C	NOISE FILTER
Z1F~Z4F	NOISE FILTER
Z1D	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
OPTIONAL CONNECTOR	
X6A	CONNECTOR
X77A	CONNECTOR
X1Y	CONNECTOR

- NOTES:
- THIS WIRING DIAGRAM ONLY APPLIES TO THE OUTDOOR UNIT
 - L: LIVE, N: NEUTRAL, : FIELD WIRING
 - : TERMINAL STRIP : CONNECTOR : CONNECTION : PROTECTIVE EARTH (SCREW)
 - REFER TO THE OPTION MANUAL, FOR CONNECTING WIRING TO X6A AND X77A.
 - REFER TO THE 'WIRING DIAGRAM STICKER' (ON BACK OF FRONT PLATE) ON HOW TO USE BS1 ~ BS4 AND DS1 SWITCH
 - DO NOT OPERATE THE UNIT BY SHORT-CIRCUITING PROTECTION DEVICE S1PH
 - COLORS: BLU-BLUE, BRN-BROWN, GRN-GREEN, RED-RED, WHT-WHITE, YLW-YELLOW, ORG-ORANGE, BLK-BLACK
 - CONFIRM THE METHOD OF SETTING THE SELECTOR SWITCHES (DS1) BY SERVICE MANUAL. FACTORY SETTING OF ALL SWITCHES: 'OFF'.
 - : OPTION : WIRING DEPENDENT ON MODEL

Примечания:

- Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- Условные обозначения (см. ниже).
- Условные обозначения (см. ниже).
- Подключение проводки к X6A и X77A описано в руководстве к опции.
- Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- Цвета (см. ниже).
- Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| L | Под напряжением |
| N | Нейтраль |
| | Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка |
| | Клеммная колодка |
| | Разъем |
| | Разъем |
| | Соединение |
| | Защитное заземление (винт) |
| | Заземление с защитой от помех |
| | Концевой вывод |
| | Опция |
| | Проводка зависит от модели |

Цвета:

- | | |
|-----|------------|
| BLK | Черный |
| BLU | Синий |
| BRN | Коричневый |
| GRN | Зеленый |
| ORG | Оранжевый |
| RED | Красный |
| WHT | Белый |
| YLW | Желтый |


Обозначения:

- | | |
|-----------|---|
| A1P | Печатная плата |
| A2P | Печатная плата (инвертор) |
| A3P | Печатная плата (фильтр подавления помех) |
| BS1~BS4 | Кнопка |
| C1~C4 | Конденсатор |
| DS1 | DIP-переключатель |
| E1H | Нагреватель поддона |
| E1HC | Нагреватель картера |
| F1U | Предохранитель (31,5 А / 500 В) |
| F2U | Предохранитель (31,5 А / 500 В) |
| F3U | Предохранитель (Т, 6,3 А / 250 В) |
| F4U | Предохранитель (Т, 6,3 А / 250 В) |
| F5U | Предохранитель (Т, 6,3 А / 250 В) |
| F6U | Предохранитель (Т, 6,3 А / 250 В) |
| F7U | Предохранитель (Т, 5,0 А / 250 В) |
| F9U, F8U | Предохранитель (F, 1,0 А / 250 В) |
| HAP (A1P) | Светодиод (зеленый индикатор диагностики) |
| HAP (A2P) | Светодиод (зеленый индикатор диагностики) |

H1P~H7P (A1P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)
K2M, K1M	Электромагнитный контактор
K1R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K1R (A2P)	Электромагнитное реле
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (E1HC)
L1R~L3R	Реактор
L4R	Реактор (для двигателя наружного вентилятора)
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1~R4	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R7T	Термистор (ребро)
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
V2R, V1R	Блок питания
V3R	Диодный модуль
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X1Y	Разъем (опция)
X6A	Разъем (опция)
X77A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y3S	Электромагнитный клапан (впрыск)
Z1C~Z9C	Фильтр для подавления помех
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

ERLQ_V3



Примечания:

- Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- Условные обозначения (см. ниже).
- Условные обозначения (см. ниже).
- Подключение проводки к X6A описано в руководстве к опции.
- Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- Цвета (см. ниже).
- Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- | | |
|------|--|
| L | Под напряжением |
| N | Нейтраль |
| --- | Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка |
| □□□□ | Клеммная колодка |
| ⊞ | Разъем |
| ⊕ | Разъем |
| ⊕ | Соединение |
| ⊕ | Защитное заземление (винт) |
| ⊕ | Заземление с защитой от помех |
| ○ | Концевой вывод |
| --- | Опция |
| --- | Проводка зависит от модели |

Цвета:

- | | |
|-----|------------|
| BLK | Черный |
| BLU | Синий |
| BRN | Коричневый |
| GRN | Зеленый |
| ORG | Оранжевый |
| RED | Красный |
| WHT | Белый |
| YLW | Желтый |


Обозначения:

- | | |
|------------------------------|---|
| A1P | Печатная плата (основная) |
| A2P | Печатная плата (сервисная) |
| A3P | Печатная плата (фильтр подавления помех) |
| A4P | Печатная плата (связь) |
| BS1~BS4 | Кнопка |
| C1~C4 | Конденсатор |
| DS1 | DIP-переключатель |
| E1H | Нагреватель поддона |
| E1HC | Нагреватель картера |
| F1U, F3U, F4U | Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B) |
| F6U | Предохранитель (T, 5,0 A / 250 B) |
| F8U, F7U | Предохранитель (F, 1,0 A / 250 B) |
| H1P~H7P (A2P) | Светодиод (оранжевый индикатор диагностики) |
| H2P: | |
| ▪ Подготовка, тест: мигает | |
| ▪ Обнаружение сбоя: светится | |
| H3P (A1P) | Светодиод (зеленый индикатор диагностики) |
| K1R | Электромагнитное реле (Y1S) |

K2R	Электромагнитное реле (Y3S)
K3R	Электромагнитное реле (E1H)
K4R	Электромагнитное реле (E1HC)
K10R	Магнитное реле (выгрузка)
K11R	Магнитное реле (основное)
L1R	Реактор
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1	Резистор
R2	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R10T	Термистор (ребро)
RC	Контур приемника сигнала
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
TC	Контур передачи сигнала
V1R	Блок питания
V3R, V2R	Диодный модуль
V1T	Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X6A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий клапан (основная)
Y3E	Электронный терморегулирующий клапан (впрыск)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y3S	Соленоидный клапан (проход горячего пара)
Z1C~Z3C	Фильтр для подавления помех (с ферритовым сердечником)
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

ERLQ_W1



A1P	PRINTED CIRCUIT BOARD (CONTROL)
A2P	PRINTED CIRCUIT BOARD (INV.)
A3P	PRINTED CIRCUIT BOARD (NOISE FILTER)
BS1~BS4	PUSH BUTTON SWITCH
C1~C4	CAPACITOR
DS1	DIP SWITCH
E1HC	CRANKCASE HEATER
E1H	BOTTOM-PLATE HEATER
F1U	FUSE (31.5A / 500V)
F2U	FUSE (31.5A / 500V)
F3U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F4U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F5U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F6U	FUSE (T 6.3A / 250V)
F7U	FUSE (T 5.0A / 250V)
F8U, F9U	FUSE (F 1.0A / 250V)
HAP (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
HAP (A2P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-GREEN)
H1P~7P (A1P)	PILOT LAMP (SERVICE MONITOR-ORANGE)
K1M ~ K2M	MAGNETIC CONTACTOR (MAIN - UP/LOAD)
K1R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y3S)
K1R (A2P)	MAGNETIC RELAY (UP/LOAD)
K2R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E9H)
K3R (A1P)	MAGNETIC RELAY (Y3S)
K4R (A1P)	MAGNETIC RELAY (E1HC)
L1R ~ L3R	REACTOR
L4R	REACTOR (FOR OUTDOOR FAN MOTOR)
M1C	MOTOR (COMPRESSOR)
M1F	MOTOR (FAN) (UPPER)
M2F	MOTOR (FAN) (LOWER)
PS	SWITCHING POWER SUPPLY
R1 ~ R4	RESISTOR
R1T	THERMISTOR (AIR)
R2T	THERMISTOR (DISCHARGE)
R3T	THERMISTOR (ISCUCTION)
R4T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER)
R5T	THERMISTOR (HEAT EXCHANGER MIDDLE)
R6T	THERMISTOR (LIQUID)
R7T	THERMISTOR (FIN)
S1PH	PRESSURE SENSOR
S1PH	PRESSURE SWITCH (HIGH)
V1R, V2R	POWER MODULE
V3R	DIODE MODULE
X1M	TERMINAL STRIP
Y1E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (MAIN)
Y3E	ELECTRONIC EXPANSION VALVE (BU)
Y1S	SOLENOID VALVE (4 WAY VALVE)
Y3S	SOLENOID VALVE (HOT GAS PASS)
Z1C~Z9C	NOISE FILTER
Z1F~Z4F	NOISE FILTER
OD1	EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
	OPTIONAL CONNECTOR
X6A	CONNECTOR
X77A	CONNECTOR

- NOTES:
1. THIS WIRING DIAGRAM ONLY APPLIES TO THE OUTDOOR UNIT
 2. L: LIVE, N: NEUTRAL : FIELD WIRING
 3. : TERMINAL STRIP : CONNECTOR : CONNECTION : PROTECTIVE EARTH (ISCREW) : TERMINAL
 4. REFER TO THE OPTION MANUAL, FOR CONNECTING WIRING TO X6A AND X77A.
 5. REFER TO THE 'WIRING DIAGRAM STICKER' (ON BACK OF FRONT PLATE) ON HOW TO USE BS1 - BS4 AND DS1 SWITCH
 6. DO NOT OPERATE THE UNIT BY SHORT-CIRCUITING PROTECTION DEVICE S1PH
 7. COLORS: BLU-BLUE, BRN-BROWN, GRN-GREEN, RED-RED, WHT-WHITE, YLW-YELLOW, ORG-ORANGE, BLK-BLACK
 8. CONFIRM THE METHOD OF SETTING THE SELECTOR SWITCHES (DS1) BY SERVICE MANUAL.
 9. OPTION WIRING DEPENDENT ON MODEL

Примечания:

- 1 Эта электрическая схема относится только к наружному агрегату.
- 2 Условные обозначения (см. ниже).
- 3 Условные обозначения (см. ниже).
- 4 Подключение проводки к X6A и X77A описано в руководстве к опции.
- 5 Порядок использования переключателей BS1~BS4 и DS1 указан на наклейке с электрической схемой (на задней стороне сервисной крышки).
- 6 Во время эксплуатации не закорачивайте защитное устройство S1PH.
- 7 Цвета (см. ниже).
- 8 Порядок установки селекторных переключателей (DS1) описан в руководстве по обслуживанию. На заводе-изготовителе все переключатели устанавливаются в положение ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- 9 Условные обозначения (см. ниже).

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| L | Под напряжением |
| N | Нейтраль |
| | Прокладываемая на месте эксплуатации электропроводка |
| | Клеммная колодка |
| | Разъем |
| | Разъем |
| | Соединение |
| | Защитное заземление (винт) |
| | Заземление с защитой от помех |
| | Концевой вывод |
| | Опция |
| | Проводка зависит от модели |

Цвета:

- | | |
|-----|------------|
| BLK | Черный |
| BLU | Синий |
| BRN | Коричневый |
| GRN | Зеленый |
| ORG | Оранжевый |
| RED | Красный |
| WHT | Белый |
| YLW | Желтый |

Обозначения:

- | | |
|-----------|---|
| A1P | Печатная плата (управление) |
| A2P | Печатная плата (инвертор) |
| A3P | Печатная плата (фильтр подавления помех) |
| BS1~BS4 | Кнопка |
| C1~C4 | Конденсатор |
| DS1 | DIP-переключатель |
| E1H | Нагреватель поддона |
| E1HC | Нагреватель картера |
| F1U | Предохранитель (31,5 A / 500 B) |
| F2U | Предохранитель (31,5 A / 500 B) |
| F3U | Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B) |
| F4U | Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B) |
| F5U | Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B) |
| F6U | Предохранитель (T, 6,3 A / 250 B) |
| F7U | Предохранитель (T, 5,0 A / 250 B) |
| F9U, F8U | Предохранитель (F, 1,0 A / 250 B) |
| HAP (A1P) | Светодиод (зеленый индикатор диагностики) |
| HAP (A2P) | Светодиод (зеленый индикатор диагностики) |


H1P~H7P (A1P)	Светодиод (оранжевый индикатор диагностики)
K2M, K1M	Электромагнитный контактор (основной, выгрузка)
K1R (A1P)	Электромагнитное реле (Y1S)
K1R (A2P)	Магнитное реле (выгрузка)
K2R (A1P)	Электромагнитное реле (E1H)
K3R (A1P)	Электромагнитное реле (Y3S)
K4R (A1P)	Электромагнитное реле (E1HC)
L1R~L3R	Реактор
L4R	Реактор (для двигателя наружного вентилятора)
M1C	Двигатель (компрессор)
M1F	Электродвигатель (верхний вентилятор)
M2F	Электродвигатель (нижний вентилятор)
PS	Импульсный источник питания
Q1DI	Устройство защитного отключения (приобретается по месту установки)
R1~R4	Резистор
R1T	Термистор (воздух)
R2T	Термистор (нагнетание)
R3T	Термистор (всасывание)
R4T	Термистор (теплообменник)
R5T	Термистор (теплообменник, средний)
R6T	Термистор (жидкость)
R7T	Термистор (ребро)
S1NPH	Датчик давления
S1PH	Переключатель высокого давления
V2R, V1R	Блок питания
V3R	Диодный модуль
X1M	Колодка зажимов (блока питания)
X6A	Разъем (опция)
X77A	Разъем (опция)
Y1E	Электронный терморегулирующий вентиль (основная)
Y3E	Электронный терморегулирующий вентиль (впрыск)
Y1S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
Y3S	Соленоидный клапан (проход горячего пара)
Z1C~Z9C	Фильтр для подавления помех
Z1F~Z4F	Фильтр для подавления помех

14 Технические данные

14.6.2 Электрическая схема: внутренний агрегат

См. прилагаемую к блоку схему внутренней электропроводки (с обратной стороны крышки распределительной коробки внутреннего агрегата). Ниже приведены используемые в ней сокращения.

Положение в распределительной коробке



Конфигурация резервного нагревателя (только для *9W):

- 3V3 (1N~, 230 В, 3 кВт)
- 6V3 (1N~, 230 В, 6 кВт)
- 6WN (3N~, 400 В, 6 кВт)
- 9WN (3N~, 400 В, 9 кВт)
- 6T1 (3~, 230 В, 6 кВт)

Варианты установки пользователем:

- Нагреватель поддона
- Резервуар горячей воды бытового потребления
- Резервуар горячей воды бытового потребления с подключением к солнечным батареям
- Удаленный интерфейс пользователя
- Внешний термистор температуры в помещении
- Внешний термистор наружной температуры
- Плата цифровых входов/выходов
- Нагрузочная плата
- Насосная и контрольная станция на солнечных батареях

Основная температура воды на выходе:

- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (проводное)
- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)
- Термистор окружающей среды на термостате включения/выключения
- Конвектор теплового насоса

Дополнительная температура воды на выходе:








- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (проводное)
- ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (беспроводное)
- Термистор окружающей среды на термостате включения/выключения
- Конвектор теплового насоса

только для *KHWE*Z2

только для *KHWS*Z2

только для *KHWE*V3


только для *KHWS*V3



только для *9W

4D090419-1A стр. 4

14 Технические данные



4D090419-1A стр. 5

14 Технические данные

A1P	Основная печатная плата	R2T	* Внешний датчик (обогрева полов или температуры окружающего воздуха)
A2P	Плата интерфейса пользователя	R3T	Термистор на стороне жидкого хладагента
A3P	* Печатная плата насосной станции на солнечных батареях	R4T	Термистор на входе воды
A3P	* ВКЛ/ВЫКЛ по термостату (PC=цепь питания)	R5T	(*) Термистор горячей воды бытового потребления
A3P	* Конвектор теплового насоса	R6T	* Внешний термистор окружающей среды внутри или снаружи
A4P	* Плата цифровых входов/выходов	R1H (A3P)	* Датчик влажности
A4P	* Плата приемника (беспроводное ВКЛ/ВЫКЛ по термостату)	S1S	# Контакт источника электропитания по льготному тарифу
A8P	* Нагрузочная плата	S2S	# Вход импульса электрического счетчика 1
B1L	Датчик расхода	S3S	# Вход импульса электрического счетчика 2
BSK	* Реле насосной станции на солнечных батареях	S6S~S9S	# Цифровые входы для ограничения мощности
DS1(A8P)	* DIP-переключатель	SS1 (A4P)	* Селекторный выключатель
E1H	Резервный нагревательный элемент (1 кВт)	TR1	Трансформатор электропитания
E2H	Резервный нагревательный элемент (2 кВт)	X*M	Клеммная колодка
E3H	Резервный нагревательный элемент (3 кВт)	X*Y	Разъем
E4H	* Вспомогательный нагреватель (3 кВт)		* = Дополнительно
F1B	Предохранитель от перегрузки резервного нагревателя		(*) = Стандартно для EHVH/X, дополнительно для EHVH/X
F2B	* Предохранитель от перегрузки вспомогательного нагревателя	BLK	Черный
F1T	Плавкий предохранитель резервного нагревателя	BRN	Коричневый
F1U, F2U	* Предохранитель 5 А 250 В для платы цифрового входа-выхода	GRY	Серый
FU1	Предохранитель Т 6,3 А 250 В для печатной платы	RED	Красный
PHC1	* Входной контур оптосоединителя		
K1M, K2M	Контактор резервного нагревателя		
K3M	* Контактор вспомогательного нагревателя		
K5M	Предохранительный контактор резервного нагревателя (только для *9W)		
K*R	Реле на печатной плате		
M1P	Главный насос подачи		
M2P	# Насос горячей воды бытового потребления		
M2S	# 2-ходовой клапан для режима охлаждения		
M3S	(*) 3-ходовой клапан для обогрева полов/ горячей воды бытового потребления		
Q1DI, Q2DI	# Автоматический выключатель защиты от замыкания на землю		
Q1L	Плавкий предохранитель резервного нагревателя		
Q2L	* Плавкий предохранитель вспомогательного нагревателя		
R1T	Термистор на выходе воды из теплообменника		
R1T (A2P)	Датчик окружающей среды интерфейса пользователя		
R1T (A3P)	* Датчик окружающей среды для ВКЛ/ВЫКЛ по термостату		
R2T	Термистор на выходе воды из резервного нагревателя		

Замечания по поводу действий перед запуском блока




Английский	Перевод
X1M	Основная клеммная колодка
X2M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для переменного тока
X5M	Устанавливаемая на месте клеммная колодка для постоянного тока
X7M, X6M	Клемма резервного нагревателя
X4M	Клемма вспомогательного нагревателя
-----	Провод заземления
15	Номер провода 15
-----	Оборудование, приобретаемое отдельно
→ **/12.2	Соединение **, продолжение на стр. 12, столбец 2
①	Несколько вариантов проводки
	Опция
	Не смонтировано в распределительной коробке
	Электропроводка в зависимости от модели
	Печатная плата



Схема электрических соединений

Подробные сведения приведены на схеме электропроводки блока.
Электропитание **СТАНДАРТНАЯ ДЕТАЛЬ**





Примечания:
 - Сигнальный кабель: обеспечьте расстояние от силовых кабелей > 5 см.
 - Доступные нагреватели в зависимости от модели. См. таблицу сочетаний.

Дополнительные детали (*KNW*)



ПРИОБРЕТАЕТСЯ НА МЕСТЕ



14 Технические данные

* характеристики электрического счетчика

- счетчик импульсов / беспотенциальный контакт для определения печатной платой напряжения 5 В=
- возможное количество импульсов:
 - 0,1 имп./кВт-ч
 - 1 имп./кВт-ч
 - 10 имп./кВт-ч
 - 100 имп./кВт-ч
 - 1000 имп./кВт-ч
- длительность импульса:
 - минимальное время включения 40 мс
 - минимальное время выключения 100 мс
- тип измерения (зависит от установки):
 - однофазный счетчик переменного тока
 - трехфазный счетчик переменного тока (симметричная нагрузка)
 - трехфазный счетчик переменного тока (несимметричная нагрузка)

* инструкции по установке электрического счетчика

- Общие положения: установщик отвечает за то, чтобы вся потребляемая энергия учитывалась электрическими счетчиками (сочетание расчетов и измерений не допускается)
- Необходимое количество электрических счетчиков:

Тип наружного агрегата		*RLQ(04/06/08)*			*R*Q(011/014/016)*V3			*R*Q(011/014/016)*W1						
Тип внутреннего агрегата		*НВ(Н/Х)(04/08)С*			*НВ(Н/Х)16С*			*НВ(Н/Х)16С*						
Тип резервного нагревателя (#)	3V / 9W	9W	9W	9W	3V / 9W	9W	9W	3V / 9W	9W	9W				
	Электроснабжение резервного нагревателя	1~ 230V	3~ 400V	3~ 230V	1~ 230V	3~ 400V	3~ 230V	1~ 230V	3~ 400V	3~ 230V				
	Конфигурация резервного нагревателя	3 / 6 kW	6 / 9 kW	6 kW	3 / 6 kW	6 / 9 kW	6 kW	3 / 6 kW	6 / 9 kW	6 kW				
Обычный источник электропитания														
Тип электрического счетчика	1~	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
	3~, симметричная нагрузка	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	3~, несимметричная нагрузка	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1
Энергосберегающий источник электропитания														
Тип электрического счетчика	1~	2	1	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	3~, симметричная нагрузка	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	3~, несимметричная нагрузка	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1

4D078288-B

14.7 Технические характеристики

14.7.1 Технические характеристики: Наружный агрегат

Обзор

Технические характеристики приведены в следующих таблицах:

ERHQ_V3	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_V3 Технические характеристики: ERHQ_V3 Электрические характеристики: ERHQ_V3
ERHQ_W1	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_W1 Технические характеристики: ERHQ_W1 Электрические характеристики: ERHQ_W1
ERLQ_V3	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_V3 Технические характеристики: ERLQ_V3 Электрические характеристики: ERLQ_V3
ERLQ_W1	<ul style="list-style-type: none"> Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_W1 Технические характеристики: ERLQ_W1 Электрические характеристики: ERLQ_W1

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_V3

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3	ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Программа охлаждения и нагрева полов^(а)							
Номинальный нагрев	Мощность	11,2 кВт	14,0 кВт	16,0 кВт	11,2 кВт	14,0 кВт	16,0 кВт
	Потребляемая мощность	2,55 кВт	3,26 кВт	3,92 кВт	2,55 кВт	3,26 кВт	3,92 кВт
	COP	4,39	4,29	4,08	4,39	4,29	4,08
Номинальной охлаждение	Мощность	—			13,9 кВт	17,3 кВт	17,8 кВт
	Потребляемая мощность	—			3,86 кВт	5,86 кВт	6,87 кВт
	EER	—			3,60	2,95	2,59
Программа фанкойла^(б)							
Номинальный нагрев	Мощность	10,3 кВт	13,1 кВт	15,2 кВт	10,3 кВт	13,1 кВт	15,2 кВт
	Потребляемая мощность	3,17 кВт	4,04 кВт	4,75 кВт	3,17 кВт	4,04 кВт	4,75 кВт
	COP	3,25	3,24	3,20	3,25	3,24	3,20
Номинальной охлаждение	Мощность	—			10,0 кВт	12,5 кВт	13,1 кВт
	Потребляемая мощность	—			3,69 кВт	5,39 кВт	5,95 кВт
	EER	—			2,71	2,32	2,20

(а) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)

(б) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)

Технические характеристики: ERHQ_V3

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3	ERHQ011BAV3	ERHQ014BAV3	ERHQ016BAV3
Корпус							
Цвет	Цвета слоновой кости						
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь						
Размеры							
Упаковка (В×Ш×Г)	1349×980×420 мм						
Агрегат (В×Ш×Г)	1170×900×320 мм						
Масса							
Масса агрегата	102 кг						

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип			
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16			
Наружные блоки		ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3	ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3	
Полная масса		118 кг						
Упаковка								
Материал		EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)						
Масса		16 кг						
Теплообменник								
Технические характеристики	Длина	857 мм						
	Количество рядов	2						
	Расстояние между ребрами	1,4 мм						
	Количество ходов	6						
	Площадь фронтального сечения	0,98 м ²						
	Количество ступеней	52						
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0						
Тип трубы		Hi-XSS(8)						
Ребро	Тип	Ребро WF						
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)						
Вентилятор								
Тип		Пропеллер						
Количество		2						
Расход воздуха (номинальный при 230 В)	Нагрев	—			96 м ³ /мин	100 м ³ /мин	97 м ³ /мин	
	Охлаждение	90 м ³ /мин						
Направление нагнетания		Горизонтальный						
Внешнее статическое давление (макс.)		—						
Двигатель	Количество	2						
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока						
	Местоположение	—						
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8					
		Охлаждение	—			800 об/мин	850 об/мин	830 об/мин
		Нагрев	760 об/мин					
	Выход	70 Вт						
Привод	Прямой привод							
Компрессор								
Количество		1						
Двигатель	Модель	JT100G-VD						
	Тип	Герметичный спиральный компрессор						
	Скорость	—						
	Выход	2200 Вт						
	Способ запуска	Инверторное управление						
	Нагреватель картера	33 Вт						
Рабочий диапазон^(a)								

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3	ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-20°C DB					
	Максимум	35°C DB					
Охлаждение	Минимум	—			10°C DB		
	Максимум	—			46°C DB		
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB					
	Максимум	35°C DB					
Уровень шума							
Номинал, нагрев	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	64 дБА	64 дБА	66 дБА
	Уровень звукового давления ^(d)	49 дБА	51 дБА	53 дБА	49 дБА	51 дБА	53 дБА
Номинал, охлаждение	Акустическая мощность	—			64 дБА	66 дБА	69 дБА
	Уровень звукового давления ^(d)	—			50 дБА	52 дБА	54 дБА
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(d)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	42 дБА	42 дБА	43 дБА
	Уровень звукового давления ^(d)	—			45 дБА	45 дБА	46 дБА
Хладагент							
Тип		R410A					
Заправка		2,7 кг					
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)					
Количество контуров		1					
Фреоновое масло							
Тип		Daphne FVC68D					
Заправленный объем		1,5 л					
Соединения трубопроводов							
Жидкостная	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм					
Газовая	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм					
Дренаж	Количество	3					
	Тип	Отверстие					
	Наружный диаметр	Ø26 мм					
Длина трубопровода	Минимум	3 м					
	Максимум	75 м					
	Эквивалентный	95 м					
	Незаправленный	10 м					
Дозаправка хладагентом		См. раздел "Определение объема дополнительного хладагента"					
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м					

14 Технические данные

	Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки	ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки	ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3	ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3
Эквивалентный перепад высот	—					
Максимальная разность уровней между блоками	—					
Теплоизоляция	Трубопроводы для жидкости и для газа					
Методика размораживания	Выравнивание давления					
Управление размораживанием	Датчик температуры наружного теплообменника					
Метод регулирования производительности	Инверторное управление					
Регулирование производительность (%)	—					
Защитные устройства	Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель					
Стандартные принадлежности	1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки					

(a) См. чертеж с рабочим диапазоном.

(b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.

(c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.

(d) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERНН_V3

	Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки	ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки	ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3	ЕРНН011ВAV3	ЕРНН014ВAV3	ЕРНН016ВAV3
Электропитание						
Наименование	V3					
Фаза	1~					
Частота	50 Гц					
Напряжение	230 В					
Диапазон изменения напряжения	Минимум	207 В				
	Максимум	253 В				
Ток						
Номинальный рабочий ток	—					
Пусковой ток	—					
Максимальный рабочий ток	Охлаждение	—	—	22,8 А	27,4 А	31,9 А
	Нагрев	—				
Z_{max}	—					
Минимальное значение S_{sc}	Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12 ^(a)					
Рекомендуемые плавкие предохранители	32 А					
Проводка						
Для источника питания	См. раздел "Подсоединение электрической проводки"					
Для соединения с внутренним агрегатом						
Ввод кабеля электропитания	Только наружный блок					

(a) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤75 А на фазу.

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERHQ_W1

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1	ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Программа охлаждения и нагрева полов^(a)							
Номинальный нагрев	Мощность	11,32 кВт	14,50 кВт	16,05 кВт	11,32 кВт	14,50 кВт	16,05 кВт
	Потребляемая мощность	2,63 кВт	3,42 кВт	3,82 кВт	2,63 кВт	3,42 кВт	3,82 кВт
	COP	4,30	4,24	4,20	4,30	4,24	4,20
Номинального охлаждения	Мощность	—			15,05 кВт	16,06 кВт	16,76 кВт
	Потребляемая мощность	—			4,53 кВт	5,43 кВт	6,16 кВт
	EER	—			3,32	2,96	2,72
Программа фанкойла^(b)							
Номинальный нагрев	Мощность	10,98 кВт	13,57 кВт	15,11 кВт	10,98 кВт	13,57 кВт	15,11 кВт
	Потребляемая мощность	3,24 кВт	4,21 кВт	4,69 кВт	3,24 кВт	4,21 кВт	4,69 кВт
	COP	3,39	3,22	3,22	3,39	3,22	3,22
Номинального охлаждения	Мощность	—			11,72 кВт	12,55 кВт	13,12 кВт
	Потребляемая мощность	—			4,31 кВт	5,08 кВт	5,73 кВт
	EER	—			2,72	2,47	2,29

(a) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)

(b) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)

Технические характеристики: ERHQ_W1

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1	ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Корпус							
Цвет	Цвета слоновой кости						
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь						
Размеры							
Упаковка (В×Ш×Г)	1524×980×420 мм						
Агрегат (В×Ш×Г)	1345×900×320 мм						
Масса							
Масса агрегата	108 кг						
Полная масса	123 кг						
Упаковка							
Материал	EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)						
Масса	15 кг						
Теплообменник							
Технические характеристики	Длина	857 мм					
	Количество рядов	2					
	Расстояние между ребрами	1,4 мм					
	Количество ходов	5					
	Площадь фронтального сечения	1,131 м ²					
	Количество ступеней	60					
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0					

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип			
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16			
Наружные блоки		ЕРНН011BAW1	ЕРНН014BAW1	ЕРНН016BAW1	ЕРНН011BAW1	ЕРНН014BAW1	ЕРНН016BAW1	
Тип трубы		Hi-XSS(8)						
Ребро	Тип	Ребро WF						
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)						
Вентилятор								
Тип		Пропеллер						
Количество		2						
Расход воздуха (номинальный при 230 В)		—						
Направление нагнетания		Горизонтальный						
Внешнее статическое давление (макс.)		—						
Двигатель	Количество	2						
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока						
	Местоположение	—						
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8					
			Охлаждение	—		780 об/мин		
			Нагрев	760 об/мин				
	Выход	70 Вт						
Привод	Прямой привод							
Компрессор								
Количество		1						
Двигатель	Модель	JT1G-VDYR@S						
	Тип	Герметичный спиральный компрессор						
	Скорость	—						
	Выход	2200 Вт						
	Способ запуска	Инверторное управление						
	Нагреватель картера	33 Вт						
Рабочий диапазон^(a)								
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-25°C DB						
	Максимум	35°C DB						
Охлаждение	Минимум	—		10°C DB				
	Максимум	—		46°C DB				
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB						
	Максимум	35°C DB						
Уровень шума								
Номинал, нагрев ^(d)	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	64 дБА	64 дБА	66 дБА	
	Уровень звукового давления ^(f)	51 дБА	51 дБА	52 дБА	51 дБА	51 дБА	52 дБА	
Номинал, охлаждение ^(e)	Акустическая мощность	—			64 дБА	66 дБА	69 дБА	
	Уровень звукового давления ^(f)	—			50 дБА	52 дБА	54 дБА	

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ЕРНН011ВАН1	ЕРНН014ВАН1	ЕРНН016ВАН1	ЕРНН011ВАН1	ЕРНН014ВАН1	ЕРНН016ВАН1
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(f)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	42 дБА	42 дБА	43 дБА
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(f)	—			45 дБА	45 дБА	46 дБА
Хладагент							
Тип		R410A					
Заправка		2,95 кг					
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)					
Количество контуров		1					
Фреоновое масло							
Тип		Daphne FVC68D					
Заправленный объем		1,0 л					
Соединения трубопроводов							
Жидкостная	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм					
Газовая	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм					
Дренаж	Количество	4					
	Тип	Отверстие					
	Наружный диаметр	3× Ø26+1× Ø18 мм					
Длина трубопровода	Минимум	3 м					
	Максимум	75 м					
	Эквивалентный	95 м					
	Незаправленный	10 м					
Дозаправка хладагентом		См. раздел “Определение объема дополнительного хладагента”					
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м					
Эквивалентный перепад высот		—					
Максимальная разность уровней между блоками		—					
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа					
Методика размораживания		Выравнивание давления					
Управление размораживанием		Датчик температуры наружного теплообменника					
Метод регулирования производительности		Инверторное управление					
Регулирование производительность (%)		—					
Защитные устройства		Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель					
Стандартные принадлежности		1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки					

- (a) См. чертеж с рабочим диапазоном.
- (b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.
- (c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.
- (d) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C).
- (e) Окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)
- (f) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

14 Технические данные

Электрические характеристики: ERHQ_W1

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1	ERHQ011BAW1	ERHQ014BAW1	ERHQ016BAW1
Электропитание							
Наименование		W1					
Фаза		3N~					
Частота		50 Гц					
Напряжение		400 В					
Диапазон изменения напряжения	Минимум	360 В					
	Максимум	440 В					
Ток							
Номинальный рабочий ток	Охлаждение	—					
	Нагрев ^(а)	5,8 А					
Пусковой ток		—					
Максимальный рабочий ток (охлаждение и нагрев)		13,5 А					
Z_{max}		—					
Минимальное значение S_{sc}		—					
Рекомендуемые плавкие предохранители		20 А					
Проводка							
Для источника питания		См. раздел "Подсоединение электрической проводки"					
Для соединения с внутренним агрегатом							
Ввод кабеля электропитания		Только наружный блок					

(а) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C ($\Delta T=5^\circ C$).

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_V3

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Программа охлаждения и нагрева полов							
Номинальный нагрев ^(а)	Мощность	11,2 кВт	14,5 кВт	16 кВт	11,2 кВт	14,5 кВт	16 кВт
	Потребляемая мощность	2,43 кВт	3,37 кВт	3,76 кВт	2,43 кВт	3,37 кВт	3,76 кВт
	COP	4,6	4,3	4,25	4,6	4,3	4,25
Максимальный нагрев ^(с)	Мощность	8,6 кВт	10,6 кВт	11,4 кВт	8,6 кВт	10,6 кВт	11,4 кВт
	Потребляемая мощность	3,13 кВт	4,00 кВт	4,32 кВт	3,13 кВт	4,00 кВт	4,32 кВт
	COP	2,75	2,65	2,64	2,75	2,65	2,64
Номинальное охлаждение ^(а)	Мощность	—	—	—	15,05 кВт	16,06 кВт	16,76 кВт
	Потребляемая мощность	—	—	—	4,53 кВт	5,43 кВт	6,16 кВт
	EER	—	—	—	3,32	2,96	2,72
Программа фанкойла							
Номинальный нагрев ^(б)	Мощность	11,00 кВт	13,60 кВт	15,20 кВт	11,00 кВт	13,60 кВт	15,20 кВт
	Потребляемая мощность	3,10 кВт	4,10 кВт	4,66 кВт	3,10 кВт	4,10 кВт	4,66 кВт
	COP	3,55	3,32	3,26	3,55	3,32	3,26
Максимальный нагрев ^(д)	Мощность	8,60 кВт	10,80 кВт	10,90 кВт	8,60 кВт	10,80 кВт	10,90 кВт
	Потребляемая мощность	4,10 кВт	5,19 кВт	5,22 кВт	4,10 кВт	5,19 кВт	5,22 кВт
	COP	2,10	2,08	2,09	2,10	2,08	2,09
Номинальное охлаждение ^(б)	Мощность	—	—	—	11,72 кВт	12,55 кВт	13,12 кВт
	Потребляемая мощность	—	—	—	4,31 кВт	5,08 кВт	5,73 кВт
	EER	—	—	—	2,72	2,47	2,29

- (а) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)
 (б) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)
 (с) При нагреве: Окружающая температура DB -7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 35°C.
 (д) При нагреве: Окружающая температура DB -7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 45°C.

Технические характеристики: ERLQ_V3

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Корпус							
Цвет	Цвета слоновой кости						
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь						
Размеры							
Упаковка (В×Ш×Г)	1524×980×420 мм						
Агрегат (В×Ш×Г)	1345×900×320 мм						
Масса							
Масса агрегата	113 кг						
Полная масса	128 кг						
Упаковка							
Материал	EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)						
Масса	15 кг						
Теплообменник							

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип				
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16				
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3		
Технические характеристики	Длина	857 мм							
	Количество рядов	2							
	Расстояние между ребрами	1,4 мм							
	Количество ходов	7							
	Площадь фронтального сечения	1,131 м ²							
	Количество ступеней	60							
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0							
Тип трубы		Hi-XSS(8)							
Ребро	Тип	Ребро WF							
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)							
Вентилятор									
Тип		Пропеллер							
Количество		2							
Расход воздуха (номинальный при 230 В)		—							
Направление нагнетания		Горизонтальный							
Внешнее статическое давление (макс.)		—							
Двигатель	Количество	2							
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока							
	Местоположение	—							
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8						
			Охлаждение	—			780 об/мин		
				Нагрев	740 об/мин	750 об/мин	760 об/мин	740 об/мин	750 об/мин
	Выход	70 Вт							
Привод	Прямой привод								
Компрессор									
Количество		1							
Двигатель	Модель	JT100G-VD@B2							
	Тип	Герметичный спиральный компрессор							
	Скорость	—							
	Выход	2200 Вт							
	Способ запуска	Инверторное управление							
	Нагреватель картера	33 Вт							
Рабочий диапазон^(a)									
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-25°C DB							
	Максимум	35°C DB							
Охлаждение	Минимум	—			10°C DB				
	Максимум	—			46°C DB				

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB					
	Максимум	35°C DB					
Уровень шума							
Номинал, нагрев ^(d)	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	64 дБА	64 дБА	66 дБА
	Уровень звукового давления ^(f)	51 дБА	51 дБА	52 дБА	51 дБА	51 дБА	52 дБА
Номинал, охлаждение ^(e)	Акустическая мощность	—			64 дБА	66 дБА	69 дБА
	Уровень звукового давления ^(f)	—			50 дБА	52 дБА	54 дБА
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(f)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	42 дБА	42 дБА	43 дБА
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(f)	—			45 дБА	45 дБА	46 дБА
Хладагент							
Тип		R410A					
Заправка		3,4 кг					
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)					
Количество контуров		1					
Фреоновое масло							
Тип		Daphne FVC68D					
Заправленный объем		1,5 л					
Соединения трубопроводов							
Жидкостная	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм					
Газовая	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм					
Дренаж	Количество	5					
	Тип	Отверстие					
	Наружный диаметр	5× Ø26 мм					
Длина трубопровода	Минимум	3 м					
	Максимум	50 м					
	Эквивалентный	70 м					
	Незаправленный	10 м					
Дозаправка хладагентом		См. раздел “Определение объема дополнительного хладагента”					
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м					
Эквивалентный перепад высот		—					
Максимальная разность уровней между блоками		—					
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа					

14 Технические данные

	Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки	ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Методика размораживания	Выравнивание давления					
Управление размораживанием	Датчик температуры наружного теплообменника					
Метод регулирования производительности	Инверторное управление					
Регулирование производительности (%)	—					
Защитные устройства	Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель					
Стандартные принадлежности	1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки					

(a) См. чертеж с рабочим диапазоном.

(b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.

(c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.

(d) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C ($\Delta T=5^\circ\text{C}$).

(e) Окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C ($\Delta T=5^\circ\text{C}$).

(f) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERLQ_V3

	Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки	ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3	ERLQ011CAV3	ERLQ014CAV3	ERLQ016CAV3
Электропитание						
Наименование	V3					
Фаза	1~					
Частота	50 Гц					
Напряжение	230 В					
Диапазон изменения напряжения	Минимум	207 В				
	Максимум	253 В				
Ток						
Номинальный рабочий ток	—					
Пусковой ток	—					
Максимальный рабочий ток (охлаждение и нагрев)	34,2 А					
Z_{max}	0,22 $\Omega^{(a)}$					
Минимальное значение S_{sc}	525 кВА ^(a)					
Рекомендуемые плавкие предохранители	40 А					
Проводка						
Для источника питания	См. раздел "Подсоединение электрической проводки"					
Для соединения с внутренним агрегатом						
Ввод кабеля электропитания	Только наружный блок					

(a) Данное оборудование соответствует требованиям:

- EN/IEC 61000-3-11 при условии, что системное сопротивление Z_{sys} не превышает величины Z_{max} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-11 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по изменениям напряжения, колебаниям напряжения и мерцанию в низковольтных системах электропитания для оборудования с номинальным током ≤ 75 А.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, системное сопротивление Z_{sys} которого не превышает величины Z_{max} , несёт специалист по монтажу

или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

- **EN/IEC 61000-3-12** при условии, что мощность короткого замыкания S_{sc} не менее величины S_{sc} в точке сопряжения подвода питания пользователю с системой общего пользования.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤ 75 А на фазу.
- Ответственность за подключение оборудования только к подводу питания, мощность короткого замыкания S_{sc} которого не менее минимальной величины S_{sc} , несёт специалист по монтажу или пользователь оборудования. При необходимости следует проконсультироваться с оператором распределительной сети.

14 Технические данные

Номинальная производительность и номинальная потребляемая мощность: ERLQ_W1

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Программа охлаждения и нагрева полов							
Номинальный нагрев ^(а)	Мощность	11,2 кВт	14,5 кВт	16 кВт	11,2 кВт	14,5 кВт	16 кВт
	Потребляемая мощность	2,43 кВт	3,37 кВт	3,76 кВт	2,43 кВт	3,37 кВт	3,76 кВт
	COP	4,6	4,3	4,25	4,6	4,3	4,25
Максимальный нагрев ^(с)	Мощность	8,6 кВт	10,6 кВт	11,4 кВт	8,6 кВт	10,6 кВт	11,4 кВт
	Потребляемая мощность	3,13 кВт	4,00 кВт	4,32 кВт	3,13 кВт	4,00 кВт	4,32 кВт
	COP	2,75	2,65	2,64	2,75	2,65	2,64
Номинальное охлаждение ^(а)	Мощность	—			15,05 кВт	16,06 кВт	16,76 кВт
	Потребляемая мощность	—			4,53 кВт	5,43 кВт	6,16 кВт
	EER	—			3,32	2,96	2,72
Программа фанкойла							
Номинальный нагрев ^(б)	Мощность	11,00 кВт	13,60 кВт	15,20 кВт	11,00 кВт	13,60 кВт	15,20 кВт
	Потребляемая мощность	3,10 кВт	4,10 кВт	4,66 кВт	3,10 кВт	4,10 кВт	4,66 кВт
	COP	3,55	3,32	3,26	3,55	3,32	3,26
Максимальный нагрев ^(д)	Мощность	8,60 кВт	10,80 кВт	10,90 кВт	8,60 кВт	10,80 кВт	10,90 кВт
	Потребляемая мощность	4,10 кВт	5,19 кВт	5,22 кВт	4,10 кВт	5,19 кВт	5,22 кВт
	COP	2,10	2,08	2,09	2,10	2,08	2,09
Номинальное охлаждение ^(б)	Мощность	—			11,72 кВт	12,55 кВт	13,12 кВт
	Потребляемая мощность	—			4,31 кВт	5,08 кВт	5,73 кВт
	EER	—			2,72	2,47	2,29

- (а) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 18°C (ΔT=5°C)
- (б) При нагреве: окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 45°C (ΔT=5°C). При охлаждении: окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)
- (с) При нагреве: Окружающая температура DB -7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 35°C.
- (д) При нагреве: Окружающая температура DB -7°C (относительная влажность 85%), вода на выходе конденсатора 45°C.

Технические характеристики: ERLQ_W1

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Корпус							
Цвет	Цвета слоновой кости						
Материал	Окрашенная оцинкованная листовая сталь						
Размеры							
Упаковка (В×Ш×Г)	1524×980×420 мм						
Агрегат (В×Ш×Г)	1345×900×320 мм						
Масса							
Масса агрегата	114 кг						
Полная масса	129 кг						
Упаковка							
Материал	EPS, картон, древесина, полиэфир (ремни)						
Масса	15 кг						
Теплообменник							

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип			
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16			
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	
Технические характеристики	Длина	857 мм						
	Количество рядов	2						
	Расстояние между ребрами	1,4 мм						
	Количество ходов	7						
	Площадь фронтального сечения	1,131 м ²						
	Количество ступеней	60						
	Отверстие в пластине на пустой трубке	0						
Тип трубы		Ni-XSS(8)						
Ребро	Тип	Ребро WF						
	Обработка	Антикоррозионная обработка (PE)						
Вентилятор								
Тип		Пропеллер						
Количество		2						
Расход воздуха (номинальный при 230 В)		—						
Направление нагнетания		Горизонтальный						
Внешнее статическое давление (макс.)		—						
Двигатель	Количество	2						
	Модель	Бесщеточный электродвигатель постоянного тока						
	Местоположение	—						
	Скорость (номинальная при 230 В)	Количество ступеней	8					
			Охлаждение	—			780 об/мин	
	Нагрев	740 об/мин	750 об/мин	760 об/мин	740 об/мин	750 об/мин	760 об/мин	
	Выход	70 Вт						
Привод	Прямой привод							
Компрессор								
Количество		1						
Двигатель	Модель	JT1G-VDYR@B2						
	Тип	Герметичный спиральный компрессор						
	Скорость	—						
	Выход	2200 Вт						
	Способ запуска	Инверторное управление						
	Нагреватель картера	33 Вт						
Рабочий диапазон^(a)								
Нагрев (наружный агрегат) ^(b)	Минимум	-25°C DB						
	Максимум	35°C DB						
Охлаждение	Минимум	—			10°C DB			
	Максимум	—			46°C DB			

14 Технические данные

		Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки		ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки		ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Горячая вода бытового потребления (наружный агрегат) ^(c)	Минимум	-20°C DB					
	Максимум	35°C DB					
Уровень шума							
Номинал, нагрев ^(d)	Акустическая мощность	64 дБА	64 дБА	66 дБА	64 дБА	64 дБА	66 дБА
	Уровень звукового давления ^(f)	51 дБА	51 дБА	52 дБА	51 дБА	51 дБА	52 дБА
Номинал, охлаждение ^(e)	Акустическая мощность	—			64 дБА	66 дБА	69 дБА
	Уровень звукового давления ^(f)	—			50 дБА	52 дБА	54 дБА
Ночной тихий режим, нагрев	Уровень звукового давления ^(f)	42 дБА	42 дБА	43 дБА	42 дБА	42 дБА	43 дБА
Ночной тихий режим, охлаждение	Уровень звукового давления ^(f)	—			45 дБА	45 дБА	46 дБА
Хладагент							
Тип		R410A					
Заправка		3,4 кг					
Управление		Регулирующий вентиль (электронный)					
Количество контуров		1					
Фреоновое масло							
Тип		Daphne FVC68D					
Заправленный объем		1,5 л					
Соединения трубопроводов							
Жидкостная	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø9,52 мм					
Газовая	Количество	1					
	Тип	Соединение с накидными гайками					
	Наружный диаметр	Ø15,9 мм					
Дренаж	Количество	5					
	Тип	Отверстие					
	Наружный диаметр	5× Ø26 мм					
Длина трубопровода	Минимум	3 м					
	Максимум	50 м					
	Эквивалентный	70 м					
	Незаправленный	10 м					
Дозаправка хладагентом		См. раздел "Определение объема дополнительного хладагента"					
Максимальный перепад высот между наружным и внутренним агрегатами		30 м					
Эквивалентный перепад высот		—					
Максимальная разность уровней между блоками		—					
Теплоизоляция		Трубопроводы для жидкости и для газа					

	Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки	ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Методика размораживания	Выравнивание давления					
Управление размораживанием	Датчик температуры наружного теплообменника					
Метод регулирования производительности	Инверторное управление					
Регулирование производительность (%)	—					
Защитные устройства	Переключатель высокого давления / Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора / Предохранитель					
Стандартные принадлежности	1 руководство по монтажу / 2 кабельных стяжки					

- (a) См. чертеж с рабочим диапазоном.
- (b) Увеличение диапазона за счет поддержки резервного нагревателя.
- (c) Увеличение диапазона за счет поддержки вспомогательного нагревателя.
- (d) Окружающая температура DB/WB 7°C/6°C, вода на выходе конденсатора 35°C (ΔT=5°C).
- (e) Окружающая температура 35°C, вода на выходе испарителя 7°C (ΔT=5°C)
- (f) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона на определенном расстоянии от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Дополнительную информацию см. на чертеже со звуковым спектром.

Электрические характеристики: ERLQ_W1

	Тип только для нагрева			Реверсивный тип		
Внутренние блоки	ЕНВН11+16/ЕНВН11+16			ЕНВХ11+16/ЕНВХ11+16		
Наружные блоки	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1	ERLQ011CAW1	ERLQ014CAW1	ERLQ016CAW1
Электропитание						
Наименование	W1					
Фаза	3N~					
Частота	50 Гц					
Напряжение	400 В					
Диапазон изменения напряжения	Минимум	360 В				
	Максимум	440 В				
Ток						
Номинальный рабочий ток	—					
Пусковой ток	—					
Максимальный рабочий ток (охлаждение и нагрев)	16,3 А					
Z _{max}	—					
Минимальное значение S _{sc}	Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12 ^(a)					
Рекомендуемые плавкие предохранители	20 А					
Проводка						
Для источника питания	См. раздел "Подсоединение электрической проводки"					
Для соединения с внутренним агрегатом						
Ввод кабеля электропитания	Только наружный блок					

- (a) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, со входным током >16 А и ≤75 А на фазу.

14 Технические данные

14.7.2 Технические характеристики: Внутренний агрегат

Технические характеристики

Внутренние блоки	ЕНВН				ЕНВХ			
	11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W	11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W
Номинальная потребляемая мощность (только внутренний агрегат)	110 Вт		170 Вт		110 Вт		170 Вт	
Корпус								
Цвет	Белый							
Материал	Листовой металл с предварительным покрытием							
Размеры								
Упаковка (В×Ш×Г)	890×480×344 мм							
Агрегат (В×Ш×Г)	415×650×1016 мм							
Масса установки (чистая)	43 кг	44 кг	45 кг	43 кг	45 кг	44 кг	46 кг	
Масса установки (в упаковке)	46 кг	47 кг	46 кг	48 кг	47 кг	48 кг	49 кг	
Упаковочные материалы								
Материал	EPS, картон, PP (ремни)							
Масса	3 кг							
PEД								
Категория агрегата	Статья 3.3§3 ⁽¹⁾							
Насос								
Тип	Электродвигатель постоянного тока							
Количество скоростей	Инверторное управление							
Потребляемая мощность	76 Вт		140 Вт		76 Вт		140 Вт	
Водяной теплообменник								
Тип	Паяный пластинчатый							
Количество	1							
Объем воды	1 л							
Расход воды	Минимум	16 л/мин ⁽²⁾						
	Максимум	46 л/мин						
Расширительный бак	Объем	10 л						
	Максимальное давление воды	3 бар						
	Предварительное давление	1 бар						
Фильтр для воды	Перфорация отверстий по диаметру	1						
	Материал	Медь + латунь + нержавеющая сталь						
Контур воды								
Диаметр соединений трубопроводов	G 1-1/4 (внутр. резьба)							
Предохранительный клапан	3 бар							
Манометр	Да							
Дренажный/наполнительный клапан	Да							
Запорные клапаны	Да							
Воздуховыпускной клапан	Да							
Общий объем воды	4,0 л ⁽³⁾							
Контур циркуляции хладагента								
Газовая сторона	Ø15,9 мм							
Жидкостная сторона	Ø9,5 мм							
Уровень акустической мощности								
Номинал	41 дБА ⁽⁴⁾		44 дБА ⁽⁴⁾		41 дБА ⁽⁴⁾		44 дБА ⁽⁴⁾	
Уровень звукового давления								

14 Технические данные

Внутренние блоки		ЕНВН				ЕНВХ			
		11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W	11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W
Номинал		27 дБА ⁽⁵⁾		30 дБА ⁽⁵⁾		27 дБА ⁽⁵⁾		30 дБА ⁽⁵⁾	
Рабочий диапазон									
Нагрев	Нагрев на стороне воды	Макс. 55°C							
	Внутренняя установка	5~35°C DB							
	Горячая вода бытового потребления на стороне воды	80°C ⁽⁶⁾				80°C ⁽¹¹⁾			
Защитные устройства		Термовыключатель							

Электрические характеристики

Внутренние блоки		ЕНВН		ЕНВХ		ЕНВН		ЕНВХ	
		11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W	11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W
Электропитание	Наименование	См. ⁽⁷⁾							
	Диапазон изменения напряжения	-10%~+10%							
Проводка									
Электропитание резервного нагревателя	Количество проводов	3G	См. руководств о по монтажу	3G	См. руководств о по монтажу	3G	См. руководств о по монтажу	3G	См. руководств о по монтажу
	Тип проводов	См. ⁽⁸⁾							
Кабель связи к наружному агрегату	Количество проводов	3							
	Тип проводов	2,5 мм ²							
Источник электропитания по льготному тарифу	Количество проводов	Питание: 2							
	Тип проводов	Питание: 6,3 А ⁽⁹⁾							
Электрический счетчик	Количество проводов	2							
	Тип проводов	Минимум 0,75 мм ² (обнаружение импульсов 5 В=)							
Насос горячей воды бытового потребления	Количество проводов	2							
	Тип проводов	Минимум 0,75 мм ² (пусковой 2 А, непрерывный 1 А)							
Подключение электропитания к дополнительному ЕКНВ	Количество	3G							
	Тип проводов	13 А ⁽⁸⁾							
Подключение к дополнительной модели ЕКНВ + Q2L	Количество	5G							
	Тип проводов	Подробные сведения относительно диапазона напряжений и тока содержатся в руководстве по монтажу. ⁽⁸⁾							
Соединение с R5T	Количество	Провод входит в комплект опции ЕКНВ							
Соединение с R6T	Количество проводов	2							
	Тип проводов	Минимум 0,75 мм ²							
Соединение с АЗР	Количество проводов	Зависит от типа термостата							
	Тип проводов	Напряжение 230 В/максимальный ток: 100 мА/минимум 0,75 мм ² . ⁽⁸⁾							
Соединение с M2S	Количество проводов	2							
	Тип проводов	Напряжение 230 В/максимальный ток: 100 мА/минимум 0,75 мм ² . ⁽⁸⁾							

14 Технические данные

Внутренние блоки		ЕНВН	ЕНВХ	ЕНВН	ЕНВХ	ЕНВН	ЕНВХ	ЕНВН	ЕНВХ
		11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W	11СВ3V	11СВ9W	16СВ3V	16СВ9W
Соединение с М3S	Количество проводов	3							
	Тип проводов	Напряжение 230 В/максимальный ток: 100 мА/минимум 0,75 мм ² . ⁽⁸⁾							
Соединение с нагревателем поддона	Количество проводов	2							
	Тип проводов	Напряжение 230 В/максимальный ток: 100 мА/минимум 0,75 мм ² . ⁽⁸⁾							
Соединение с интерфейсом пользователя	Количество проводов	2							
	Тип проводов	0,75 мм ² ~1,25 мм ² (максимальная длина: 500 м)							
Для соединения с дополнительным FWXV (входной и выходной сигнал запроса)	Количество проводов	4							
	Тип проводов	100 мА, минимум 0,75 мм ²							

- (1) Категория блока PED: исключен из состава PED согласно статье 1, пункт 3.6 директивы 97/23/ЕС.
- (2) Рабочая зона расширяется в сторону меньших значений расхода только в том случае, когда блок работает только с тепловым насосом. (Не при запуске, не работа резервного нагревателя, не операция размораживания.)
- (3) Включая трубопроводы + пластинчатый теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак.
- (4) DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT=5°C)
- (5) Уровень звукового давления измеряется в беззвучном помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительное значение, зависящее от расстояния и окружающей акустики. Указанный уровень звукового давления соответствует максимально возможному значению для рабочего диапазона блока.
- (6) >50°C только BSH, без работы теплового насоса.
- (7) Вышеупомянутый источник питания для гидравлической коробки предназначен только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидравлической коробки питаются через наружный агрегат. Для дополнительного резервуара горячей воды бытового потребления предусмотрено отдельное электропитание.
- (8) Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными нормами.
- (9) Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными нормами. Оборудование соответствует требованиям EN/IEC 61000-3-12 (Европейский/технический стандарт, устанавливающий пределы по гармоническим токам, генерируемым оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования, с входным током >16 А и ≤75 А на фазу.).
- (10) Вышеупомянутый источник питания для гидравлической коробки предназначен только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидравлической коробки питаются через наружный агрегат. Для дополнительного резервуара горячей воды бытового потребления предусмотрено отдельное электропитание.
- (11) >50°C только вспомогательный нагреватель, без работы теплового насоса.

Электрические характеристики резервного и вспомогательного нагревателей (только для ЕКНВ)

Тип	3V			9W		
Резервный нагреватель						
Задание производительности	3 кВт		6 кВт	3 кВт		6 кВт, 9 кВт
Степень производительности	1		2	1		2
Степень производительности 1	3 кВт					
Степень производительности 2	—		6	—		6, 9
Минимальная временная задержка между ступенями	См. рис. 1		См. рис. 2			
Электропитание ⁽¹⁾	1~ 50 Гц		3~ 50 Гц	1~ 50 Гц		3~ 50 Гц
Напряжение	230 В			400 В		
Номинальный ток	13 А		15,1 А	13 А		26 А, 8,7 А, 13 А
Z _{max} (резервный нагреватель) ⁽²⁾	—					
Минимальное значение S _{sc}	—		(1)		—	
Вспомогательный нагреватель (дополнительные модели ЕКНВ)						
Задание производительности	3 кВт					
Степень производительности	1					
Минимальная временная задержка между этапами	См. рис. 3					
Номинальный ток	V3	26 (13+13) А	28,1 (15,1+13) А	26 (13+13) А	39 (26+13) А	21,7 (8,7+13) А, 26 (13+13) А
	Z2	—			16,2 (8,7+7,5) А	20,5 (13+7,5) А
Минимальное значение S _{sc}	V3	(3)				
	Z2	—			(3)	

- (1) Вышеупомянутый источник питания для гидравлической коробки предназначен только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидравлической коробки поставляются с наружным агрегатом. Для дополнительного резервуара горячей воды бытового потребления предусмотрено отдельное электропитание.

(1) Оборудование соответствует стандарту EN/IEC 61000-3-12.

(2) Согласно стандарту EN/IEC 61000-3-11 может потребоваться консультация с оператором распределительной сети, чтобы гарантировать подключение оборудования только к электропитанию с
 Zsysnode:1261007898681260911529 ≤ Zmaxnode:1261007898681260911528 .


Рис. 1. Резервный нагреватель (*3V), минимальная временная задержка между ступенями



Рис. 2. Резервный нагреватель (*9W), минимальная временная задержка между ступенями



Рис. 3. Вспомогательный нагреватель (ЕКНВ), минимальная временная задержка между ступенями




14 Технические данные

14.8 Рабочий диапазон

14.8.1 Рабочий диапазон: обогрев и охлаждение

Режим нагрева и охлаждения помещения (для текущих моделей в этом руководстве)




- A** Температура снаружи
- B** Температура воды на выходе испарителя
- C** Температура воды на выходе конденсатора
- ☐ Только работа резервного нагревателя. Наружный агрегат не работает.
- ▨ Работа наружного агрегата возможна, если уставка $\geq 25^{\circ}\text{C}$.
- ▩ Возможна работа наружного агрегата, но возможно уменьшение производительности. Если температура снаружи $< -25^{\circ}\text{C}$, наружный агрегат останавливается. Продолжается работа внутреннего агрегата и резервного нагревателя.
- ▭ Зона постоянной работы.

Примечание. В режиме ограниченного электропитания наружный агрегат, вспомогательный нагреватель и резервный нагреватель могут работать только по отдельности.

- (*) В блоки ERLQ включено специальное оборудование (изоляция, пластина нагревателя и т. д.) для обеспечения надлежащей работы в зонах с низкой окружающей температурой и высокой влажностью. В таких условиях у моделей ERHQ могут возникать проблемы с сильным обледенением на змеевике с воздушным охлаждением. Если ожидаются такие условия, то в качестве альтернативы необходимо устанавливать ERLQ. В этих моделях приняты меры (изоляция, пластина нагревателя и т. д.) для предотвращения обледенения.


14.8.2 Рабочий диапазон: Горячая вода бытового потребления



3TW60813-2B

14.8.3 Потребность в дренажном поддоне

Entering water temperature limit to prevent condensation



1. Refer to psychometric chart for more information.
2. If condensation is expected, installation of EKHBDFCA2 - drainpan kit must be considered.


4D078990

14.9 Кривая ESP

14.9.1 Кривая ESP: Внутренний агрегат


Примечание: Ошибка расхода возникает, когда не достигается минимальный расход воды.

ЕНВН/Х11=ЕНВН/Х11



4D090625-1

ЕНВН/Х16=ЕНВН/Х16



4D090625-1

- A** Внешнее статическое давление
B Расход воды
C Рабочий диапазон

Рабочая зона расширяется в сторону меньших значений расхода только в том случае, когда блок работает только с тепловым насосом. (Не при запуске, не работа резервного нагревателя, не операция размораживания.)

ESP=внешнее статическое давление [кПа] в контуре нагрева/охлаждения помещения.

Расход=расход воды в контуре нагрева/охлаждения помещения блока.

Примечания:

- Выбор значения расхода вне рабочей области может привести к повреждению или сбою блока. См. также минимальный и максимальный расход воды в технических характеристиках.
- Качество воды ДОЛЖНО соответствовать директиве ЕС EC98/83ЕС.

15 Глоссарий

Дилер

Торговый представитель по продукции.

Уполномоченный установщик

Квалифицированный мастер, уполномоченный выполнять монтаж оборудования.

Потребитель

Лицо, являющееся владельцем изделия и/или оператором изделия.

Действующие нормативы

Все международные, европейские, национальные и местные директивы, законы, положения и/или кодексы, которые относятся и применимы к определенному устройству или территории.

Обслуживающая компания

Квалифицированная компания, способная выполнять или координировать действия по необходимому обслуживанию оборудования.

Руководство по монтажу

Инструкция по монтажу, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок установки, настройки и обслуживания.

Руководство по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации, предусмотренная для определенного изделия и применения, разъясняет порядок эксплуатации.

Принадлежности

Этикетки, руководства, информационные буклеты и оборудование, поставляемые вместе с изделием, которые должны быть установлены в соответствии с инструкциями в сопроводительной документации.

Дополнительное оборудование

Оборудование, произведенное или утвержденное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

Оборудование, приобретаемое отдельно

Оборудование, не произведенное Daikin, которое можно использовать вместе с изделием согласно инструкциям в сопроводительной документации.

Таблица местных настроек

Подходящие внутренние агрегаты

*HBH04CB3V	*HVH04S18CB3V
*HBH08CB3V	*HVH08S18CB3V
*HBH11CB3V	*HVH11S18CB3V
*HBH16CB3V	*HVH16S18CB3V
*HBX04CB3V	*HVX04S18CB3V
*HBX08CB3V	*HVX08S18CB3V
*HBX11CB3V	*HVX11S18CB3V
*HBX16CB3V	*HVX16S18CB3V
*HBH08CB9W	*HVH08S26CB9W
*HBH11CB9W	*HVH11S26CB9W
*HBH16CB9W	*HVH16S26CB9W
*HBX08CB9W	*HVX08S26CB9W
*HBX11CB9W	*HVX11S26CB9W
*HBX16CB9W	*HVX16S26CB9W

Примечания

- (*1) *HB*
- (*2) *HV*
- (*3) *3V
- (*4) *9W
- (*5) *04/08*
- (*6) *11/16*

Таблица местных настроек					Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
Пользовательские настройки						
└ Предустановленные значения						
└ Комнатная температура						
7.4.1.1		Комфорт (обогрев)	R/W	[3-07]~[3-06], шаг: A.3.2.4 21°C		
7.4.1.2		Экология (обогрев)	R/W	[3-07]~[3-06], шаг: A.3.2.4 19°C		
7.4.1.3		Комфорт (охлаждение)	R/W	[3-08]~[3-09], шаг: A.3.2.4 24°C		
7.4.1.4		Экология (охлаждение)	R/W	[3-08]~[3-09], шаг: A.3.2.4 26°C		
└ LWT главная						
7.4.2.1	[8-09]	Комфорт (обогрев)	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C 35°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Экология (обогрев)	R/W	[9-01]~[9-00], шаг: 1°C 33°C		
7.4.2.3	[8-07]	Комфорт (охлаждение)	R/W	[9-03]~[9-02], шаг: 1°C 18°C		
7.4.2.4	[8-08]	Экология (охлаждение)	R/W	[9-03]~[9-02], шаг: 1°C 20°C		
7.4.2.5		Комфорт (обогрев)	R/W	-10~10°C, шаг: 1°C 0°C		
7.4.2.6		Экология (обогрев)	R/W	-10~10°C, шаг: 1°C -2°C		
7.4.2.7		Комфорт (охлаждение)	R/W	-10~10°C, шаг: 1°C 0°C		
7.4.2.8		Экология (охлаждение)	R/W	-10~10°C, шаг: 1°C 2°C		
└ Температура бака						
7.4.3.1	[6-0A]	Удобство хранения	R/W	30~[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C		
7.4.3.2	[6-0B]	Эколог. хранения	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
7.4.3.3	[6-0C]	Повторный нагрев	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C		
└ Тихий уровень						
7.4.4			R/W	0: Уровень 1 1: Уровень 2 2: Уровень 3		
└ Цена электроэнергии						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Высокая	R/W	0,00~990/кВтч 0/кВтч		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Средняя	R/W	0,00~990/кВтч 0/кВтч		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Низкая	R/W	0,00~990/кВтч 0/кВтч		
└ Цена топлива						
7.4.6			R/W	0,00~990/кВтч 0,00~290/MBtu 8,0/кВтч		
└ Задать в зависимости от погоды						
└ Основной						
└ Уст. завис. от темп. нагрев						
7.7.1.1	[1-00]	Уст. завис. от темп. нагрев	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -10°C	
7.7.1.1	[1-01]	Уст. завис. от темп. нагрев	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
7.7.1.1	[1-02]	Уст. завис. от темп. нагрев	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, шаг: 1°C 35°C	
7.7.1.1	[1-03]	Уст. завис. от темп. нагрев	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, шаг: 1°C 25°C	
└ Уст. завис. от темп. охлаждения						
7.7.1.2	[1-06]	Уст. завис. от темп. охлаждения	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C	
7.7.1.2	[1-07]	Уст. завис. от темп. охлаждения	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C	
7.7.1.2	[1-08]	Уст. завис. от темп. охлаждения	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 22°C	
7.7.1.2	[1-09]	Уст. завис. от темп. охлаждения	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C 18°C	
└ Дополнительный						
└ Уст. завис. от темп. нагрев						
7.7.2.1	[0-00]	Уст. завис. от темп. нагрев	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, шаг: 1°C 35°C	
7.7.2.1	[0-01]	Уст. завис. от темп. нагрев	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C 45°C	
7.7.2.1	[0-02]	Уст. завис. от темп. нагрев	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
7.7.2.1	[0-03]	Уст. завис. от темп. нагрев	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -10°C	
└ Уст. завис. от темп. охлаждения						
7.7.2.2	[0-04]	Уст. завис. от темп. охлаждения	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C 8°C	

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию		
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг	Дата	Значение
				Значение по умолчанию		
7.7.2.2	[0-05]	Уст.завис от темп.охлаждение	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, шаг: 1°C	12°C
7.7.2.2	[0-06]	Уст.завис от темп.охлаждение	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	25-43°C, шаг: 1°C	35°C
7.7.2.2	[0-07]	Уст.завис от темп.охлаждение	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	10-25°C, шаг: 1°C	20°C
Настройки установщика						
└─ Схема системы						
└─ Стандарт						
A.2.1.1	[E-00]	Тип агрегата		R/O	0-5	0: LT раздельно
A.2.1.2	[E-01]	Тип компрессора		R/O	0: 8 1: 16	
A.2.1.3	[E-02]	Тип ПО внутр.агрегата		R/O	0: Тип 1 1: Тип 2	
A.2.1.4	[E-03]	Шаги резервн.нагревателя		R/O	0: Нет ВУН 1: 1 шаг 2: 2 шага	
A.2.1.5	[5-0D]	Тип ВУН		R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) (*3) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)	
A.2.1.6	[D-01]	Предпочт.энергосбер.		R/W	0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт	
A.2.1.7	[C-07]	Метод упр.агрегатом		R/W	0: Контроль LWT 1: Внеш.контр.РТ 2: Контроль РТ	
A.2.1.8	[7-02]	Число зон LWT		R/W	0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT	
A.2.1.9	[F-0D]	Режим работы насоса		R/W	0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос	
A.2.1.A	[E-04]	Возможна экономия энергии		R/O	0: Нет 1: Да	
A.2.1.B		Полож.контроллера		R/W	0: В агрегате 1: В помещении	
└─ Опции						
A.2.2.1	[E-05]	Работа DHW		R/W	0: Нет (*1) 1: Да (*2)	
A.2.2.3	[E-07]	Нагрев.бака DHW		R/W	0-6 0: Тип 1 (*1) 1: Тип 2 (*2)	
A.2.2.4	[C-05]	Тип контакта осн.		R/W	1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н	
A.2.2.5	[C-06]	Тип контакта доп.		R/W	1: Термост.ВКЛ/ВЫК 2: Запрос С/Н	
A.2.2.6.1	[C-02]	Цифр.печ.плата вх/вых	Внеш.рез.нагр.src	R/W	0: Нет 1: Бивалентно 2: - 3: -	
A.2.2.6.2	[D-07]	Цифр.печ.плата вх/вых	Солнечный комплект	R/W	0: Нет 1: Да	
A.2.2.6.3	[C-09]	Цифр.печ.плата вх/вых	Поддача аварийного сигнала	R/W	0: Замыкающий 1: Размыкающий	
A.2.2.6.4	[F-04]	Цифр.печ.плата вх/вых	Нагреватель роддона	R/W	0: Нет 1: Да	
A.2.2.7	[D-04]	Печатная плата по заказу		R/W	0: Нет 1: Упр.потр.энрг.	
A.2.2.8	[D-08]	Внешний счетчик кВт*ч 1		R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт*ч 2: 1 имп./кВт*ч 3: 10 имп./кВт*ч 4: 100 имп./кВт*ч 5: 1000 имп./кВт*ч	
A.2.2.9	[D-09]	Внешний счетчик кВт*ч 2		R/W	0: Нет 1: 0,1 имп./кВт*ч 2: 1 имп./кВт*ч 3: 10 имп./кВт*ч 4: 100 имп./кВт*ч 5: 1000 имп./кВт*ч	
A.2.2.A	[D-02]	Насос DHW		R/W	0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.	
A.2.2.B	[C-08]	Внешний датчик		R/W	0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик	
A.2.2.D	[E-0B]	Комплект для двух зон	Комплект для двух зон установлен?	R/O	0: Нет (#)	
└─ Мощность						
A.2.3.1	[6-02]	Вспомогат.нагревателя		R/W	0-10кВт, шаг: 0,2кВт	0кВт
A.2.3.2	[6-03]	ВУН: шаг 1		R/W	0-10кВт, шаг: 0,2кВт	3кВт
A.2.3.3	[6-04]	ВУН: шаг 2		R/W	0-10кВт, шаг: 0,2кВт	0кВт (*3) 6кВт (*4)
A.2.3.6	[6-07]	Нагреватель роддона		R/W	0-200Вт, шаг: 10Вт	0Вт
Работа в пространстве						
└─ Настройки LWT						
└─ Основной						
A.3.1.1.1		Режим установки LWT		R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды 2: Абс+по графику 3: WD + по графику	
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Диапазон температуры	Мин.темп. (нагрев)	R/W	15-37°C, шаг: 1°C	25°C

(*1) *HV*_*(*2) *HV*_
 (*3) *3V*_*(*4) *9W*_
 (*5) *04/08*_
 (*6) *11/16*

(#) Настройка не применяется для этого блока.

4P383508-1 - 2015.01

Таблица местных настроек						Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки		Диапазон, шаг	Значение по умолчанию	Дата	Значение
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Диапазон температуры		Макс.темп. (нагрев)	R/W	37-в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C	
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Диапазон температуры		Мин.темп. (охлаждение)	R/W	5-18°C, шаг: 1°C	
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Диапазон температуры		Макс.темп.(охлаждение)	R/W	18-22°C, шаг: 1°C	
A.3.1.1.5	[8-05]	Модулированная LWT			R/W	0: Нет 1: Да	
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Запорный клапан	ВКЛ/ВЫКЛ термостата		R/W	0: Нет 1: Да	
A.3.1.1.6.2	[F-0C]	Запорный клапан	Охлаждения		R/W	0: Нет 1: Да	
A.3.1.1.7	[9-0B]	Тип источника			R/W	0: Быстрый 1: Медленный	
Дополнительный							
A.3.1.2.1		Режим установки LWT			R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды 2: Абс+по графику 3: WD + по графику	
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Диапазон температуры		Мин.темп. (нагрев)	R/W	15-37°C, шаг: 1°C	
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Диапазон температуры		Макс.темп. (нагрев)	R/W	37-в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C	
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Диапазон температуры		Мин.темп. (охлаждение)	R/W	5-18°C, шаг: 1°C	
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Диапазон температуры		Макс.темп.(охлаждение)	R/W	18-22°C, шаг: 1°C	
Источник разности температур							
A.3.1.3.1	[9-09]	Нагрева			R/W	3-10°C, шаг: 1°C	
A.3.1.3.2	[9-0A]	Охлаждения			R/W	3-10°C, шаг: 1°C	
Комнатный термостат							
A.3.2.1.1	[3-07]	Диапаз.комнатн.темп.		Мин.темп. (нагрев)	R/W	12-18°C, шаг: A.3.2.4	
A.3.2.1.2	[3-06]	Диапаз.комнатн.темп.		Макс.темп. (нагрев)	R/W	18-30°C, шаг: A.3.2.4	
A.3.2.1.3	[3-09]	Диапаз.комнатн.темп.		Мин.темп. (охлаждение)	R/W	15-25°C, шаг: A.3.2.4	
A.3.2.1.4	[3-08]	Диапаз.комнатн.темп.		Макс.темп.(охлаждение)	R/W	25-35°C, шаг: A.3.2.4	
A.3.2.2	[2-0A]	Смещение комн.темп.			R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C	
A.3.2.3	[2-09]	Смещ.внеш.датч.помещения			R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C	
A.3.2.4		Шаг комн.температуры			R/W	0, 0,5°C 1: 1°C	
Рабочий диапазон							
A.3.3.1	[4-02]	Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ			R/W	14-25°C, шаг: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, шаг: 1°C 35°C (*6)	
A.3.3.2	[F-01]	Темп.охл.помещ.ВКЛ			R/W	10-35°C, шаг: 1°C 20°C	
Горяч.вода быт. потребления(DHW)							
Тип							
A.4.1	[6-0D]				R/W	0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.	
Дезинфекция							
A.4.4.1	[2-01]	Дезинфекция			R/W	0: Нет 1: Да	
A.4.4.2	[2-00]	День работы			R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье	
A.4.4.3	[2-02]	Время запуска			R/W	0-23 часа, шаг: 1 часа 23	
A.4.4.4	[2-03]	Целевая температура			R/W	[E-07]#1 : 55-80°C, шаг: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C	
A.4.4.5	[2-04]	Продолжительность			R/W	[E-07]#1 : 5-60 мин., шаг: 5 мин. 10 мин. [E-07]=1 : 40-60 мин., шаг: 5 мин. 40 мин.	
Макс.устан.значение							
A.4.5	[6-0E]				R/W	[E-07]#1 : 40-80°C, шаг: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40-60°C, шаг: 1°C 60°C	
Реж.удобст.хран.SP							
A.4.6					R/W	0: Абсолютный 1: Завис.от погоды	
Зависимый от погоды график							
A.4.7	[0-0B]	Зависимый от погоды график		Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	35-[6-0E]°C, шаг: 1°C 50°C	
A.4.7	[0-0C]	Зависимый от погоды график		Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	45-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C	
A.4.7	[0-0D]	Зависимый от погоды график		Высокая температура окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	10-25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.4.7	[0-0E]	Зависимый от погоды график		Низкая температура окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	-40-5°C, шаг: 1°C -10°C	
Источники тепла							
Резервный нагреватель							

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
A.5.1.1	[4-00]	Режим работы	R/W	0: Выключено 1: Включено 2: Только DHW	
A.5.1.2		Авар. ситуация	R/W	0: Ручное 1: Автоматическое	
A.5.1.3	[4-07]	Вкл. ВУН шаг 2	R/W	0: Нет 1: Да	
A.5.1.4	[5-01]	Равновесная темп.	R/W	-15~35°C, шаг: 1°C 0°C	
Работа системы					
Авт. перезапуск					
A.6.1	[3-00]		R/W	0: Нет 1: Да	
Предпочт. энергосбер.					
A.6.2.1	[D-00]	Разрешенный нагреватель	R/W	0: Нет 1: Только BSH 2: Только ВУН 3: Все нагреватели	
A.6.2.2	[D-05]	Принуд. ВЫКЛ. насоса	R/W	0: Принудит. откл. 1: В норм. режиме	
Упр. потребл. энергии					
A.6.3.1	[4-08]	Режим	R/W	0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы	
A.6.3.2	[4-09]	Тип	R/W	0: Ток 1: Мощность	
A.6.3.3	[5-05]	Значение амп.	R/W	0~50 А, шаг: 1 А 50 А	
A.6.3.4	[5-09]	Значение кВт	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт	
A.6.3.5.1	[5-05]	Ограничения амп. для DI	Лимит DI1	R/W	0~50 А, шаг: 1 А 50 А
A.6.3.5.2	[5-06]	Ограничения амп. для DI	Лимит DI2	R/W	0~50 А, шаг: 1 А 50 А
A.6.3.5.3	[5-07]	Ограничения амп. для DI	Лимит DI3	R/W	0~50 А, шаг: 1 А 50 А
A.6.3.5.4	[5-08]	Ограничения амп. для DI	Лимит DI4	R/W	0~50 А, шаг: 1 А 50 А
A.6.3.6.1	[5-09]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI1	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.6.3.6.2	[5-0A]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI2	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.6.3.6.3	[5-0B]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI3	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.6.3.6.4	[5-0C]	Ограничения кВт для DI	Лимит DI4	R/W	0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.6.3.7	[4-01]	Приоритет	R/W	0: Нет 1: BSH 2: ВУН	
Усредненное время					
A.6.4	[1-0A]		R/W	0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа	
Смещ. внеш. датч. наруж.					
A.6.5	[2-0B]		R/W	-5~5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
эф-сть в-нагр.					
A.6.A	[7-05]		R/W	0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая	
Настройки обзора					
A.8	[0-00]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	[9-05]-мин.(45,[9-06])°C, шаг: 1°C 35°C	
A.8	[0-01]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	[9-05]-[9-06]°C, шаг: 1°C 45°C	
A.8	[0-02]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.8	[0-03]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при нагреве.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -10°C	
A.8	[0-04]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, шаг: 1°C 8°C	
A.8	[0-05]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, шаг: 1°C 12°C	
A.8	[0-06]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	25~43°C, шаг: 1°C 35°C	
A.8	[0-07]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT дополнительной зоны при охлаждении.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C	
A.8	[0-0B]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	35-[6-0E]°C, шаг: 1°C 50°C	
A.8	[0-0C]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	45-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C	
A.8	[0-0D]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.8	[0-0E]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика DHW.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -10°C	
A.8	[1-00]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	-40~5°C, шаг: 1°C -10°C	
A.8	[1-01]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 15°C	
A.8	[1-02]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	[9-01]-[9-00], шаг: 1°C 35°C	
A.8	[1-03]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при нагреве.	R/W	[9-01]-мин.(45,[9-00])°C, шаг: 1°C 25°C	
A.8	[1-04]	Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой.	R/W	0: Выключено 1: Включено	
A.8	[1-05]	Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой	R/W	0: Выключено 1: Включено	
A.8	[1-06]	Низкая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	10~25°C, шаг: 1°C 20°C	

(*1) *HB*_(*) *HV* _

(*3) *3V*_(*) *9W* _

(*5) *04/08* _

(*6) *11/16* _

#) Настройка не применяется для этого блока.

4P383508-1 - 2015.01

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
A.8	[1-07]	Высокая температура окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	25-43°C, шаг: 1°C	35°C
A.8	[1-08]	Значение воды на выходе для низкой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, шаг: 1°C	22°C
A.8	[1-09]	Значение воды на выходе для высокой температуры окружающей среды для WD-графика LWT главной зоны при охлаждении.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, шаг: 1°C	18°C
A.8	[1-0A]	Каково усредненное время наружной темп.?	R/W	0: Нет усредненн. 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа	
A.8	[1-0B]	--		5	
A.8	[1-0C]	--		5	
A.8	[1-0D]	--		5	
A.8	[1-0E]	--		5	
A.8	[2-00]	Когда нужно выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Каждый день 1: Понедельник 2: Вторник 3: Среда 4: Четверг 5: Пятница 6: Суббота 7: Воскресенье	
A.8	[2-01]	Нужно ли выполнить функцию дезинфекции?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[2-02]	Когда должна начаться функция дезинфекции?	R/W	0-23 часа, шаг: 1 часа 23	
A.8	[2-03]	Какова целевая температура дезинфекции?	R/W	[E-07]#1 : 55-80°C, шаг: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C	
A.8	[2-04]	Как долго должна поддерживаться температура в баке?	R/W	[E-07]#1: 5-60 мин., шаг: 5 мин. 10 мин. [E-07]=1: 40-60 мин., шаг: 5 мин. 40 мин.	
A.8	[2-05]	Температура предотвращения замораж. в помещении	R/W	4-16°C, шаг: 1°C 12°C	
A.8	[2-06]	Защита помещ.от замораж.	R/W	0: Выключено 1: Включено	
A.8	[2-09]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
A.8	[2-0A]	Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении	R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
A.8	[2-0B]	Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.?	R/W	-5-5°C, шаг: 0,5°C 0°C	
A.8	[3-00]	Разрешен ли автозапуск агрегата?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[3-01]	--		0	
A.8	[3-02]	--		1	
A.8	[3-03]	--		4	
A.8	[3-04]	--		2	
A.8	[3-05]	--		1	
A.8	[3-06]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	18-30°C, шаг: A.3.2.4 30°C	
A.8	[3-07]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве?	R/W	12-18°C, шаг: A.3.2.4 12°C	
A.8	[3-08]	Какова максимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?	R/W	25-35°C, шаг: A.3.2.4 35°C	
A.8	[3-09]	Какова минимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?	R/W	15-25°C, шаг: A.3.2.4 15°C	
A.8	[4-00]	Каков режим работы ВУН?	R/W	0: Выключено 1: Включено 2: Только DHW	
A.8	[4-01]	Какой электронагреватель имеет приоритет?	R/W	0: Нет 1: BSH 2: ВУН	
A.8	[4-02]	Нижне какой наружной темп. допускается нагрев?	R/W	14-35°C, шаг: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, шаг: 1°C 35°C (*6)	
A.8	[4-03]	Разрешение на работу вспомогательного нагревателя.	R/W	0: Ограничено 1: Не ограничено 2: Наиболее оптимальное 3: Оптимальное	
A.8	[4-04]	--		2	
A.8	[4-05]	--		0	
A.8	[4-06]	-- (Не изменяйте это значение)		0/1	
A.8	[4-07]	Включить второй шаг резервного нагревателя?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[4-08]	Какой режим ограничения мощности необх.в системе?	R/W	0: Нет ограничений 1: Непрерывный 2: Цифровые входы	
A.8	[4-09]	Какой режим ограничения мощности необходим?	R/W	0: Ток 1: Мощность	
A.8	[4-0A]	--		0	
A.8	[4-0B]	Гистерезис автоматического переключения обогрв/охлаждение.	R/W	1-10°C, шаг: 0,5°C 1°C	
A.8	[4-0D]	Смещение автоматического переключения обогрв/охлаждение.	R/W	1-10°C, шаг: 0,5°C 3°C	
A.8	[5-00]	Разрешена работа резервного нагревателя выше равновесной температуры во время нагревания помещения?	R/W	0: Допустимо 1: Не допустимо	
A.8	[5-01]	Какова равновесная температура в здании?	R/W	-15-35°C, шаг: 1°C 0°C	
A.8	[5-02]	Приоритет обогрева помещения.	R/W	0: Выключено [E-07]#1 1: Выключено [E-07]=1	
A.8	[5-03]	Температура приоритетного обогрева помещения.	R/W	-15-35°C, шаг: 1°C 0°C	
A.8	[5-04]	Коррекция заданной температуры воды бытового потребления.	R/W	0-20°C, шаг: 1°C 10°C	
A.8	[5-05]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W	0-50 A, шаг: 1 A 50 A	
A.8	[5-06]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W	0-50 A, шаг: 1 A 50 A	

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение по умолчанию
A.8	[5-07]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W		0-50 A, шаг: 1 A 50 A
A.8	[5-08]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W		0-50 A, шаг: 1 A 50 A
A.8	[5-09]	Каков запрошенный лимит для DI1?	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.8	[5-0A]	Каков запрошенный лимит для DI2?	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.8	[5-0B]	Каков запрошенный лимит для DI3?	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.8	[5-0C]	Каков запрошенный лимит для DI4?	R/W		0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт 20 кВт
A.8	[5-0D]	Какой тип резервный нагревателя используется?	R/W		0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) (*3) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)
A.8	[5-0E]	--			1
A.8	[6-00]	Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W		2-20°C, шаг: 1°C 2°C
A.8	[6-01]	Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.	R/W		0-10°C, шаг: 1°C 2°C
A.8	[6-02]	Какова мощность вспомогательного нагревателя?	R/W		0-10кВт, шаг: 0,2кВт 0кВт
A.8	[6-03]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1?	R/W		0-10кВт, шаг: 0,2кВт 3кВт
A.8	[6-04]	Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2?	R/W		0-10кВт, шаг: 0,2кВт 0кВт (*3) 6кВт (*4)
A.8	[6-05]	--			0
A.8	[6-06]	--			0
A.8	[6-07]	Какова мощность нагревателя поддона?	R/W		0-200Вт, шаг: 10Вт 0Вт
A.8	[6-08]	Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева?	R/W		2-20°C, шаг: 1°C 10°C
A.8	[6-09]	--			0
A.8	[6-0A]	Какова нужная удобная температура хранения?	R/W		30-[6-0E]°C, шаг: 1°C 60°C
A.8	[6-0B]	Какова нужная экологичная температура хранения?	R/W		30-мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C
A.8	[6-0C]	Какова нужная температура повторного нагрева?	R/W		30-мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C 45°C
A.8	[6-0D]	Каков нужный режим установки в DHW?	R/W		0: Тол.повт.нагр. 1: П.нагр.+расп. 2: Только расп.
A.8	[6-0E]	Какова макс.установка температуры?	R/W		[E-07]#1 : 40-80°C, шаг: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40-60°C, шаг: 1°C 60°C
A.8	[7-00]	Пороговая температура вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.	R/W		0-4°C, шаг: 1°C 0°C
A.8	[7-01]	Гистерезис вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.	R/W		2-40°C, шаг: 1°C 2°C
A.8	[7-02]	Сколько зон темп.воды на выходе?	R/W		0: 1 зона LWT 1: 2 зоны LWT
A.8	[7-03]	--			2,5
A.8	[7-04]	--			0
A.8	[7-05]	эф-сть в-нагр.	R/W		0: Очень высокая 1: Высокая 2: Средняя 3: Низкая 4: Очень низкая 1 мин.
A.8	[8-00]	--			1 мин.
A.8	[8-01]	Максимальное время работы для горячей воды бытового потребления.	R/W		5-95 мин., шаг: 5 мин. 30 мин.
A.8	[8-02]	Время защиты от частых включений.	R/W		0-10 часа, шаг: 0,5 часа 0,5 часа [E-07]=1 3 часа [E-07]#1
A.8	[8-03]	Таймер задержки вспомогательного нагревателя.	R/W		20-95 мин., шаг: 5 мин. 50 мин.
A.8	[8-04]	Дополнительное время для максимального времени работы.	R/W		0-95 мин., шаг: 5 мин. 95 мин.
A.8	[8-05]	Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения?	R/W		0: Нет 1: Да
A.8	[8-06]	Максимальная модуляция температуры воды на выходе.	R/W		0-10°C, шаг: 1°C 3°C
A.8	[8-07]	Какова нужная комфортная основная LWT при охлаждении?	R/W		[9-03]-[9-02], шаг: 1°C 18°C
A.8	[8-08]	Какова нужная экологичная основная LWT при охлаждении?	R/W		[9-03]-[9-02], шаг: 1°C 20°C
A.8	[8-09]	Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве?	R/W		[9-01]-[9-00], шаг: 1°C 35°C
A.8	[8-0A]	Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве?	R/W		[9-01]-[9-00], шаг: 1°C 33°C
A.8	[8-0B]	--			13
A.8	[8-0C]	--			10
A.8	[8-0D]	--			16
A.8	[9-00]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W		37-в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C 55°C
A.8	[9-01]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?	R/W		15-37°C, шаг: 1°C 25°C
A.8	[9-02]	Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при охладж.?	R/W		18-22°C, шаг: 1°C 22°C
A.8	[9-03]	Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при охладж.?	R/W		5-18°C, шаг: 1°C 5°C
A.8	[9-04]	Пороговое значение температуры воды на выходе.	R/W		1-4°C, шаг: 1°C 1°C
A.8	[9-05]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W		15-37°C, шаг: 1°C 25°C

(*1) *HB*_(*) *HV*_

(*3) *3V_(*4) *9W_

(*5) *04/08*_

(*6) *11/16*

#) Настройка не применяется для этого блока.

4P383508-1 - 2015.01

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
			Значение по умолчанию		
A.8	[9-06]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?	R/W		37-в зависимости от наружного агрегата, шаг: 1°C 55°C
A.8	[9-07]	Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.?	R/W		5-18°C, шаг: 1°C 5°C
A.8	[9-08]	Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.?	R/W		18-22°C, шаг: 1°C 22°C
A.8	[9-09]	Какова нужная разность темп. при нагреве?	R/W		3-10°C, шаг: 1°C 5°C
A.8	[9-0A]	Какова нужная разность темп. при охлаждении?	R/W		3-10°C, шаг: 1°C 5°C
A.8	[9-0B]	Какой тип источника подключен к главной зоне LWT?	R/W		0: Быстрый 1: Медленный
A.8	[9-0C]	Гистерезис температуры в помещении.	R/W		1-6°C, шаг: 0,5°C 1°C
A.8	[9-0D]	Ограничение скорости насоса	R/W		0-8, шаг:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6
A.8	[9-0E]	--			6
A.8	[A-00]	--			0
A.8	[A-01]	--			0 (*5) 3 (*6)
A.8	[A-02]	--			0 (*5) 1 (*6)
A.8	[A-03]	--			0
A.8	[A-04]	--			0
A.8	[B-00]	--			0
A.8	[B-01]	--			0
A.8	[B-02]	--			0
A.8	[B-03]	--			0
A.8	[B-04]	--			0
A.8	[C-00]	Приоритет нагрева воды бытового потребления.	R/W		0: Приоритет солнечных батарей 1: Приоритет теплового насоса
A.8	[C-01]	--			0
A.8	[C-02]	Подключ.ли внешн.источник резервного нагревателя?	R/W		0: Нет 1: Бивалентно 2: - 3: -
A.8	[C-03]	Температура активации бивалентной работы.	R/W		-25-25°C, шаг: 1°C 0°C
A.8	[C-04]	Гистерезис температуры бивалентной работы.	R/W		2-10°C, шаг: 1°C 3°C
A.8	[C-05]	Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне?	R/W		1: Термост.ВКЛ/ВыК 2: Запрос С/Н
A.8	[C-06]	Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне?	R/W		0: - 1: Термост.ВКЛ/ВыК 2: Запрос С/Н
A.8	[C-07]	Каково управление агрегатом при работе в помещении?	R/W		0: Контроль LWT 1: Внешн.контр.РТ 2: Контроль РТ
A.8	[C-08]	Какой тип внешнего датчика установлен?	R/W		0: Нет 1: Наружный датчик 2: Комнатн.датчик
A.8	[C-09]	Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации?	R/W		0: Замыкающий 1: Размыкающий
A.8	[C-0A]	--			0
A.8	[C-0C]	Высокая цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W		0-7 0
A.8	[C-0D]	Средняя цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W		0-7 0
A.8	[C-0E]	Низкая цена на электроэнергию в десятичной системе (Не используйте)	R/W		0-7 0
A.8	[D-00]	Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W		0: Нет 1: Только BSH 2: Только BUH 3: Все нагреватели
A.8	[D-01]	Контактный тип предпочтит. энергосбережения установки PS?	R/W		0: Нет 1: Акт. Открыт 2: Акт. Закрыт
A.8	[D-02]	Какой тип насоса DHW установлен?	R/W		0: Нет 1: Вторичн.возврат 2: Дезинф.паралл.
A.8	[D-03]	Компенсация температуры выходящей воды 0°C.	R/W		0: Выключено 1: Включено, сдвиг 2°C (от -2 к 2°C) 2: Включено, сдвиг 4°C (от -2 к 2°C) 3: Включено, сдвиг 2°C (от -4 к 4°C) 4: Включено, сдвиг 4°C (от -4 к 4°C)
A.8	[D-04]	Подключ.ли печ.плата запросов?	R/W		0: Нет 1: Упр.потр.энерг.
A.8	[D-05]	Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит?	R/W		0: Принудит.откл. 1: В норм.режиме
A.8	[D-07]	Подключен ли солнечно.комплект?	R/W		0: Нет 1: Да
A.8	[D-08]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W		0: Нет 1: 0,1 имп./кВт/ч 2: 1 имп./кВт/ч 3: 10 имп./кВт/ч 4: 100 имп./кВт/ч 5: 1000 имп./кВт/ч
A.8	[D-09]	Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?	R/W		0: Нет 1: 0,1 имп./кВт/ч 2: 1 имп./кВт/ч 3: 10 имп./кВт/ч 4: 100 имп./кВт/ч 5: 1000 имп./кВт/ч
A.8	[D-0A]	--			0
A.8	[D-0B]	--			2
A.8	[D-0C]	Какова высокая цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W		0-49 0
A.8	[D-0D]	Какова средняя цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W		0-49 0

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Таблица местных настроек				Задано установщиком вместо значения по умолчанию	
Навигация	Местный код	Название настройки	Диапазон, шаг	Дата	Значение
A.8	[D-0E]	Какова низкая цена на электроэнергию (Не используйте)	R/W	0-49	
A.8	[E-00]	Какой тип агрегата установлен?	R/O	0-5	
A.8	[E-01]	Какой тип компрессора установлен?	R/O	0: LT раздельно	
A.8	[E-02]	Какое ПО внутреннего агрегата?	R/O	0: 8 1: 16	
A.8	[E-03]	Какое число шагов вспомогательного нагревателя?	R/O	0: Тип 1 1: Тип 2	
A.8	[E-04]	Есть ли в наружном агрегате экономия энергии?	R/O	0: Нет 1: Да	
A.8	[E-05]	Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?	R/W	0: Нет (*1) 1: Да (*2)	
A.8	[E-06]	Установлен ли бак DHW в системе?	R/O	0: Нет 1: Да	
A.8	[E-07]	Бак DHW какого типа установлен?	R/W	0-6	
A.8	[E-08]	Функция энергосбережения для наружного агрегата.	R/W	0: Выключено (*6) 1: Включено (*5)	
A.8	[E-09]	--		0	
A.8	[E-0A]	--		0	
A.8	[E-0B]	Комплект для двух зон установлен?	R/O	0 (#)	
A.8	[E-0C]	--		0	
A.8	[F-00]	Работа насоса допускается вне диапазона.	R/W	0: Выключено 1: Включено	
A.8	[F-01]	Выше какой наружной темп. допускается охлаждение?	R/W	10-35°C, шаг: 1°C 20°C	
A.8	[F-02]	Температура включения нагревателя поддона.	R/W	3-10°C, шаг: 1°C 3°C	
A.8	[F-03]	Гистерезис нагревателя поддона.	R/W	2-5°C, шаг: 1°C 5°C	
A.8	[F-04]	Подключен ли нагреватель поддона?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[F-05]	--		0	
A.8	[F-06]	--		0	
A.8	[F-09]	Работа насоса при нарушении режима расхода.	R/W	0: Выключено 1: Включено	
A.8	[F-0A]	--		0	
A.8	[F-0B]	Закрыть запорный клапан при ВЫКЛ термостата?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[F-0C]	Закрыть запорный клапан при охлаждении?	R/W	0: Нет 1: Да	
A.8	[F-0D]	Каков режим работы насоса?	R/W	0: Непрерывный 1: Образец 2: Запрос	

(*1) *HB*_*2) *HV*_*
 (*3) *3V*_*4) *9W*_*
 (*5) *04/08*_*
 (*6) *11/16*_*

(#) Настройка не применяется для этого блока.

4P383508-1 - 2015.01

ERC

Copyright 2015 Daikin